



**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
СМЕСИТЕЛЯ**

www.ulgran.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ И МОНТАЖУ

смесителя «ULGran»

Примите наши поздравления! Вы приобрели качественный продукт от компании «ULGran».

ВАЖНО

Прежде, чем приступать к установке смесителя, тщательно промойте трубы водоснабжения, таким образом, чтобы не остались стружки, остатки сварки, пенковая набивка или другие примеси внутри труб. Рекомендуется установить фильтры грубой очистки воды. Установка смесителя должна производиться только специалистом.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Смеситель предназначен для использования в бытовых или общественных помещениях для пуска, смешивания, регулировки температуры и закрытия водного потока на его выходе из системы водоснабжения. Все модели смесителей оснащены необходимым комплектом для установки: гибкой подводкой, комплектом крепежных элементов, технический паспорт и гарантийным талоном на смеситель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Минимальное давление воды 0.5 бар;
- Рабочее давление воды 2-4 бар;
- Максимальное давление воды 6 бар;
- Различие давлений холодной и горячей воды не более 8%;
- При давлении воды свыше 5 бар необходима установка редуктора;
- Для нормальной работы смесителя при различии давлений холодной и горячей воды более 8% рекомендуется установка понижающего редуктора;
- Максимальная температура горячей воды 80 С.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Прежде чем начать монтаж смесителя и работы, связанные с выполнением тех. обслуживания, обязательно отключите подачу воды из системы водоснабжения.
2. Убедитесь в том, что клапан, перекрывающий подачу воды закрыт.
3. Подсоедините гибкие подводки к телу смесителя. Затяните соединение гаечным ключом.
4. Установите в отверстие кухонной мойки. Надежно и не подвижно закрепите смеситель при помощи нижнего крепления (поставляемого в комплекте).
5. Подсоедините гибкие подводки к трубам путем накручивания гаек на трубу. Для герметизации соединения используйте паклю или фум-ленту в качестве герметика.

Внимание: перед подачей воды в смеситель, обязательно открутите аэратор и слейте воду в течение минуты, затем прикрутите аэратор обратно.

6. Проверьте герметичность всех соединений, если появляются выступающие капли, повторите пункт 5.

Смеситель готов к эксплуатации!

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД

Одноручный смеситель: поворот рукоятки вверх/вниз и по горизонтали на 110 градусов производится пуск, остановка и регулирование количества и температуры струи воды.

Двуручные смесители: поворот рукояток по часовой и против часовой стрелок производится пуск, остановка и регулирование количества и температуры струи воды.

Для всех моделей: аэратор придает струе мягкость путем ее дробления и насыщения воздухом. Переключение направления струи (через излив или душевую лейку) производится при помощи кнопочного переключателя.

При очистке смесителя рекомендуется использовать только средства, изготовленные на мыльной основе. Не используйте для очистки абразивные порошковые средства, а также вещества содержащие кислоту или бактерицидные вещества. Средства с таким составом может повредить покрытие. Ежедневно протирайте смеситель мягкой тканью во избежание известкового налета.

В период эксплуатации смесителя во избежание нарушения лакокрасочного покрытия не допускаются механические повреждения.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ:

Гарантийный срок исчисляется с момента продажи изделия магазином и составляет:

- **3 ГОДА НА СМЕСИТЕЛЬ (КОРПУС).**

- **1 ГОД НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К СМЕСИТЕЛЮ** (к комплектующим относятся: аэратор, излив, картридж, кран-букса, гибкая подводка).

Производитель гарантирует ремонт, частичную или полную замену изделия, вышедшего из строя по вине изготовителя в течение всего гарантийного срока.

Причину неисправности устанавливает мастер уполномоченной мастерской или уполномоченный сотрудник торгового предприятия, ведущего продажу изделий UIGran.

Ремонт изделия или замена отдельных деталей (при признании случая гарантийным) может быть произведен как на дому у Потребителя, так и у представителя UIGran в вашем регионе или иной уполномоченной мастерской. Для фиксирования и систематизации информации о дефектах мастер уполномоченной мастерской или сотрудник торгового предприятия, ведущего продажу изделий UIGran, составляет АКТ ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА с подробным описанием неисправности, причин ее появления, произведенных работ и использованных запасных частей. Если по факту обращения Потребителя случай признан негарантийным, для произведения ремонта Потребитель обязан оплатить услуги мастера по выезду (если мастер выехал на место установки изделия), ремонту и предоставлению новых деталей в соответствии с Прейскурантом данной мастерской. В противном случае ремонт изделия и замена запасных частей не производится.

Гарантия распространяется на все производственные дефекты.

Гарантия распространяется на смесители, которые были установлены в соответствии с инструкцией по монтажу и эксплуатировались надлежащим образом в соответствии с рекомендациями производителя по эксплуатации и уходу за изделием.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, вмятины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки.

- На недостатки смесителя, возникшие вследствие технического обслуживания или ремонта лицами или организациями, не являющимися сервисными организациями, неквалифицированной установки (монтажа). Использование не по его функциональному назначению.

- На дефекты поверхности смесителя, возникшие в результате воздействия химических, абразивных, а так же иных веществ, непредусмотренных в инструкции по уходу за данным изделием.

- На недостатки смесителя, возникшие вследствие образования известкового налета либо использования загрязненной воды.

- На недостатки смесителя, вызванные независимыми от производителя причинами, таким как перепады давления в водопроводных сетях, явления природы и стихийные бедствия, пожар, домашние и дикие животные.

- На использование запасных частей чужого происхождения.

- На дефекты смесителя, вызванные попаданием внутрь инородных предметов и механических примесей размером выше установленных норм из за отсутствия в Вашей системе водоснабжения фильтров (как минимум – грубой очистки).

- На естественный износ расходных материалов (прокладки, уплотнения, сальники, декоративные накладки, аэраторы и ДР.)

Примечание: без правильного оформления гарантии или при использованиях в талоне претензии к качеству изделия не принимаются.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийные обязательства распространяются на смесители, которые были установлены в соответствии с инструкцией по монтажу и эксплуатировались надлежащим образом в соответствии с рекомендациями производителя по эксплуатации и уходу за смесителем.

Наименование изделия : _____

Наименование
организации продавца: _____

Я, покупатель, с данными условиями гарантийного обслуживания ознакомился, претензий по качеству и внешнему виду не имею, с комплектностью поставки смесителя ознакомлен и полностью согласен.

Подпись покупателя _____

Дата продажи _____

Подпись и штамп продавца: _____

ВНИМАНИЕ!

Проверяйте комплектацию и внешний вид изделия при получении. Факт покупки подтверждает ваше согласие с условиями гарантийного обслуживания на приобретенный вами смеситель. В дальнейшем все претензии по комплектации цвету и механическим повреждениям изделия не принимаются.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «Полимер Продукт»

Россия, 432072, г. Ульяновск, 24 пр. Инженерный, дом 5

Бесплатная многоканальная линия **8 800 700 91 73**

Сайт: **www.ulgran.ru** Электронная почта: **info@ulgran.ru**

