

Розетки электрические

(SBE-03w-10-S1-N, SBE-03w-16-S1-Z, SBE-03w-16-S1-1Z, SBE-03w-16-S1-ZK, SBE-03w-10-S2-N, SBE-03w-16-S2-Z, SBE-03w-16-S2-1Z, SBE-03lw-10-S1-N, SBE-03lw-16-S1-Z, SBE-03lw-16-S1-1Z, SBE-03lw-16-S1-ZK, SBE-03lw-10-S2-N, SBE-03lw-16-S2-Z, SBE-03lw-16-S2-1Z)

Руководство по эксплуатации. Паспорт.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ.

1.1. Розетки электрические предназначены для подключения однофазных электрических приемников (потребителей) переменного электрического тока напряжением до 250 В, частотой 50 Гц. Предназначены для установки в помещениях и работы при температурах от – 25 °С до + 40 °С и влажностью до 90% при температуре + 25 °С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

- 2.1. Номинальное напряжение – 250В;
- 2.2. Номинальный ток – 16А с заземлением, 10А без заземления;
- 2.3. Климатическое исполнение – УХЛ-4;
- 2.4. Степень защиты от влаги и пыли – IP-20;
- 2.5. Сечение подключаемых проводников – 0,1-2,5 мм²;
- 2.6. Срок службы – 5 000 циклов “включение-выключение”.
- 2.7. Срок хранения до ввода в эксплуатацию 5 лет.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

- 3.1. Изделие, паспорт, упаковка.

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ.

- 4.1. Отвернуть винт (ы), снять корпус
- 4.2. Подсоединить подготовленные для монтажа провода к винтовым зажимам. Затянуть винты.
- 4.3. Установить розетку к стене двумя шурупами
- 4.4. Установить корпус и затянуть винт (ы).

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

5.1. Если в процессе эксплуатации изделия вы сочтете, что параметры его работы отличаются от изложенных в данном руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую вам товар.

5.2. Компания-производитель устанавливает гарантийный срок на данное изделие в течение 2 лет со дня продажи изделия при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, изложенных в данном руководстве по эксплуатации. Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже: накладные, гарантийный талон. Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли в следствии:

- нарушения потребителем правил эксплуатации;
- действия третьих лиц;
- ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонение от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
- неправильной установки и подключения изделия;
- действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.)

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Розетки соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 и признаны годными к эксплуатации.

Дата изготовления « ___ » _____ 201 ___ г.



Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи « ___ » _____ 201 ___ г.

Подпись продавца _____

Штамп магазина

Изготовитель: Джезянг Хонгхьюо Электрикал Ко. ЛТД.

Адрес: Экономик Индастриал, Лиуши Сити, Провинция Чжэцзян, Китай.