

## Телефонные, компьютерные розетки

(SBE-03lw-S1-PH, SBE-03lw-S1-RJ, SBE-03w-S1-PH, SBE-03w-S1-RJ, SBE-02c-S1-PH, SBE-02b-S1-PH, SBE-02s-S1-PH, SBE-02w-S1-PH, SBE-02c-S1-RJ, SBE-02b-S1-RJ, SBE-02s-S1-RJ, SBE-02w-S1-RJ, SBE-02w-S1-RJPH, SBE-01c-S1-PH, SBE-01b-S1-PH, SBE-01s-S1-PH, SBE-01w-S1-PH, SBE-01c-S1-RJ, SBE-01b-S1-RJ, SBE-01s-S1-RJ, SBE-01w-S1-RJ, SBE-01w-S1-RJPH)

### Руководство по эксплуатации. Паспорт.

#### **1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ.**

1.1. Телефонные, компьютерные розетки предназначены для подключения телефонов, факсов, компьютеров, роутеров и другой техники к телефонной, компьютерной сетям соответственно. Предназначены для установки в помещениях.

#### **2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.**

- 2.1. Номинальный ток – 3А;
- 2.2. Климатическое исполнение – УХЛ-4;
- 2.3. Степень защиты от влаги и пыли – IP-20;
- 2.4. Сечение подключаемых проводников – 0,1-0,75 мм<sup>2</sup>;
- 2.5. Срок службы – 5 000 циклов “включение-выключение”.
- 2.6. Срок хранения до ввода в эксплуатацию 5 лет.

#### **3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.**

- 3.1. Изделие, паспорт, упаковка.

#### **4. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ.**

##### *Скрытая установка (серии “Венера”, “Марс”)*

- 4.1. Снять лицевую панель путем отжатия рамки (корпуса).
- 4.2. Подсоединить подготовленные для монтажа провода к винтовым зажимам. Затянуть винты.
- 4.3. Установить розетку к стене двумя шурупами (открытая установка); Установить механизм в монтажную коробку, затянуть стопорные винты до его надежной фиксации (скрытая установка).
- 4.4. Установить рамку (корпус).

##### *Открытая установка (серия “Юпитер”)*

- 4.5. Отвернуть винт (ы), снять корпус
- 4.6. Подсоединить подготовленные для монтажа провода к винтовым зажимам. Затянуть винты.
- 4.7. Установить розетку к стене двумя шурупами
- 4.8. Установить корпус и затянуть винт (ы).

## 5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

5.1. Если в процессе эксплуатации изделия вы сочтете, что параметры его работы отличаются от изложенных в данном руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую вам товар.

5.2. Компания-производитель устанавливает гарантийный срок на данное изделие в течение 2 лет со дня продажи изделия при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, изложенных в данном руководстве по эксплуатации. Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже: накладные, гарантийный талон. Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли в следствии:

- нарушения потребителем правил эксплуатации;
- действия третьих лиц;
- ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонение от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
- неправильной установки и подключения изделия;
- действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.)

## 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Телефонные, компьютерные розетки соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 и признаны годными к эксплуатации.

Дата изготовления «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.



Штамп технического контроля изготовителя \_\_\_\_\_

Дата продажи «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Штамп магазина

Изготовитель: Джезянг Хонгхьюо Электрикал Ко. ЛТД.

Адрес: Экономик Индастриал, Лиуши Сити, Провинция Чжэцзян, Китай.