

# GIPFEL

INTERNATIONAL

ПРАВИЛЬНАЯ  
ПОСУДА

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ВАКУУМНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ



Вакуумные контейнеры GIPFEL позволяют долгое время хранить как сырые, так и уже приготовленные продукты, сохраняя их первоначальную свежесть и вкус продолжительное время. Для продления срока службы контейнеров стоит соблюдать несколько несложных правил.

Обратите внимание – наши контейнеры не предназначены для хранения и транспортировки жидких продуктов!

Нарушение указанных ниже правил снимает с продавца обязательства по обмену товара/ возврату денежных средств при порче продукции даже в период действия гарантийного талона!



- не разогревайте контейнер вместе с крышкой в микроволновой печи – это может повредить силиконовую диафрагму в клапане крышки;



- по возможности, не храните сладкие и жирные блюда в контейнере в горячем состоянии – они могут деформировать верхний слой пластика;



- не рекомендуется мыть контейнеры в посудомоечной машине и с применением жестких металлических губок – это может негативно повлиять как на слой пластика, так и на резиновую прокладку на крышке;



- периодически прочищайте клапан-диафрагму во избежание ее растягивания.