

# GIPFEL

INTERNATIONAL

ПРАВИЛЬНАЯ  
ПОСУДА

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕРМОСОВ



Термосы компании GIPFEL гарантируют безопасное гигиеничное хранение продуктов и сохранение их температуры до 12 часов. Продлить срок службы и качество поддержания температуры позволит соблюдение несложных правил эксплуатации. Их нарушение снимает с продавца обязательства по обмену товара/ возврату денежных средств при порче продукции даже в период действия гарантийного талона!



- проверьте качество вакуумной термоизоляции перед первым использованием. Для этого наполните термос кипятком и закройте его. Через несколько минут плотно обхватите руками нижнюю часть изделия. Если корпус термоса нагрелся, значит, термоизоляция нарушена, и товар подлежит обмену;



- ошпаривайте внутреннюю колбу кипятком перед заполнением термоса – это поможет дольше сохранять тепло. Если вы заинтересованы в сохранении низкой температуры, напротив, используйте для этого максимально холодную воду;



- максимально заполняйте термос – чем меньше в нем свободного места, тем дольше сохраняется температура;



- не подвержайте изделие грубому механическому воздействию – это нарушает вакуумную термоизоляцию.