



РУССКИЙ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Чайник предназначен для кипячения воды.

ОПИСАНИЕ

1. Корпус
2. Сетчатый фильтр
3. Крышка
4. Клавиша открытия крышки
5. Клавиша включения/выключения «0/1»
6. Ручка
7. Шкала уровня воды
8. Подставка
9. Место намотки сетевого шнура

Внимание!

Для дополнительной защиты целесообразно установить в цепи питания устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, для установки УЗО обратитесь к специалисту.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации электроприбора внимательно прочтите настоящее руководство и сохраните его для использования в качестве справочного материала.

Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

• Убедитесь, что рабочее напряжение чайника соответствует напряжению сети.

• Сетевой шнур снабжен « зерволовкой», включите её в розетку, имеющую надежный контакт заземления.

• Во избежание риска возникновения пожара не используйте переходники при подключении чайника к электрической розетке.

• Не используйте чайник ванных комнатах. Не пользуйтесь им вблизи бассейнов или других ёмкостей, наполненных водой.

• Закройте крышку (3), чайник расположите на подставке (8).

• Включите чайник, переведите на крышку чайника (3), нажав на клавишу (5) «0/1» в положение «0».

• Для определения уровня воды используйте шкалу (7).

• Чтобы избежать ожога горячим паром, не наклоняйтесь над носиком работающего чайника.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

• Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.

• Снимите чайник с подставки (8), откройте крышку чайника (3), нажав на крышку (4). Наполните чайник водой не ниже минимальной отметки «MIN» и не выше максимальной отметки «MAX».

• Когда вода закипит, чайник автоматически отключится, подсветка погаснет. Слейте воду и повторите процедуру кипячения воды 2-3 раза.

Примечания:

• Перед снятием чайника с подставки убедитесь, что клавиша (5) «0/1» находится в положении «0».

• Для определения уровня воды используйте шкалу (7).

• Чтобы избежать ожога горячим паром, не наклоняйтесь над носиком работающего чайника.

ЧАСТИКА И УХОД

• Перед чисткой отключите устройство от сети, слейте воду и дайте чайнику остить.

• Не наливайте воду в чайник, стоящий на подставке.

• Перед тем, как открыть крышку, снимите чайник с подставки.

• Используйте чайник только для кипячения воды, запрещается подогревать или кипятить любые другие жидкости.

• Следите, чтобы уровень воды в чайнике был не ниже минимальной отметки «MIN» и не выше максимальной отметки «MAX». Если уровень воды выше максимальной отметки, кипящая вода может выплынуть из чайника.

• Чтобы избежать ожога горячим паром, не наклоняйтесь над носиком работающего чайника.

• Не используйте чайник без фильтра или с неплотно закрытой крышкой.

• Запрещается открывать крышку чайника во время кипячения воды.

• Не прикасайтесь к горячим поверхностям чайника, беритесь только за ручку.

• Будьте осторожными при переносе чайника, наполненного кипятком.

• Запрещается снимать работающий чайник с подставки.

• Перед тем как снять чайник, отключите его, переведя чайник на ноль (около 8 часов). Третье вылейте из чайника уксусную смесь и несколько раз ополосните его изнутри водой.

• Протрите внешнюю поверхность чайника влажной тканью или губкой.

• Регулярно очищайте фильтр (2) чайника от загрязнений. Для этого поверните чайник носиком к себе, откройте крышку, аккуратно нажмите на фильтр со стороны носика чайника и снимите фильтр. Промойте фильтр и установите на место.

Удаление накипи

Накипь, образующаяся внутри чайника, влияет на вкусовые качества воды, а также нарушает теплообмен между водой и нагревательным элементом.

• Для удаления накипи наполните чайник водой примерно на 75%, вскипятите воду. Остывшую четверть чайника заполните уксусным раствором (6-9%) и оставьте чайник на ночь (около 8 часов). Третье вылейте из чайника уксусную смесь и несколько раз ополосните его изнутри водой.

• Чтобы избежать ожога горячим паром, не наклоняйтесь над носиком работающего чайника.

• Не используйте чайник без фильтра или с неплотно закрытой крышкой.

• Запрещается открывать крышку чайника во время кипячения воды.

• Не прикасайтесь к горячим поверхностям чайника, беритесь только за ручку.

• Будьте осторожными при переносе чайника, наполненного кипятком.

• Запрещается снимать работающий чайник с подставки.

• Перед тем как снять чайник, отключите его, переведя чайник на ноль (около 8 часов). Третье вылейте из чайника уксусную смесь и несколько раз ополосните его изнутри водой.

• Протрите внешнюю поверхность чайника влажной тканью или губкой.

• Регулярно очищайте фильтр (2) чайника от загрязнений. Для этого поверните чайник носиком к себе, откройте крышку, аккуратно нажмите на фильтр со стороны носика чайника и снимите фильтр.

• Запрещается открывать крышку чайника во время кипячения воды.

• Не прикасайтесь к горячим поверхностям чайника, беритесь только за ручку.

• Будьте осторожными при переносе чайника, наполненного кипятком.

• Запрещается снимать работающий чайник с подставки.

• Перед тем как снять чайник, отключите его, переведя чайник на ноль (около 8 часов). Третье вылейте из чайника уксусную смесь и несколько раз ополосните его изнутри водой.

• Протрите внешнюю поверхность чайника влажной тканью или губкой.

• Регулярно очищайте фильтр (2) чайника от загрязнений. Для этого поверните чайник носиком к себе, откройте крышку, аккуратно нажмите на фильтр со стороны носика чайника и снимите фильтр.

• Запрещается открывать крышку чайника во время кипячения воды.

• Не прикасайтесь к горячим поверхностям чайника, беритесь только за ручку.

• Будьте осторожными при переносе чайника, наполненного кипятком.

• Запрещается снимать работающий чайник с подставки.

• Перед тем как снять чайник, отключите его, переведя чайник на ноль (около 8 часов). Третье вылейте из чайника уксусную смесь и несколько раз ополосните его изнутри водой.

• Протрите внешнюю поверхность чайника влажной тканью или губкой.

• Регулярно очищайте фильтр (2) чайника от загрязнений. Для этого поверните чайник носиком к себе, откройте крышку, аккуратно нажмите на фильтр со стороны носика чайника и снимите фильтр.

• Запрещается открывать крышку чайника во время кипячения воды.

• Не прикасайтесь к горячим поверхностям чайника, беритесь только за ручку.

• Будьте осторожными при переносе чайника, наполненного кипятком.

• Запрещается снимать работающий чайник с подставки.

• Перед тем как снять чайник, отключите его, переведя чайник на ноль (около 8 часов). Третье вылейте из чайника уксусную смесь и несколько раз ополосните его изнутри водой.

• Протрите внешнюю поверхность чайника влажной тканью или губкой.

• Регулярно очищайте фильтр (2) чайника от загрязнений. Для этого поверните чайник носиком к себе, откройте крышку, аккуратно нажмите на фильтр со стороны носика чайника и снимите фильтр.

• Запрещается открывать крышку чайника во время кипячения воды.

• Не прикасайтесь к горячим поверхностям чайника, беритесь только за ручку.

• Будьте осторожными при переносе чайника, наполненного кипятком.

• Запрещается снимать работающий чайник с подставки.

• Перед тем как снять чайник, отключите его, переведя чайник на ноль (около 8 часов). Третье вылейте из чайника уксусную смесь и несколько раз ополосните его изнутри водой.

• Протрите внешнюю поверхность чайника влажной тканью или губкой.

• Регулярно очищайте фильтр (2) чайника от загрязнений. Для этого поверните чайник носиком к себе, откройте крышку, аккуратно нажмите на фильтр со стороны носика чайника и снимите фильтр.

• Запрещается открывать крышку чайника во время кипячения воды.

• Не прикасайтесь к горячим поверхностям чайника, беритесь только за ручку.

• Будьте осторожными при переносе чайника, наполненного кипятком.

• Запрещается снимать работающий чайник с подставки.

• Перед тем как снять чайник, отключите его, переведя чайник на ноль (около 8 часов). Третье вылейте из чайника уксусную смесь и несколько раз ополосните его изнутри водой.

• Протрите внешнюю поверхность чайника влажной тканью или губкой.

• Регулярно очищайте фильтр (2) чайника от загрязнений. Для этого поверните чайник носиком к себе, откройте крышку, аккуратно нажмите на фильтр со стороны носика чайника и снимите фильтр.

• Запрещается открывать крышку чайника во время кипячения воды.

• Не прикасайтесь к горячим поверхностям чайника, беритесь только за ручку.

• Будьте осторожными при переносе чайника, наполненного кипятком.

• Запрещается снимать работающий чайник с подставки.

• Перед тем как снять чайник, отключите его, переведя чайник на ноль (около 8 часов). Третье вылейте из чайника уксусную смесь и несколько раз ополосните его изнутри водой.

• Протрите внешнюю поверхность чайника влажной тканью или губкой.

• Регулярно очищайте фильтр (2) чайника от загрязнений. Для этого поверните чайник носиком к себе, откройте крышку, аккуратно нажмите на фильтр со стороны носика чайника и снимите фильтр.

• Запрещается открывать крышку чайника во время кипячения воды.

• Не прикасайтесь к горячим поверхностям чайника, беритесь только за ручку.

• Будьте осторожными при переносе чайника, наполненного кипятком.

• Запрещается снимать работающий чайник с подставки.

• Перед тем как снять чайник, отключите его, переведя чайник на ноль (около 8 часов). Третье вылейте из чайника уксусную смесь и несколько раз ополосните его изнутри водой.

• Протрите внешнюю поверхность чайника влажной тканью или губкой.

• Регулярно очищайте фильтр (2) чайника от загрязнений. Для этого поверните чайник носиком к себе, откройте крышку, аккуратно нажмите на фильтр со стороны носика чайника и снимите фильтр.

• Запрещается открывать крышку чайника во время кипячения воды.

• Не прикасайтесь к горячим поверхностям чайника, беритесь только за ручку.

• Будьте осторожными при переносе чайника, наполненного кипятком.

• Запрещается снимать работающий чайник с подставки.

• Перед тем как снять чайник, отключите его, переведя чайник на ноль (около 8 часов). Третье вылейте из чайника уксусную смесь и несколько раз ополосните его изнутри водой.

• Протрите внешнюю поверхность чайника влажной тканью или губкой.

• Регулярно очищайте фильтр (2) чайника от загрязнений. Для этого поверните чайник носиком к себе, откройте крышку, аккуратно нажмите на фильтр со стороны носика чайника и снимите фильтр.

• Запрещается открывать крышку чайника во время кипячения воды.

