

## ПАТРОНЫ РЕЗЬБОВЫЕ ДЛЯ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА

ЭРА ACS PTR/KOL-E14-PLA-WH  
ЭРА ACS PTR/P-E14-PLA-WH  
ЭРА ACS PTR/KOL-E14-PLA-BL  
ЭРА ACS PTR/P-E14-BAK-BL  
ЭРА ACS PTR/P-E14-CER-WH  
ЭРА ACS PTR/KOL-E14-PLA-WH  
ЭРА ACS PTR/P-E14-PLA-WH  
ЭРА ACS PTR/KOL-E14-PLA-BL  
ЭРА ACS PTR/P-E14-BAK-BL

ЭРА ACS PTR/P-E27-PLA-WH-CAB  
ЭРА ACS PTR/P-E27-PLA-BL-CAB  
ЭРА ACS PTR/P-E27-PLA-WH-CAB\_K  
ЭРА ACS PTR/P-E27-PLA-BL-CAB\_K  
ЭРА ACS PTR/KOL-E27-PLA-WH  
ЭРА ACS PTR/P-E27-PLA-WH  
ЭРА ACS PTR/UGL-E27-BAK-BL  
ЭРА ACS PTR/POT-E27-BAK-BL  
ЭРА ACS PTR/KOL-E27-BAK-BL  
ЭРА ACS PTR/P-E27-BAK-BL  
ЭРА ACS PTR/P-E27-CER-WH  
ЭРА ACS PTR/KOL-E27-PLA-WH  
ЭРА ACS PTR/P-E27-PLA-WH  
ЭРА ACS PTR/UGL-E27-BAK-BL  
ЭРА ACS PTR/POT-E27-BAK-BL  
ЭРА ACS PTR/KOL-E27-BAK-BL  
ЭРА ACS PTR/P-E27-BAK-BL  
ЭРА ACS PTR/P-E40-CER-WH  
ЭРА ACS PTR/P-GU5.3-CER-WH  
ЭРА ACS PTR/P-GU10-CER-WH

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

## Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции под товарным знаком ЭРА!

Данный документ распространяется на патроны резьбовые для источников света  
ACS KLC-E14-PLA-WH; ACS KLC-E14-PLA-BL; ACS KLC-E27-PLA-WH; ACS KLC-E27-BAK-BL; ACS PTR/P-GU10-CER;  
ACS PTR/P-GU5.3-CER; ACS PTR/P-E14-BAK-BL; ACS PTR/P-E14-PLA-WH; ACS PTR/KOL-E14-BAK-BL; ACS PTR/KOL-  
E14-PLA-WH; ACS PTR/UGL-E27-BAK-BL; ACS PTR/P-E27-BAK-BL; ACS PTR/P-E27-PLA-WH; ACS PTR/POT-E27-BAK-BL;  
ACS PTR/P-E27-PLA-WH-CAB\_K; ACS PTR/P-E27-PLA-BL-CAB\_K; ACS PTR/KOL-E27-BAK-BL; ACS PTR/KOL-E27-PLA-  
WH; ACS PTR/P-E14-CER-WH; ACS PTR/P-E27-CER-WH; ACS PTR/P-E40-CER-WH; ACS PRH-E14/E27-PLA-WH; ACS  
PRH-E14/GU10-PLA-WH; ACS PRH-E27/E14-PLA-WH; ACS PRH-E27/E40-PLA-WH; ACS PRH-E27/GU10-PLA-WH; ACS  
PRH-E40/E27-PLA-WH; ACS PRH-E27/S-PLA-WH; ACS PTR/P-E27-PLA-WH-CAB; ACS PTR/P-E27-PLA-BL-CAB  
и предназначен для руководства по сборке, подключению, эксплуатации, транспортировке, хранению и  
утилизации.

**! Внимательно изучите данное руководство перед использованием изделия и сохраните его до конца эксплуатации.**

### **! Информация о видах опасных воздействий**

Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 220В ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!**

### **1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

Патрон соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». Товар сертифицирован.

Система обозначения изделия.

ЭРА	ACS	PTR/P	-	E27	-	CER	-	WH
----	----	-----	---	---	---	---	---	---
1	2	3		4		5		6

1 – наименование торговой марки

2 – наименование изделия

3 - тип изделия:

PTR/P – патрон подвесной

PTR/KOL – патрон с кольцом

PTR/UGL – патрон настенный (угловой)

PTR/POT – патрон потолочный

4 – типоразмер резьбы патрона:

E14

E27

E40

GU5.3

GU10

5 – материал изделия:

PLA– пластик

BAK - бакелит

CER –керамика

6 – цвет изделия

BL – черный

WH –белый

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Технические характеристики патронов E14 приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Наименование	Номинальное напряжение, В	Номинальный ток, А	Нормированная рабочая температура, С
ACS PTR/KOL-E14-PLA-WH	250	2	140
ACS PTR/P-E14-PLA-WH			
ACS PTR/KOL-E14-PLA-BL			
ACS PTR/P-E14-BAK-BL			
ACS PTR/P-E14-CER-WH			

2.2. Технические характеристики патронов E27 приведены в таблице 2.

Таблица 2.

Наименование	Номинальное напряжение, В	Номинальный ток, А	Нормированная рабочая температура, С
ACS PTR/P-E27-PLA-WH-CAB	250	4	170
ACS PTR/P-E27-PLA-BL-CAB			
ACS PTR/KOL-E27-PLA-WH			
ACS PTR/P-E27-PLA-WH			
ACS PTR/UGL-E27-BAK-BL			
ACS PTR/POT-E27-BAK-BL			
ACS PTR/KOL-E27-BAK-BL			
ACS PTR/P-E27-BAK-BL			
ACS PTR/P-E27-CER-WH			
ACS PTR/P-E27-BAK-BL			
ACS PTR/P-E27-PLA-WH-CAB_K			
ACS PTR/P-E27-PLA-BL-CAB_K			

2.3. Технические характеристики патронов E40 приведены в таблице 3.

Таблица 3.

Наименование	Номинальное напряжение, В	Номинальный ток, А	Нормированная рабочая температура, С
ЭРА ACS PTR/P-E40-CER-WH	750	16	230

2.4. Технические характеристики патронов GU10 приведены в таблице 4.

Таблица 4.

Наименование	Номинальное напряжение, В	Номинальный ток, А	Нормированная рабочая температура, С
ACS PTR/P-GU10-CER-WH	250	2	200

Температура эксплуатации: от минус 45 до плюс 45 С  
Относительная влажность, не более: 80%  
Степень защиты оболочки: IP20

### 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

- |   |  |   |
|---|--|---|
| • Патрон, шт.                                 |  | 1 |
| • Упаковка, комплект                          |  | 1 |
| • Руководство по эксплуатации (Паспорт), экз. |  | 1 |

### 4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

#### 4.1. Требования безопасности.



**Внимание!** Монтаж или демонтаж изделия необходимо производить строго при отключенном напряжении сети.

Запрещается эксплуатация изделия с поврежденной изоляцией токоведущих частей.

#### 4.2. Подготовка изделия к работе.

Распакуйте изделие и убедитесь в отсутствии повреждений корпуса.  
Монтаж изделия должен осуществляться квалифицированным специалистом.

### 5. ОБСЛУЖИВАНИЕ

Изделие не требует обслуживания весь срок эксплуатации.

### 6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

### 7. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

### 8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

8.2. Возврат/обмен изделия осуществляется у розничного продавца, реализовавшего товар потребителю, в сроки и по основаниям, установленным законодательством о защите прав потребителей.

8.3. Возврат/обмен изделия осуществляется без механических повреждений и при полной комплектации.

### 9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ



**Внимание!** Все работы связанные, с устранением возможных неисправностей изделия, должны осуществляться при отключенном питании сети!

Изделие не работает	<ul style="list-style-type: none"><li>- проверьте наличие сетевого напряжения питания <b>220В</b></li><li>- проверьте правильность подключения</li></ul>
---------------------	--

Если эти способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

## 10. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

<b>Наименование изделия:</b>	Патрон электрический
<b>Тип изделия</b>	Для источников света
<b>Модель изделия</b>	ACS KLC-E14-PLA-WH; ACS KLC-E14-PLA-BL; ACS KLC-E27-PLA-WH; ACS KLC-E27-BAK-BL; ACS PTR/P-GU10-CER; ACS PTR/P-GU5.3-CER; ACS PTR/P-E14-BAK-BL; ACS PTR/P-E14-PLA-WH; ACS PTR/KOL-E14-BAK-BL; ACS PTR/KOL-E14-PLA-WH; ACS PTR/UGL-E27-BAK-BL; ACS PTR/P-E27-BAK-BL; ACS PTR/P-E27-PLA-WH; ACS PTR/POT-E27-BAK-BL; ACS PTR/P-E27-PLA-WH-CAB_K; ACS PTR/P-E27-PLA-BL-CAB_K; ACS PTR/KOL-E27-BAK-BL; ACS PTR/KOL-E27-PLA-WH; ACS PTR/P-E14-CER-WH; ACS PTR/P-E27-CER-WH; ACS PTR/P-E40-CER-WH; ACS PRH-E14/E27-PLA-WH; ACS PRH-E14/GU10-PLA-WH; ACS PRH-E27/E14-PLA-WH; ACS PRH-E27/E40-PLA-WH; ACS PRH-E27/GU10-PLA-WH; ACS PRH-E40/E27-PLA-WH; ACS PRH-E27/S-PLA-WH; ACS PTR/P-E27-PLA-WH-CAB; ACS PTR/P-E27-PLA-BL-CAB
<b>Товарный знак</b>	«ЭРА»
<b>Страна изготовитель</b>	Китай
<b>Наименование изготовителя</b>	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД
<b>Адрес изготовителя</b>	КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901
<b>Информация для связи с изготовителем</b>	<a href="mailto:atl_company@163.com">atl_company@163.com</a>
<b>Импортер:</b>	Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке.
<b>Соответствие нормативным документам</b>	Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
<b>Дата изготовления:</b>	

# EAC