

Быстрая установка программы навигации.

Примечание: не рекомендуется начинать работу с навигатором, не ознакомившись с полным описанием его устройства и функционирования.

Вставьте в слот устройства карту памяти, содержащую программу навигации, адаптированную к этой модели навигатора.

Включите устройство.

Выберите в главном меню раздел Настройки (Setting)


Выберите в открывшемся подменю раздел:



Navi Path – Путь к файлу запуска программы навигации


Щелкните этот значок, чтобы перейти в раздел задания пути к файлу запуска программы навигации.



Щелкните значок  для перехода к странице, отображающей содержание карты памяти. Затем выберите в соответствующей папке файл запуска программы.

Примечание: обычно это файл с расширением «.exe» и названием, созвучным со словами «Navi», «GPS» и т.п.

В случае возникновения затруднений с поиском названия и расположения файла запуска программы навигации следует узнать из документации, сопровождающей программу навигации или у поставщика программы навигации.

Щелкните значок , чтобы выйти из установки пути к файлу запуска программы навигации.

Теперь при выборе в главном меню значка **Navigation** (Навигация) будет происходить запуск программы навигации.