

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Ручной аккумуляторный фонарь в алюминиевом корпусе

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- светодиод Cree XPE мощностью 3W
- 3 режима работы: головной свет, боковое свечение, мигающий SOS
- Фокусировка светового потока

#### В комплекте:

фонарь в подарочной упаковке

литий-ионный аккумулятор 2\*18650

держатель для 2-х литий-ионный аккумуляторов 2\*18650

сетевое зарядное устройство 220В

## ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ:

- 1-е нажатие кнопки включение головной части фонаря
- 2-е нажатие кнопки включение функции бокового свечения
- 3-е нажатие кнопки включение сигнала SOS (мигание красным светом)
- 4-е нажатие кнопки выключение фонаря

Во избежание глубокого саморазряда рекомендуется извлекать / перезаряжать аккумуляторы, если фонарь не используется в течение месяца.

www.garin-tm.ru

# Гарантийный талон



В случае, если приобретенное изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, рекомендуем обращаться в Сервисный центр уполномоченной организации ООО "Источник Баттэрка" по адресу т. Москва, ул. Шоссе Энтурацастов, дом 56, стр. 32, офис 446 или e-mail: info@garin-tm.ru. Во избежание недоразумений внимательно сонакомьтесь с условиями гарантики инструкцией по эксплуатации.

Модель изделия:		
Фирма-продавец:	Адрес фирмы-продавца:	М.П. Фирмы-продавца
Дата продажи:	Гарантийный срок: 12 месяцев	
Подпись продавца:		
•		-

- 1. Гарантийный талон действителен только с печатью фирмы-продавца
- Просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При отсутствии даты продажи срок гарантии автоматически исчисляется от даты изготовления изделия.
- Сервисный центр оставляет за собой право потребовать товарный чек (накладную) в случае возникновения вопросов, связанных с подтверждением гарантии изделия.
   Сервисный центр принимает изделие на срок до 30 рабочих дней для проведения технической экспертизы и последующего ремонта или обмена на аналогичное или не уступающее по характеристикам изделие по результатам технического заключениих.
- Данным гарантийным талоном подтверждается отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии и обеспечивается бесплатный ремонт изделия в Сервисном центре. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в настоящем талоне.
- Гарантийные обязанности снимаются в случае нарушения правил эксплуатации, требований безопасности и технических стандартов эксплуатации, указанных в Инструкции
  по эксплуатации или на упаковке.
- Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:
   изделие имеет следы постороннего вмешательства;
  - обнаружены несанкционированные изменения схемы изделия.
- 7. Гарантия не распространяется на:
  - механические повреждения;
  - повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- неисправности, вызванные неправильным подключением устройства или нестабильностью питающей электросети.
- 8. Производитель оставляет за собой право вносить изменения во внешний вид, комплектацию и характеристики товара.