

Instruction manual  
Руководство по эксплуатации

# GALAXY



Teapot  
Чайник заварочный

GL9350  
GL9351  
GL9352

### Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за оказанное доверие и уверены, что Вы останетесь довольны покупкой. Продукция «GALAXY» разработана для создания атмосферы комфорта и уюта в Вашем доме.

Перед использованием изделия мы настоятельно рекомендуем Вам внимательно ознакомиться со всеми пунктами настоящего руководства по эксплуатации.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

**Безопасная эксплуатация изделий гарантируется только при соблюдении следующих условий:**

1. Не используйте изделие для тех целей, для которых оно не предназначено.
2. Не допускайте падения изделия, при перемещении крепко держите за ручку.
3. Категорически запрещается использование изделия в микроволновой печи, в духовом шкафу, на открытом огне.
4. Не следует позволять детям контактировать с изделием.
5. Не используйте изделие, если стеклянная колба имеет трещины и сколы.
6. Соблюдайте осторожность при переносе изделия, заполненного горячей жидкостью.
7. Избегайте контакта с горячей жидкостью или паром.
8. Не погружайте нагретое изделие в воду и не заполняйте его холодной водой сразу после приготовления напитков.
9. Не используйте для чистки изделия абразивные средства и губки на металлической основе. Это может привести к повреждению поверхности изделия или к ее обесцвечиванию.
10. Во избежание травм и ожогов регулярно проверяйте надежность и целостность стеклянной колбы и крепления ручки.

**ВНИМАНИЕ!** Ни в коем случае не следует пользоваться изделиями в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или в иных условиях, мешающих объективному восприятию действительности, и не следует доверять изделия людям в таком состоянии или в таких условиях!

### ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Извлеките изделие из коробки и удалите упаковочный материал. Наполните его горячей водой с небольшим количеством моющего средства. Тщательно промойте изделие в течение 2-3 минут.

Слейте воду, залейте в изделие чистую воду и тщательно вымойте его губкой или тканью. Слейте воду и хорошо высушите изделие.

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Изделие предназначено для приготовления чая.

Поставьте чайник на сухую ровную, нескользящую, устойчивую поверхность. Удерживая его за ручку, откройте крышку. Установите сетчатый фильтр. Насыпьте в него чай, как указано в таблице ниже:

МОДЕЛЬ	ОБЪЕМ	КОЛ-ВО ЧАЯ	КОЛ-ВО МЕРНЫХ ЛОЖЕК	ВРЕМЯ ЗАВАРИВАНИЯ
GL9350	500мл	25г	2	2-3мин.
GL9351	750мл	43г	3	3-4мин.
GL9352	1000мл	58г	4	4-5мин.

Налейте горячую воду (около 90 градусов) так, чтобы осталось не менее 2,5см до края колбы.

**ВНИМАНИЕ!** Не используйте металлическую ложку во избежание повреждения колбы.

Закройте крышку. Дайте напитку настояться в течение времени, указанного в таблице.

**ВНИМАНИЕ!** Для различных сортов чая количество и время, необходимое для приготовления, может отличаться от указанных в настоящей инструкции.

### ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Хранить изделие нужно в сухом месте, недоступном для детей и животных.
- Регулярно очищайте изделие от накипи или заварки специальными средствами.
- Применяя чистящие средства, следуйте указаниям на их упаковке.
- После каждого использования следует извлечь сетчатый фильтр и почистить его.
- Все части пригодны для мытья в посудомоечной машине.

[www.galaxy-tecs.ru](http://www.galaxy-tecs.ru)

ООО «Омега»  
Россия, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 14