



QUALITY SINCE 1904

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕРМОСЫ И КУВШИНЫ-ТЕРМОСЫ

с пластиковым корпусом и со стеклянной колбой

Компания THERMOS® выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия в течение многих лет при соблюдении правил его эксплуатации

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Термос предназначен для индивидуального использования с целью сохранения напитков горячими или холодными длительное время (температурный режим указан на упаковке изделия).
- Для соблюдения требований гигиены и в целях проверки целостности колбы перед началом использования и после каждого использования промойте все детали изделия теплой водой с моющим средством. Дайте всем деталям полностью высохнуть перед следующим использованием или хранением.
- Храните изделие с открытой крышкой и пробкой.
- Для максимально эффективного действия термоса непосредственно перед использованием ополосните внутреннюю колбу изделия горячей или холодной водой.
- Не заполняйте изделие полностью – всегда оставляйте достаточно места, чтобы можно было свободно закрыть термос пробкой.
- После заполнения убедитесь, что пробка и крышка плотно закрыты.
- Всегда проверяйте температуру содержимого перед употреблением.

УХОД

- Перед началом использования тщательно промойте изделие. Рекомендуется мыть изделие вручную. Не погружайте термос в воду. Не мойте изделие в посудомоечной машине.
- Рекомендуется использовать специальное средство от загрязнений и накипи при необходимости. Для удаления трудных загрязнений наполните изделие горячей водой, добавьте одну чайную ложку питьевой соды и накройте крышкой. Оставьте на ночь для получения результатов. Перед началом использования обязательно промойте изделие.

Изготовитель:

THERMOS INTERNATIONAL TRADING LTD. ROOM D, 31/F NOBLE CENTER,
NO. 1006 3RD FUZHONG ROAD, FUTIAN DISTRICT SHENZHEN, CHINA, 518026

ВНИМАНИЕ!

- Не используйте для мытья абразивные, отбеливающие чистящие средства или растворители.
- Не нагревайте изделие в микроволновой печи, на плите или в любом типе печи. Изделие не должно находиться вблизи источников нагрева, так как из-за этого могут быть повреждены пластиковые части. Не кипятите изделие.
- Не используйте данное изделие для хранения сухого льда и газированных напитков, т.к. в этом случае образуется газ, который может вытолкнуть пробку или крышку.
- Не рекомендуется длительное хранение в изделии молочных напитков, готового молочного детского питания, детских молочных смесей из-за риска развития бактерий, содержащихся в вышеперечисленных продуктах/напитках.
- Не помещайте в термос твёрдые и замороженные продукты, первые или вторые блюда, кусковой сахар, лёд.
- Во избежание ожогов не пейте непосредственно из термоса – наливайте жидкость в чашку.
- Не используйте изделие не по назначению, в том числе для хранения или транспортировки растворителей, бензина и других химических веществ.
- В случае падения изделия, стеклянная колба может быть повреждена. Ни при каких обстоятельствах не следует употреблять содержимое термоса, т.к. в нём могут быть осколки стекла. Попытка извлечь содержимое из термоса, колба которого повреждена, может привести к получению травмы.
- В случае удара или падения термоса, его необходимо тщательно проверить, и только после этого использовать, если повреждения колбы и корпуса отсутствуют.
- Храните изделие в недоступном для детей месте. Горячие жидкости могут стать причиной ожога, а разбитая стеклянная колба в результате неосторожного обращения с изделием – причиной травм.

В описании содержатся приблизительные сведения.
Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без
уведомления. www.thermos.ru



QUALITY SINCE 1904

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ДАТА ПРОДАЖИ	МОДЕЛЬ	ПЕЧАТЬ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

ВНИМАНИЕ!

Проверьте правильность заполнения гарантийного талона продавцом.
Сохраняйте гарантийный талон до истечения гарантийного срока.

1. Настоящая гарантия предоставляется в дополнение к правам потребителя, установленным законодательством РФ и действительна в случае предъявления оригинала товарного чека или документа, заменяющего его.
2. Гарантия действительна в течение 1 года с даты приобретения изделия. При потере вакуумных свойств колбой изделия, она будет заменена на новую.
3. Гарантийное обязательство действует при условии, что во время использования соблюдаются рекомендации изготовителя.
4. Гарантия распространяется на недостатки (неисправности) изделия, вызванные дефектами производства. Замена изделия производится бесплатно.
5. Гарантия не распространяется на пластиковые, силиконовые и другие детали изделия.
6. Гарантия не распространяется на недостатки (неисправности), вызванные следующими причинами:
 - 6.1. Использование изделия с нарушением требований инструкции по эксплуатации или небрежным отношением.
 - 6.2. Механическое повреждение изделия в результате применения чрезмерной силы.
 - 6.3. Естественный износ частей, имеющих ограниченный срок службы.
 - 6.4. Действия непреодолимой силы (пожар, несчастный случай и т.д.).

ДАННОЕ ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ТЕРМОСЫ И КУВШИНЫ-ТЕРМОСЫ КОМПАНИИ THERMOS® С ПЛАСТИКОВЫМ КОРПУСОМ И СО СТЕКЛЯННОЙ КОЛБОЙ

ДАННОЕ ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ЯВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНЕНИЕМ К ДРУГИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ПРАВАМ, КОТОРЫМИ ВЫ ОБЛАДАЕТЕ. ОНО НЕ ЗАТРАГИВАЕТ ЭТИХ ПРАВ.

Единый информационный центр: +7 (800) 555-04-87
(звонок по России бесплатный)

service@thermos.ru
www.thermos.ru