



13MP UHD CAMERA



PVCCU13M201

Краткое руководство пользователя

Версия 1.0

RU Содержание

Общая информация	5
Руководство по эксплуатации	5
Устранение неисправностей	7
Правила техники безопасности	9



- а. **RU** Микрофон
- б. **RU** Световой индикатор
- в. **RU** Объектив камеры
- г. **RU** Кронштейн камеры
- д. **RU** USB Type-C порт

RU Общая информация

Вес	0.155 кг
Размеры (Д * В * Г)	116*54.3*48 мм
Интерфейсы	USB Type-C (Device) x 1
Разрешение камеры	UHD (30 кадров/сек)
Количество пикселей	13М
Матрица	1/3.06"SONY sensor
Формат вывода	MJPEG/YUY2/H.264
Угол обзора	DFOV: 79.8° HFOV: 67.8° VFOV: 53.1°
Цифровое шумоподавление	2D, 3D шумоподавление
Баланс белого/Экспозиция	Авто/Авто
Компенсация избыточной освещенности	Поддерживается
Количество микрофонов	2
Диапазон захвата голоса	0-4 м
Рекомендованные ОС	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Linux, Mac OS
Комплект поставки	Краткое руководство пользователя, гарантийный талон, USB Type-C кабель
Гарантия	1 год (срок службы: 2 года)


Руководство по эксплуатации
Подключение

Поверните кронштейн камеры назад, как показано на рисунке.

Используйте USB-кабель из комплекта для подключения устройства к персональному компьютеру.


Данная камера может также быть установлена на штативе.

Это устройство поддерживает функцию Plug & Play и не требует установки каких-либо дополнительных драйверов в совместимых операционных системах, упомянутых выше в описании продукта.




Вращение

Поддержка вращения на 360°



Поддержка угла наклона ($\leq 10^\circ$)

**Устранение неисправностей**

Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, это может привести к поломке или травме. Внутри нет деталей, обслуживаемых пользователем. Ремонт вашего устройства разрешается проводить только в специализированных сервисных центрах Prestigio.

Проблема	Решение
<p>Проблема при использовании камеры с приложениями для онлайн связи</p>	<p>Проверьте наличие обновлений и убедитесь, что вы используете последнюю версию приложения для онлайн связи, которое вы используете.</p> <p>Убедитесь, что для параметра микрофона в окне Параметры звука и параметра камеры в разделе Параметры видео установлено текущее Видеоустройство USB (пожалуйста, обратитесь к табличке на устройстве, чтобы узнать его название).</p>
<p>При запуске приложения для онлайн связи отображается пустой экран</p>	<p>После совершения вызова убедитесь, что в качестве видеоустройства выбрана текущая камера (пожалуйста, обратитесь к табличке на устройстве, чтобы узнать его название).</p>
<p>Микрофон камеры не работает с приложением для онлайн связи</p>	<p>Выберите параметр настройки звука в меню используемого приложения.</p> <p>Убедитесь, что в качестве микрофона выбрано текущее устройство (пожалуйста, обратитесь к табличке на устройстве, чтобы узнать его название).</p> <p>Проверьте настройки громкости.</p> <p>Увеличьте громкость при необходимости.</p>

Правила техники безопасности

Перед использованием и эксплуатацией этого устройства внимательно прочтите и соблюдайте следующие меры предосторожности, чтобы предотвратить несчастные случаи или ненормальную работу.

1. Не подвергайте камеру воздействию каких-либо источников тепла (например, электрического нагревателя).
2. Нормальная рабочая температура составляет 0-40 °C, нормальная рабочая влажность составляет 10% -90% относительной влажности.
3. Не размещайте изделие в пыльных и влажных помещениях.
4. Не подвергайте оборудование воздействию прямых солнечных лучей, чтобы температура оборудования не была слишком высокой. Это может помешать нормальной работе оборудования.
5. Изделие и аксессуары могут содержать мелкие детали. Пожалуйста, храните их в недоступном для детей месте во избежание опасности проглатывания.
6. Используйте стандартный кабель питания этого продукта.
7. Изделие не является водонепроницаемым, поэтому держите его в сухом состоянии.
8. При повреждении устройства не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно. Обратитесь в сервисный центр.
9. Не вставляйте в устройство какие-либо острые предметы.
10. Не роняйте и не ударяйте устройство, чтобы не повредить его.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вся содержащаяся здесь информация может быть изменена без предварительного уведомления пользователей. Актуальную информацию и подробные описания устройства, а также процесс подключения, сертификаты и информацию о компаниях, которые принимают заявления о качестве и гарантии, можно найти в

инструкциях, доступных для загрузки по адресу prestigio.com/use. Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Информацию о производителе и поставщиках можно найти на упаковке.

www.prestigio.com

