



**МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОРПУСА
ДЛЯ СБОРКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (ЩРН, ЩРВ)**



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ) МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОРПУСА ДЛЯ СБОРКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (ЩРН, ЩРВ)

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции под товарным знаком ЭРА и доверие к нашей компании!

Данный документ распространяется на корпуса металлические торговой марки «ЭРА» и предназначен для руководства по их подключению, эксплуатации, транспортировке, хранению и утилизации.



! ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗДЕЛИЯ И СОХРАНИТЕ ЕГО ДО КОНЦА ЭКСПЛУАТАЦИИ.



! ИНФОРМАЦИЯ О ВИДАХ ОПАСНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 230 В ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Распределительный щит предназначен для приема, распределения электроэнергии и защиты электроустановок напряжением 380/220В переменного тока частотой 50Гц при перегрузках и коротких замыканиях в сетях, для нечастых включений и отключений электрических цепей:
- 1.2. ЩР - предназначены для сборки распределительных электрических щитов с использованием модульных аппаратов (крепление на DIN-рейку) для защиты сетей напряжением 380/220В от токов перегрузки и короткого замыкания.
- 1.3. Корпуса ЩР представляют собой сварную конструкцию шкафного типа. Дверца корпуса запирается на замок. Ключ замка имеет единый секрет. Ввод кабеля внутрь корпусов производится снизу, через вводные отверстия.
- 1.4. Металлические щиты устанавливаются в помещениях с невзрывоопасной средой, не содержащей токопроводящей пыли и химически активных веществ.
- 1.5. Страна производства – Россия.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия.

Точные размеры изделия указаны на упаковке.

- 2.1. Основные технические характеристики ЩР приведены в таблице 1.
- 2.2. Класс электробезопасности изделий – I.
- 2.3. Материал корпуса – сталь.
- 2.4. Покрытие – RAL 7035.
- 2.5. Цвет – серый.

Артикул	Наименование изделия	Номинальное напряжение, В	Номинальный ток, А	Степень защиты IP	Тип монтажа	Климатическое исполнение	Функциональная информация	Габаритные размеры
Б0028772	ЭРА ЩРВ-12з-76	230 / 400	≤125	IP31	Встраиваемый	УХЛ3	1DIN×12 модулей	220х300х120
Б0030162	ЭРА ЩРВ-18з-176			IP31	Встраиваемый	УХЛ3	2 DIN×9 модулей	330х250х120
Б0028774	ЭРА ЩРВ-24з-176			IP31	Встраиваемый	УХЛ3	2 DIN×12 модулей	330х300х120
Б0028773	ЭРА ЩРВ-36з-176			IP31	Встраиваемый	УХЛ3	3 DIN×12 модулей	500х300х120
Б0030163	ЭРА ЩРВ-48з-176			IP31	Встраиваемый	УХЛ3	4 DIN×12 модулей	600х300х120
Б0028758	ЭРА ЩРН-12з-176			IP31	Навесной	УХЛ3	1DIN×12 модулей	220х300х120
Б0028759	ЭРА ЩРН-18з0-176			IP31	Навесной	УХЛ3	2 DIN × 9 модулей	330х250х120
Б0028760	ЭРА ЩРН-24з-176			IP31	Навесной	УХЛ3	2 DIN×12 модулей	330х300х120
Б0028761	ЭРА ЩРН-36з-176			IP31	Навесной	УХЛ3	3 DIN×12 модулей	500х300х120
Б0030158	ЭРА ЩРН-48з-176			IP31	Навесной	УХЛ3	4 DIN×12 модулей	600х300х120
Б0030159	ЭРА ЩРН-54з-176			IP31	Навесной	УХЛ3	3 DIN×18 модулей	540х440х120
Б0028775	ЭРА ЩРН-12-176			IP54	Навесной	У2	1DIN×12 модулей	240х330х120
Б0028776	ЭРА ЩРН-24з-176			IP54	Навесной	У2	2 DIN×9 модулей	410х330х120
Б0030160	ЭРА ЩРН-36з-176			IP54	Навесной	У2	2 DIN×12 модулей	540х330х120
Б0030161	ЭРА ЩРН-48з-176			IP54	Навесной	У2	3 DIN×12 модулей	670х330х120
Б0043768	ЭРА ЩРНг-М			IP55	Навесной	У2	монтажная панель	500х325х180
Б0043766	ЭРА ЩРНг-М			IP55	Навесной	У2	монтажная панель	200х175х135
Б0043767	ЭРА ЩРНг-М с окном			IP55	Навесной	У2	монтажная панель	360х225х140
Б0041673	ЭРА SIMPLE ЩРН-12			IP31	Навесной	ХЛ3	1DIN×12 модулей	250х300х120
Б0041674	ЭРА SIMPLE ЩРН-18			IP31	Навесной	УХЛ3	2 DIN×9 модулей	300х400х120
Б0041675	ЭРА SIMPLE ЩРН-24			IP31	Навесной	УХЛ3	2 DIN×12 модулей	330х300х120
Б0041676	ЭРА SIMPLE ЩРН-36			IP31	Навесной	УХЛ3	3 DIN×12 модулей	480х300х120
Б0041689	ЭРА SIMPLE ЩРНг-12			IP54	Навесной	У2	1DIN×12 модулей	250х300х120
Б0041690	ЭРА SIMPLE ЩРНг-24			IP54	Навесной	У2	2 DIN×12 модулей	330х300х120
Б0041691	ЭРА SIMPLE ЩРНг-36			IP54	Навесной	У2	3 DIN×12 модулей	480х300х120
Б0051750	ЭРА SIMPLE ЩРВ-12			IP31	Встраиваемый	УХЛ3	1DIN×12 модулей	220х300х120

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект поставки ЭРА стандарт входит:

- Корпус металлический 1 шт.
- Ключ единой секретности (на каждый замок) 2 шт.
- Сальники ввода (в корпусах с защитой IP54) 3 шт.
- Паспорт 1 шт.
- Упаковка индивидуальная 1 шт.
- Поводок заземления 1 шт.
- Монтажный комплект 1 шт.
- Знаки электробезопасности 1 шт.
- Маркировочная таблица 1 шт.

В комплект поставки ЭРА SIMPLE входит:

- Корпус металлический 1 шт.
- Ключ единой секретности (на каждый замок) 2 шт.
- DIN-рейка 1 шт.
- Паспорт 1 шт.
- Упаковка индивидуальная 1 шт.

Поверхность корпусов подвергается качественной обработке с последующим нанесением порошкового покрытия, защищающего корпуса от воздействия внешних факторов и преждевременной коррозии.

4. ПОРЯДОК МОНТАЖА

- 4.1. Открыть дверцу корпуса и снять лицевую панель, вывернув саморезы.
- 4.2. Установить знаки заземления.
- 4.3. Установить на DIN-рейки требуемую электроаппаратуру.
- 4.4. Выполнить внутренние электрические соединения.
- 4.5. Проверить качество выполненного монтажа.
- 4.6. Установить корпус на место эксплуатации и надежно закрепить его.
- 4.7. Подвести внешние связи через предусмотренные отверстия.
- 4.8. Установить лицевую панель.
- 4.9. Наклеить маркировочные наклейки и промаркировать группы.
- 4.10. Установить на дверь знак «Осторожно! Электрическое напряжение».
- 4.11. Закрыть на ключ дверцу щита.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1. Монтаж изделия должен проводить квалифицированный специалист с соответствующей группой допуска по электробезопасности и соблюдением требований нормативно-технической документации.
- 5.2. Запрещается монтаж и эксплуатация корпусов модульных, имеющих какие-либо механические повреждения.
- 5.3. Монтаж изделий осуществлять только при отключенном электропитании.
- 5.4. Изделие является неремонтопригодным
- 5.5. Установка корпусов производится на поверхности из негорючих материалов внутри и снаружи жилых, производственных и подсобных помещений.

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- 6.1. Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.
- 6.2. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 оС и относительной влажности 98% при температуре 25 оС.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

- 7.1. Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 8.1. Гарантийный срок эксплуатации серии ЭРА стандарт составляет 3 года с момента продажи при соблюдении условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.
- 8.2. Гарантийный срок эксплуатации серии ЭРА SIMPLE составляет 1 год с момента продажи при соблюдении условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.
- 8.3. Возврат/обмен осуществляется у розничного продавца, реализовавшего товар потребителю, в сроки и по основаниям, установленным законодательством о защите прав потребителей.

8.4. Возврат/обмен осуществляется без механических повреждений и при полной комплектации.

8.5. Срок службы составляет 15 лет.

8.6. Товар не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:

- Предъявления товара с незаполненным (неправильно заполненным) гарантийным талоном;
- Наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса;
- Нарушения условий эксплуатации изложенных в данном руководстве.

9. РЕАЛИЗАЦИЯ

9.1. Специальных требований по реализации изделия не предусмотрено.

10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ




ВНИМАНИЕ! ВСЕ РАБОТЫ СВЯЗАННЫЕ, С УСТРАНЕНИЕМ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ИЗДЕЛИЯ, ДОЛЖНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ СЕТИ!



В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТИ ИЗДЕЛИЯ ОБРАТИТЕСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ.

11. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия:	КОРПУС МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
Тип изделия	ЩРН,ЩРВ
Товарный знак	«ЭРА»
Страна изготовитель	Россия
Наименование изготовителя	ООО «ЭлектроПро»
Адрес изготовителя	127030, Россия, город Москва, ул. Сущёвская, д. 19, стр. 5, этаж 3, помещение I, офис 315
Информация для связи с изготовителем	8 (495) 997-92-61
Дата изготовления:	



www.eraworld.ru