



**cactus**  
*OFFICE ASSISTANT*



ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
**CACTUS WALLEXPERT**

Экран для проекционного оборудования с ручным управлением

## Благодарим Вас за приобретение продукции Cactus.

Для обеспечения наилучших результатов от взаимодействия экрана с проекционным оборудованием, просим Вас внимательно ознакомиться с данной инструкцией.

### Комплект поставки

- Экран для проекционного оборудования Cactus WALLEXPERT – 1шт.
- Инструкция пользователя – 1шт.

### Характеристики

Модель	Размер, см	Соотношение сторон	Размер верхней кромки, см	Размер боковых кромок, см (↓/←/→)	Примечание
CS-PSWE-200×200-WT	200×200	1:1	0cm	0cm/3cm/3cm	Стальной корпус, полотно из стекловолокна
CS-PSWE-220×220-WT	220×220				
CS-PSWE-240×240-WT	240×240				
CS-PSWE-200×150-WT	200×150	4:3	5cm	3cm/3cm/3cm	
CS-PSWE-220×165-WT	220×165				
CS-PSWE-240×180-WT	240×180				
CS-PSWE-200×125-WT	200×125	16:10	25cm		
CS-PSWE-220×138-WT	220×138				
CS-PSWE-240×150-WT	240×150				

### Меры предосторожности:

- Соблюдайте последовательность действий при использовании и монтаже экрана.
- Не бросайте экран при транспортировке и хранении.
- Не используйте экран в помещениях с высоким содержанием пыли, дыма, в помещениях с воздействием прямых солнечных лучей и высокой температуры.
- Не рекомендуется прикасаться к полотну экрана.
- Не расплескивайте химические жидкости, соки, молоко на полотно экрана.
- Мойка полотна должна осуществляться аккуратно при помощи слабого мыльного раствора, губки или мягкой ткани.
- Если экран не используется, держите его в свернутом виде
- Не храните раскрытое полотно в сложенном виде

## Установка

- Устанавливайте экран строго горизонтально при помощи строительного уровня. Установка требует не менее двух человек.
- Убедитесь, что ваш крепеж может выдержать вес экрана.
- Нижняя часть экрана при полном раскрытии должна находиться выше уровня пола или иного объекта препятствующего полному раскрытию экрана.

При креплении экрана к стене.

- 1) Аккуратно извлеките экран из упаковки.
- 2) Замерьте расстояние между петлями экрана.
- 3) Отметьте при помощи строительного уровня место будущих отверстий для шурупов учитывая размеры экрана и расположение зрителей.
- 4) Вкрутите шурупы соответствующего диаметра.
- 5) Закрепите экран на стену повесив его петлями на шурупы.

При креплении экрана к потолку.

- 1) Аккуратно извлеките экран из упаковки.
- 2) Замерьте расстояние между петлями экрана.
- 3) Отметьте место будущих отверстий для крючков учитывая размеры экрана и расположение зрителей.
- 4) Вкрутите крючки к потолку.
- 5) Закрепите экран на стену повесив его петлями на крючки

## Эксплуатация

Разворачивание экрана.

Плавно вытяните полотно экрана из корпуса при помощи ручки. Для фиксации экрана в необходимом положении слегка отпустите полотно вверх.

Сворачивание экрана.

- Плавно опустите ручку экрана вниз и поднимайте полотно экрана до полного сворачивания.
- Опускайте и поднимайте полотно экрана аккуратно.
- После того, как покажется верхняя черная кромка полотна, прекратите вытягивание полотна.
- Не храните экран в развернутом виде.

## **Сервис и гарантия**

При обнаружении неисправности оборудования, обращайтесь в сервисный центр компании Cactus

+7 (495) 280-78-78 доб. 4994

[service@cactus-russia.ru](mailto:service@cactus-russia.ru)

Полный список сервисных центров компании Cactus можно узнать на сайте [www.cactus-russia.ru](http://www.cactus-russia.ru)

## **Импортер**

**ООО «ДЕЛИЯ»**

127521, Шереметьевская 47, Москва

## **Изготовитель**

**Дунгуань Аосинг АВ Экипмент Ко., Лтд.**

2 Тяньша роуд, Танся Таун, Дунгуань, Гуандон, Китай

Рекомендуемый температурный режим хранения экрана от +10 до +30 градусов.  
Срок годности не ограничен.