

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 9909S



С гарантийным обслуживанием и эксплуатацией моделей можно ознакомиться воспользовавшись QR кодом:



Зарядка аккумулятора

Подключите USB-зарядное к компьютеру или блоку питания. (блок питания в комплект не входит).

Подключите разъем зарядного устройства к разъему игрушки.

Ориентировочное время зарядки 40 минут.

Когда красный индикатор горит это значит зарядка идет. По окончании зарядки световой индикатор погаснет.

ОЧЕНЬ ВАЖНО!

Не допускайте переразряд аккумулятора!


Всегда отключайте питание модели после эксплуатации, если этого не делать - аккумулятор переразрядится и выйдет из строя!



Эксплуатация

Для того что бы змея при движении избегала препятствий включите переключатель в режим S.

При обычном движении змея останавливается через 2 минуты и переходит в спящий режим, если вы погладите змею, то она снова проснется и будет готова к игре.



Информация о батарейках

Замена батареек должна осуществляться взрослым.

ВНИМАНИЕ:

1. Так же, как и любые другие мелкие предметы, батарейки следует хранить в местах, недоступных для детей. В случае проглатывания, следует немедленно обратиться к врачу.
2. Всегда в точности выполняйте инструкции. Используйте только батарейки указанного типа и следите за правильностью их полярности при установке.
3. Не устанавливайте одновременно старые и новые батарейки либо стандартные углеродно-цинковые батарейки вместе со щелочными.
4. Извлекайте разряженные батарейки или батарейки с истекшим сроком службы.
5. Извлекайте батарейки из устройства, если оно не будет использоваться в течении длительного времени.
6. Не закорачивайте контакты питания.

Аккумуляторные батарейки: не используйте их одновременно с какими-либо другими типами батареек. Всегда извлекайте их из изделия перед зарядкой. Зарядка батареек должны осуществляться только под наблюдением взрослых. Не заряжайте батарейки другого типа.