


**ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ  
ПЕРЕХОДНИК SHT-A1**

Aх1 шт.	Bх1 к-т	Cх2 шт.	Dх2 шт.	Eх4 шт.
SHT-S95	H=10 мм	4.2x25 (с пыльником)	4.2x16 (с пыльником)	#6
Aх1 шт.	Bх1 к-т	Cх2 шт.	Dх2 шт.	Eх4 шт.
SHT-S50		4.2x32 (с пыльником)	4.2x16 (с пыльником)	#6 (зевелек)
Aх1 шт.	Bх1 к-т	Cх2 шт.	Dх2 шт.	
SHT-S39		3.5x51 (ред. шаг)	3.5x32 (ред. шаг)	
Aх1 шт.	Bх1 к-т	Cх2 шт.	Dх2 шт.	Eх4 шт.
SHT-S112	H=10 мм	4.2x25 (с пыльником)	4.2x16 (с пыльником)	#6 (зевелек)
Aх1 шт.	Bх1 к-т	Cх2 шт.	Dх2 шт.	Eх4 шт.
SHT-S70		4.2x32 (с пыльником)	4.2x16 (с пыльником)	#6 (зевелек)
Aх1 шт.	Bх1 к-т	Cх2 шт.	Dх2 шт.	Eх4 шт.
SHT-S100	H=10 мм	4.2x25 (с пыльником)	4.2x16 (с пыльником)	#6 (зевелек)

**ВНИМАНИЕ!**

\* эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа;  
\* периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.).

**Общий вид изделия**



Втулку поз.В установить торцом, выполненным под углом, на более низкую часть каркаса.

# Sheffilton

Удобная мебель. Всегда.

**ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ**

- Приобретенный Вами товар должен использоваться по его прямому назначению.
- Изделие должно храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%, на расстоянии не менее 50 см от отопительных приборов.
- Периодически контролируйте жесткость соединений и при необходимости подтягивайте винты, шурупы, стяжки и т.д.
- Поверхность изделия должна быть всегда сухой. Удаление влаги с поверхности следует производить сухой, мягкой тканью.
- Чистку поверхности изделия производить мягкими тканями, при необходимости используйте специальные чистящие средства, в соответствии с их инструкцией.
- Недопустимы контакт изделия с водой и установка на его поверхности горячих предметов.
- Поверхность изделия следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
- Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ним.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ**

1. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи изделия. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течении гарантийного срока, устраняются за счет изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии гарантийного талона с отметкой даты продажи товара, либо документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия или изготовителю.

2. Изделие снимается с гарантиного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено
- 3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:

- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Срок службы - 10 лет

Дата продажи

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ «20\_\_\_\_»

Штамп магазина



Удобная мебель. Всегда.

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ

1. Приобретенный Вами товар должен использоваться по его прямому назначению.
2. Фабрика-производитель мебели оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его качества, не снижая потребительских свойств мебели.
3. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%, на расстоянии не менее 50 см от отопительных приборов.
4. Периодически контролируйте жесткость соединений и при необходимости подтягивайте винты, шурупы, стяжки и т.д.
5. Поверхность изделия должна быть всегда сухой. Удаление влаги с поверхности следует производить незамедлительно сухой, мягкой тканью.
6. Чистку поверхности изделия производить мягкими тканями, при необходимости используя специальные чистящие средства, в соответствии с их инструкцией.
7. Недопустимы контакт изделия с водой и установка на его поверхности горячих предметов.
8. Поверхность изделия следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
9. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ним.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи изделия. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течении гарантийного срока, устраняются за счет изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии гарантийного талона с отметкой даты продажи товара, либо документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия или изготовителю.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:

- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Срок службы - 10 лет

Дата продажи



« \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_\_

Штамп магазина

**Sheffilton**


Удобная мебель. Всегда.

## КАРКАС СТУЛА SHT-S37



**ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ  
КАРКАС СТУЛА SHT-S37**

**Общий вид изделия**



Ax1 шт.	Bx4 шт.	Cx4 шт.	Dx4 шт.

M6x12

**ВНИМАНИЕ!**

\*эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа;  
\*периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.).

**Максимальная статическая нагрузка на стул - 260 кг**

248033, г. Калуга, 2-ой Академический проезд, 13,  
т. (4842) 500-580, т/ф (4842) 500-581,  
e-mail: partner@sheffilton.com

[www.sheffilton.com](http://www.sheffilton.com)

**ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ**

- Приобретенный Вами товар должен использоваться по его прямому назначению.
- Изделие должно храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%, на расстоянии не менее 50 см от отопительных приборов.
- Периодически контролируйте жесткость соединений и при необходимости подтягивайте винты, шурупы, стяжки и т.д.
- Поверхность изделия должна быть всегда сухой. Удаление влаги с поверхности следует производить сухой, мягкой тканью.
- Чистку поверхности изделия производить мягкими тканями, при необходимости используя специальные чистящие средства, в соответствии с их инструкцией.
- Недопустимы контакт изделия с водой и установка на его поверхности горячих предметов.
- Поверхность изделия следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
- Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ним.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ**

1. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи изделия. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течении гарантийного срока, устраняются за счет изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии гарантийного талона с отметкой даты продажи товара, либо документов подтверждающих факт покупки данного изделия или изготовителю.

2. Изделие снимается с гарантиного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:

- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Срок службы - 10 лет

Дата продажи

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

Штамп магазина

248033, г. Калуга, 2-ой Академический проезд, 13,  
т. (4842) 500-580, т/ф (4842) 500-581,  
e-mail: partner@sheffilton.com

[www.sheffilton.com](http://www.sheffilton.com)

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ

1. Приобретенный Вами товар должен использоваться по его прямому назначению.
2. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%, на расстоянии не менее 50см от отопительных приборов.
3. Периодически контролируйте жесткость соединений и при необходимости подтягивайте винты, шурупы, стяжки и т.д.
4. Поверхность изделия должна быть всегда сухой. Удаление влаги с поверхности следует производить сухой, мягкой тканью.
5. Чистку поверхности изделия производить мягкими тканями, при необходимости используя специальные чистящие средства, в соответствии с их инструкцией.
6. Недопустимы контакт изделия с водой и установка на его поверхности горячих предметов.
7. Поверхность изделия следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
8. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ним.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи изделия. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течении гарантийного срока, устраняются за счет изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии гарантийного талона с отметкой даты продажи товара, либо документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия или изготовителю.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:

- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Срок службы - 10 лет

Дата продажи

«\_\_\_\_\_» «20\_\_\_\_\_»

Штамп магазина