

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Стул на металлическом каркасе «Диаманте», «Диаманте-лофт», «Диаманте-люкс», «Диаманте-релакс», «Диаманте-барный», «Диаманте-п/барный» предназначен для сидения в бытовых и общественных помещениях. Покрытие металлических деталей соответствует требованиям 1V класса ГОСТ 9.303 и ГОСТ 9.301 по внешнему виду, а по условиям эксплуатации группе УХЛ ГОСТ 15150. Соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности мебельной продукции» (ТР ТС 025/2012) ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».

УСЛОВИЕ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте.
2. Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев, срок службы изделия – 5 лет.
3. Гарантийный срок хранения изделия 6 месяцев.
4. В течение гарантийного срока завод-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, эксплуатации и сборки каркасов.
5. Стул выдерживает равномерно распределительную нагрузку массой не менее 80кг. Максимальная нагрузка – 100 кг.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. После транспортировки стульев в условиях отрицательных температур, перед распаковкой их нужно выдержать в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.
2. Распаковать каркас и сидение. Проверить целостность покрытия каркаса и обивки сидения.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Правила эксплуатации мебели с обивкой из кожзаменителя или ткани.
Не допускается нагревать, резать, царапать острыми предметами обивку стула, а также запрещается ронять стул целиком либо его элементы (спинку и сидение) – это может привести к порче обивки!
Нельзя сидеть на стульях в грязной одежде или одежде, которая может окрасить поверхность обивки.
Не допускается сидеть на стуле в одежде, которая может повредить поверхность обивки отдельными элементами (металлические элементы, заклепки на ремне, джинсах).
Для устранения пятен и загрязнений с поверхности обивки необходимо сразу протереть загрязненную поверхность мягкой губкой или салфеткой, смоченной в слабом растворе моющего средства. Затем следует протереть ткань, смоченной в чистой воде, и вытереть насухо. Не отскабливайте засохшие пятна с обивки острыми предметами!
Запрещается обрабатывать поверхность обивки стула хлорсодержащими средствами, а также ацетоном!
Не подносить стул к открытому огню!
Нельзя использовать стулья во влажных помещениях, т.к. это может привести к образованию ржавчины на покрытых эмалью и хромированных элементах каркасов.
Допускается использовать стул только по прямому назначению!
При нарушении данных рекомендаций, компания-производитель не несет ответственность за целостность, сохранение внешнего вида и продления срока службы стульев!!!

ШТАМП ПРОДАВЦА

Дата продажи

« ___ » _____ 202 г.



**ПРЕДПРИЯТИЕ
ГАЛЬВАНИК**
ПРОИЗВОДСТВО СТУЛЬЕВ И СТОЛОВ

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ СТУЛ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ

**«Диаманте», «Диаманте ЛОФТ», «Диаманте ЛЮКС»,
«Диаманте РЕЛАКС», «Диаманте БАРНЫЙ», «Диаманте П/БАРНЫЙ»**

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.6460321

	«ДИАМАНТЕ» Артикул: А1.03-04	540 x 825 x 640 (мм) Масса 6,5 кг
	«ДИАМАНТЕ ЛОФТ» Артикул: А1.01-08	540 x 840 x 610 (мм) Масса 7,7 кг
	«ДИАМАНТЕ ЛЮКС» Артикул: А1.01-09	540 x 840 x 620 (мм) Масса 7,9 кг
	«ДИАМАНТЕ РЕЛАКС» Артикул: А1.02-02	540 x 815 x 630 (мм) Масса 7,5 кг
	«ДИАМАНТЕ БАРНЫЙ» Артикул: А1.02-04 «ДИАМАНТЕ П/БАРНЫЙ» Артикул: А1.02-03	540 x 1100 x 620 (мм) Масса 9,2 кг 540 x 1000 x 620 (мм) Масса 8,7 кг

Адрес предприятия-изготовителя:
188661, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Новое Девятино,
улица Турбостроителей (производственная территория), здание 3

Телефон: (812) 640-51-90

E-mail: spb@galvanik-spb.ru

www.galvanik-spb.ru

СХЕМА СБОРКИ СТУЛА «ДИАМАНТЕ», «ДИАМАНТЕ ЛОФТ», «ДИАМАНТЕ ЛЮКС», «ДИАМАНТЕ РЕЛАКС», «ДИАМАНТЕ БАРНЫЙ», «ДИАМАНТЕ П/БАРНЫЙ»

2 Сиденье
стула (1шт.)



3 Винт М6х30
(4шт.)



5 Винт М6х20 (4шт.)
(Диаманте Барный,
п/барный)



4 Шайба
М6 (4шт.)



1 Каркас София
(1шт.)



1 Каркас Лофт
(1шт.)



1 Каркас Люкс
(1шт.)



1 Каркас Релакс
(1шт.)



1 Каркас стула
Барный, П/барный
(1шт.)



5 Заглушка ПГ-01/PP-Н
(4 шт.) (Диаманте)



5 Заглушка ПГ-01/PP
(4шт.) (Диаманте Лофт)



5 Заглушка ПГ-016PP/Н
(4 шт.) (Диаманте Люкс)



5 Опора пластиковая
для труб d16 модель SP
(4 шт.) (Диаманте Релакс)




3 Заглушка ПГ-05/PP
(4 шт.)
(Диаманте Барный,
П/барный)



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ СТУЛА «ДИАМАНТЕ», «ДИАМАНТЕ ЛОФТ», «ДИАМАНТЕ ЛЮКС», «ДИАМАНТЕ РЕЛАКС», «ДИАМАНТЕ БАРНЫЙ», «ДИАМАНТЕ П/БАРНЫЙ»

- 1) Установить сиденье (№2) на каркас стула (№1).
- 2) Через отверстия в профиле каркаса (№1) прикрутить сиденье четырьмя винтами М6*30 (№3), предварительно под головку винта подложить шайбу (№4) (Диаманте, Диаманте Лофт, Диаманте Люкс, Диаманте Релакс)
- 3) Через отверстия в профиле каркаса (№1) прикрутить сиденье четырьмя винтами М6*20 (№3), предварительно под головку винта подложить шайбу (№4) (Диаманте Барный, Диаманте П/барный)

ВНИМАНИЕ! Крестовая отвёртка, шуруповёрт и киянка в комплектацию стула не входят!



Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие вид и не влияющие на функциональные свойства изделия, без уведомления Покупателя.

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Наименование	Количество	Номер пакета
Каркас стула	1	1 (из 2)
Сиденье стула	1	2 (из 2)
Комплект фурнитуры	1	2 (из 2)

(заглушки установлены заводом-изготовителем)