


Пунктирная линия обозначает
границы предмета
НЕ ПРОРЕЗАТЬ



Контур выключателя

Контур регулятора оборотов

Контур верхней крышки пылесоса

Отверстия под режущий инструмент

Линия реза