



**СТ29002НХ**

СТ29002НХ	1	5002900200101	Ручка	1	
СТ29002НХ	2	5002900200201	Клавиша	1	
СТ29002НХ	3	5002900200301	Пружина	1	
СТ29002НХ	4	5002900200401	Выключатель в сборе	1	
СТ29002НХ	5	5002900200501	Винт	1	
СТ29002НХ	6	5002900200601	Винт	18	
СТ29002НХ	7	5002900200701	Наклейка	1	
СТ29002НХ	8	5002900200801	Корпус для подключения аккумулятора	1	
СТ29002НХ	9	5002900200901	Винт	4	
СТ29002НХ	10	5002900201001	Разъем для аккумулятора	1	
СТ29002НХ	11	5002900201101	Кнопка вращения	1	
СТ29002НХ	12	5002900201201	Кольцо вала	1	
СТ29002НХ	13	5002900201301	Пружина	1	
СТ29002НХ	14	5002900201401	Муфта	1	
СТ29002НХ	15	5002900201501	Шпиндель	1	
СТ29002НХ	16	5002900201601	Шарнир вращения шпинделя	1	
СТ29002НХ	17	5002900201701	Корпус	1	
СТ29002НХ	18	5002900201801	Винт	1	
СТ29002НХ	19	5002900201901	Крыльчатка	1	
СТ29002НХ	20	5002900202001	Крышка двигателя	1	
СТ29002НХ	21	5002900202101	Опора двигателя	1	
СТ29002НХ	22	5002900202201	Двигатель постоянного тока	1	
СТ29002НХ	23	5002900202301	Моторная подставка	1	
СТ29002НХ	24	5002900202401	Узел сопла	1	
СТ29002НХ	25	5002900202501	Мешок для пыли	1	