


Спасибо за выбор фотоштатива Raylab.
Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией перед началом работы.



Дизайн и его элементы, а также технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Характеристики



1/4" резьбовое крепление



Вес штатива: 1,4 кг



Максимальная рабочая нагрузка: 4 кг



Высота в сложенном состоянии: 44,5 см



Высота в разобранном состоянии: 48,5 см



Максимальная рабочая высота: 175 см




23-миллиметровые 4х-секционные алюминиевые штативные ноги

Артикул: RLCTAL65
Материалы: алюминий, ABS пластик
Тип штативных ног: «D»
Цвет: Черный


Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, технические характеристики продукта без предварительного уведомления.

Шаровая голова фотоштатива




Ослабьте фиксатор шара для изменения положения площадки с фотокамерой. Во избежание падения и порчи фотокамеры рекомендуется придерживать камеру во время изменения положения.

Быстросъемная штативная площадка



Система быстросъемной штативной площадки оснащена предохраняющим устройством от случайного выскальзывания камеры




Инструкция для фотоштатива



Для изменения высоты центральной штанги ослабьте фиксатор (поворот против часовой стрелки). Выбрав оптимальную высоту, зафиксируйте её, повернув фиксатор по часовой стрелке.



Для изменения положения штативных ног необходимо нажать и удерживать фиксатор наклона



Для приведения штативных ног в базовое положение необходимо их развести до фиксации на первом уровне

Для разведения штативных ног в крайнее положение удерживайте фиксатор и отведите ноги в стороны до третьего уровня



Блокирующий страховочный винт


Убедитесь, что основание базы штативной головы и блокирующий страховочный винт надежно закреплены перед началом работы с фотоштативом



Встроенный монопод

Поверните против часовой стрелки штативную ногу, оснащенную мягкой накладкой для использования её в качестве монопода

Для увеличения максимальной высоты возможно использование центральной штанги



Резиновые упоры ног штатива обеспечивают стабильность фотоштативу и предохраняют его от скольжения по поверхности. Предусмотрена возможность извлечь стандартные упоры путем выкручивания их против часовой стрелки.

Примечания:

- Во избежание поломки фотокамеры соблюдайте осторожность при регулировках фотоштатива.
- При транспортировке фотоштатива убедитесь, что все фиксаторы заблокированы.
- Не используйте штатив в неустойчивом положении.
- Не оставляйте камеру на фотоштативе во время транспортировки.
- Не используйте фотоштатив вблизи источников тепла или открытого огня.
- Не садитесь и не опирайтесь на фотоштатив во избежание его поломки.
- В холодную погоду не рекомендуется касаться металлических частей фотоштатива не защищенными участками кожи.
- После каждого использования рекомендуется проводить чистку фотоштатива при помощи влажной тряпки (микрофибра или мягкий текстиль), это продлит срок службы штатива.