

Настройка пульта ZALA для управления телевизором

Все большей популярностью пользуются такие современные технологии, как интерактивное телевидение ZALA, управление которым осуществляется при помощи пульта ZALA. Но не многие пользователи знают, что управлять основными функциями телевизора можно без применения обычного телевизионного пульта, а делать это только с помощью пульта ZALA.

В этой статье мы подробно расскажем вам как произвести настройку пульта самостоятельно.



Для настройки кнопок пульта ZALA используются только те, которые находятся в специальной программируемой секции (на пульте обведены черной или белой рамкой).

Всего на пульте настройке поддаются только 4 кнопки: кнопка вкл./выкл., кнопки регулировки громкости +/-, кнопка переключения режимов TV/AV.

о **Кнопка вкл./выкл.:**

- 1) Для начала нажимаем кнопку SET на пульте ZALA пока не загорится индикатор зеленым цветом.
- 2) Направляем два пульта друг напротив друга и нажимаем кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. на пульте от телевизора, индикатор должен загореться красным.
- 3) На пульте ZALA нажимаем тоже кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. (Power), индикатор становится зеленым.
- 4) Снова нажимаем кнопку SET, индикатор должен потухнуть.

Готово, теперь кнопка Power на пульте ZALA запрограммирована на включение и выключение вашего телевизора.

о **Кнопки регулировки громкости +/-:**

- 1) Для начала нажимаем кнопку SET на пульте ZALA пока не загорится индикатор зеленым цветом.
- 2) Направляем два пульта друг напротив друга и нажимаем кнопку громкости «+» на пульте от телевизора, индикатор должен загореться красным.
- 3) На пульте ZALA нажимаем тоже кнопку громкости «+», индикатор становится зеленым.
- 4) Снова нажимаем кнопку SET, индикатор должен потухнуть.

Такой же путь проделываем и с настройкой кнопки громкости «-».

о **Кнопка переключения режимов TV/AV:**

- 1) Для начала нажимаем кнопку SET на пульте ZALA пока не загорится индикатор зеленым цветом.
- 2) Направляем два пульта друг напротив друга и нажимаем кнопку SOURCE на пульте от телевизора, индикатор должен загореться красным.
- 3) На пульте ZALA нажимаем тоже кнопку TV/AV, индикатор становится зеленым.
- 4) Снова нажимаем кнопку SET, индикатор должен потухнуть.

Кнопка для переключения режимов теперь также настроена.

И на этом всё, вот так просто можно запрограммировать клавиши на пульте ZALA.