


Штатив Raylab Travel 67 алюминиевый сплав (с головой)

Модели: RLCTAL67, RLCTAL67R, RLCTAL67B

Благодарим Вас за приобретение и использование оборудования и аксессуаров Raylab. Прежде чем начать эксплуатацию изделия, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации и следуйте им. Это позволит Вам лучше узнать продукт и увеличить срок его службы.



Характеристики

- 1/4" резьбовое крепление
- Вес нетто: 1,65 кг
- Максимальная нагрузка: 4 кг
- 4 секции, 26,5 мм
- Высота в сложенном состоянии: 57 см
- Минимальная рабочая высота: 54 см
- Максимальная рабочая высота: 176 см

Больше информации о товаре Вы можете найти на сайте raylab.pro




raylab.pro

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.


Регулировка высоты центральной колонны

- Ослабьте фиксатор центральной колонны для регулировки высоты.
- Отрегулируйте высоту до необходимого положения и закрутите фиксатор.




Установка камеры

- Откройте застежку быстросъемной площадки, снимите площадку и установите камеру.
- Установите площадку с камерой на штатив. Отрегулируйте наклон штативной головы ручкой-фиксатором регулировки наклона.




Положение площадки

Поверните винт фиксатора положения площадки против часовой стрелки для регулировки положения площадки в пределах 90 градусов.




Монопод

- Ослабьте фиксатор центральной колонны
- Вытяните центральную колонну (монопод)
- Поверните резиновую ножку монопода для увеличения длины.



Регулировка высоты ног


Для регулировки высоты ног потяните за зажим фиксатора, установите необходимую высоту секции ноги и закройте зажим.



Резиновые упоры ног на шаровом креплении обеспечивают устойчивое положение под разными углами. Отрегулируйте их положение на устанавливаемой поверхности.

Крюк

Для обеспечения большей устойчивости при съемке на ветру или с тяжелыми камерами повесьте на штативный крюк тяжелый предмет до 2 кг (сумку, рюкзак, мешочек с камнями).



Важно

- При покупке изделия убедитесь, что все комплектующие в наличии и не повреждены.
- Не используйте штатив в неустойчивом положении.
- Не оставляйте камеру на фотоштативе во время транспортировки.
- Не используйте изделие в экстремальных условиях (ниже 0°C и выше 60°C, повышенной влажности, грозе)
- Не забывайте очищать продукт после использования, особенно во влажной и песчаной среде. Используйте кисть и мягкую ткань.
- Не используйте для очистки агрессивные вещества, такие как бензин или растворители.
- В холодную погоду не рекомендуется касаться металлических частей фотоштатива не защищенными участками кожи.
- Не роняйте, не бросайте и не кладите на товар тяжелые предметы.
- Не перегружайте штатив, иначе это может привести к повреждению изделия и камеры.
- Используйте только по назначению.

Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок эксплуатации товаров - 12 месяцев со дня продажи.
- В течение гарантийного срока покупатель имеет право на бесплатный ремонт или замену товара (на усмотрение продавца).
- Для этого необходимо обратиться в магазин, где товар был приобретен или в сервисный центр Raylab.
- Бракованные или замененные части товара покупателю не возвращаются.
- Если покупатель эксплуатировал товар с нарушениями или не по назначению, то случай может быть отнесен к негарантийным.
- В этом случае ремонт осуществляется за счет покупателя.
- Гарантия не распространяется:
 - на косметические дефекты;
 - на комплектацию изделия;
 - на дефекты, возникшие в случае обнаружения следов самостоятельного ремонта;
 - на дефекты, возникшие в результате использования в экстремальных условиях.