

PHILIPS

sonicare

Электрическая звуковая
зубная щетка

EasyClean

1 режим

2 чистящие насадки

HX6512/59



Более эффективное удаление налета

Технология чистки Philips Sonicare благодаря динамическому потоку жидкости позволяет мягко и эффективно очищать межзубные промежутки и область вдоль десен.

Обеспечивает тщательное очищение

- Удаляет до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой
- Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare
- Фиксируемая под углом к рукоятке чистящая насадка для более качественной чистки задних зубов

Доказанное улучшение здоровья полости рта

- Зубная щетка Philips Sonicare для естественного осветления зубов
- Деликатная и безопасная, прошла клинические испытания

Позволяет создать свой режим чистки зубов


- Функция Easy-start помогает привыкнуть к щетке Sonicare

Помогает следовать рекомендациям стоматолога

- Таймер на две минуты обеспечивает соблюдение рекомендованного времени чистки
- Quadrascan способствует тщательному очищению каждого участка полости рта


Особенности

Помогает вернуть зубам естественную белизну



Зубная щетка Philips Sonicare помогает удалить налет и предотвратить потемнение эмали, чтобы ваша улыбка всегда была белоснежной.

Удаляет до 7 раз больше налета



Удаляет в 7 раз больше налета в труднодоступных местах по сравнению с обычной зубной щеткой.

Уникальная звуковая технология




Благодаря уникальной технологии чистки электрическая зубная щетка Philips Sonicare мягко и эффективно очищает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен.

Расположенная под углом чистящая насадка




Фиксируемая под углом к рукоятке чистящая насадка облегчает доступ к коренным зубам, удаляя налет в труднодоступных местах.

Функция Easy-start



Эта функция постепенно, в течение первых 14 циклов, увеличивает интенсивность чистки, облегчая привыкание к использованию электрической зубной щетки Philips Sonicare.

Quadpacer



Таймер с 30-секундным интервалом сообщает об окончании чистки каждого квадранта полости рта и подает сигнал для перехода к следующему, в результате чего чистка выполняется более тщательно.

Безопасно и бережно



Электрическую зубную щетку Philips Sonicare можно безопасно использовать для чистки ортодонтических конструкций (в этом случае чистящая насадка изнашивается быстрее), конструкций для реставрации зубов (пломб, коронок, виниров) и зубодесневых карманов.

SmarterTimer



Эта электрическая зубная щетка Philips Sonicare оснащена таймером на две минуты, который помогает соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки.

Характеристики

Технические характеристики

Элемент питания: Перезарядка

Время работы (от полной зарядки до полной разрядки): До 2 недель

Тип элемента питания: Литий-ионный

Дизайн и отделка

цвет: Белый

В комплекте

Насадки: 2 стандартные насадки DiamondClean

зарядное устройство: 1

Жесткий дорожный футляр: 1

Щетки: 1 EasyClean

Удобство использования

Система чистящих насадок: Удобные съемные насадки

Время работы: До 2 недель

Индикатор батареи: Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора

Ручка: Изящный эргономичный дизайн

Качество чистки

Скорость движения чистящих щетинок: До 31 000 чистящих движений в минуту

Высокое качество: Удаляет в 7 раз больше налета*

Польза для здоровья: Улучшает состояние десен

Эффект осветления:

Осветляет зубы до 2 тонов

Таймер: Smartimer и Quadpacer

Обслуживание

Гарантия: 2 года гарантии

Питание

напряжение: 110—220 В

Режимы

Clean (Чистка): Для ежедневной тщательной чистки

