

Талон для Покупателя № _____

Наименование изделия, принятого в гарантийный ремонт	Нивелир лазерный «Крест-15»	
Описание неисправности, предварительное заключение:		
Дата поступления в гарантийный ремонт:	« ____ » 20 ____ г.	
Ф.И.О. сотрудника, принялшего изделие в гарантийный ремонт	_____ / _____ / _____	(М.П.)

Сервисный центр: отрывной талон № _____

Наименование изделия, принятого в гарантийный ремонт	Нивелир лазерный «Крест-15»	
Описание неисправности, предварительное заключение:		
Дата поступления в гарантийный ремонт:	« ____ » 20 ____ г.	
Информация о Покупателе или ответственном лице:	_____ (Фамилия, Имя, Отчество, полностью) Телефон: _____ Адрес: _____	

Сервисные центры:

Москва
Тел./факс (495) 730-3400

Ростов-на-Дону
Тел./факс (8632) 220-942

Казахстан
г.Алматы, тел./факс (3272) 942-747

Новосибирск
Тел./факс (3832) 425-454

Хабаровск
Тел./факс (4212) 744-214

Украина
г.Киев, тел./факс (38044) 538-0837

Санкт-Петербург
Тел./факс (812) 449 1345

Нижний Новгород
Тел./факс (8312) 717-815

Екатеринбург
Тел./факс (3432) 787-875

Самара
Тел./факс (8462) 780-780






Руководство по эксплуатации

АО «ЗУБР ОВК»
141002, Московская область, г. Мытищи 2, а/я 36

Нивелир лазерный линейный «Крест 15»
34900

Устройство

- Корпус построителя плоскостей
- Лазер проецирует вертикальную и горизонтальную линии
- Выключатель прибора / Переключатель фиксации маятникового подвеса
- Кнопка выбора режимов горизонтального и вертикального проецирования лазерных линий
- Крышка отсека элементов питания
- Резьба 1/4" для фиксации прибора



Назначение

Прибор предназначен для профессионального применения. Используется для моделирования зелеными лучами горизонтальной и вертикальной плоскостей. Функция автоматического выравнивания устраниет необходимость в настройке, гарантирует максимальную точность при разметке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дальность действия	до 15 м
Точность	+/- 0,3мм / 1м
Индикация лазеров	2 линии: горизонт, вертикаль
Лазерный диод	Класс 2, 520-540 нм (зеленый луч), <1 мВт
Диапазон самовыравнивания	+/- 4
Установочная резьба	1/4"
Элементы питания	3 AAA 1,5В
Температура эксплуатации	От -10 до 50°C
Класс пылевлагозащиты	IP54
Габариты	8,0 x 7,0 x 4,7 см

Меры предосторожности

Перед началом работы с прибором внимательно изучите руководство по эксплуатации. При несоблюдении правил эксплуатации и хранения прибора гарантийные обязательства будут сняты. Следует помнить, что дальность действия и точность измерений зависит от отражающей способности объектов и яркости окружающего освещения.

Режимы работы и проецирования лазерной линии

Переключатель (3) фиксации маятникового подвеса переведите в положение «1». При этом прибор включится, а также освободится маятниковый подвес.

Кнопками (4) выбирается один из 2 режимов работы:

- Самовыравнивающийся крест
- Зафиксированный крест

Для работы под наклоном переведите переключатель фиксации маятникового подвеса в положение «0». Нажимая и удерживая кнопки (4) включите режим горизонтальной и вертикальной линии. Используйте прибор для выполнения разметочных операций под необходимым углом.

Правила транспортировки

- При хранении и транспортировке держите элементы питания отдельно
- Переключатель (3) должен быть установлен в положение «0» для фиксации маятникового подвеса
- Транспортировка прибора должна осуществляться в транспортной коробке.

Внимание: Если прибор транспортировался или хранился при температуре, отличной от температуры эксплуатации, то перед включением его нужно выдержать в течение 4-х часов при разрешенной для эксплуатации температуре.

Установка и замена элементов питания

- Сдвиньте и откройте крышку отсека элементов питания (5)
- Установите элементы питания, соблюдая полярность.
- Прибор готов к работе.

Уход за прибором

- Не допускайте загрязнения прибора, попадания на него жидкостей.
- Бережно и аккуратно обращайтесь с лазерным прибором, от этого зависит точность его работы.

Область применения


- При нивелировании плоскостей строительных конструкций.
- Выполнение разметочных операций при отделочных работах.
- Монтаж стен, дверей, окон, перегородок.
- Монтаж гипсокартонных плит.
- Укладка настенной и напольной плитки.
- Установка мебели.
- Декорирование помещений, расположение вдоль горизонтальной или вертикальной линий элементов отделки или деталей интерьера.
- Многие другие проекты по строительству и обновлению интерьера.



СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ



УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ



УКЛАДКА ПЛИТКИ



УСТАНОВКА МЕБЕЛИ



РАБОТА ПОД НАКЛОНОМ

Гарантийные обязательства

- Настоящая гарантия не ограничивает законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством РФ.
- Гарантийный срок на данный прибор составляет 12 месяцев со дня покупки.
- Срок службы лазера составляет 10 000 часов.
- Гарантируется безотказная работа прибора при условии соблюдения Покупателем всех правил эксплуатации и хранения, указанных в данном руководстве.
- В случае возникновения неисправностей в процессе эксплуатации прибора рекомендуется обращаться в сервисные центры, адреса и телефоны которых указаны ниже.
- При покупке прибора требуйте проверки его комплектности и исправности в Вашем присутствии, руководство по эксплуатации и заполненный гарантый талон. При отсутствии правильно заполненного гарантыйного талона гарантыйные обязательства недействительны и претензии к качеству купленного прибора будут отклонены.
- Гарантия на прибор не распространяется в следующих случаях:
 - при повреждениях, возникающих в результате несоблюдения Покупателем руководства по эксплуатации;
 - при наличии следов вскрытия или ремонта, выполненного Покупателем или неуполномоченными на это лицами;
 - при наличии механических повреждений, вызванных внешним ударным или иным воздействием;
 - при повреждениях в результате неправильного хранения и транспортировки, небрежного обращения или воздействия непреодолимой силы (землетрясения, пожар, стихийные бедствия и т.д.).
- При обращении в сервисный центр следует предъявлять:
 - прибор;
 - руководство по эксплуатации с гарантыйным талоном и соответствующей отметкой о продаже.