

Таблица подбора реле линейки AVERES			
Наименование разъема	Артикул разъема	Наименование реле	Артикул реле
Разъем для реле PM slim 23/1 EKF Разъем для реле PM slim 23/1 Push-in EKF	rms-23-1 rms-23-1-push	Реле промежуточное РП slim 23/1 6A 24B DC	rps-23-1-24DC
		Реле твердотельное однофазное RTP 2 A, для разъема PM slim 23/1 EKF	rtp-1-2-da
Разъем для реле PM slim 23/1 Push-in 230VAC/60VDC EKF	rms-23-1-push60-230	Реле промежуточное РП slim 23/1 6A 60B DC	rps-23-1-60DC
Разъем для реле PM slim 25/1	rms-25-1	Реле промежуточное РП slim 25/1 10A 230B AC	rps-25-1-230
		Реле промежуточное РП slim 25/1 10A 24B DC	rps-25-1-24DC
Разъем для реле PM5 25/1 EKF Разъем для реле PM5 25/1 Push-in EKF	rm5-25-1 rm5-25-1-push	Реле промежуточное с кнопкой и мех. индикацией RPAт 25/1 12A 230B AC EKF	rpat-25-1-230AC
		Реле промежуточное с кнопкой и мех. индикацией RPAт 25/1 12A 24B DC EKF	rpat-25-1-24DC
Разъем для реле PM slim 22/2	rms-22-2	Реле промежуточное РП slim 22/2 5A 230B AC	rps-22-2-230
		Реле промежуточное РП slim 22/2 5A 24B DC	rps-22-2-24DC
Разъем для реле PM5 22/2 EKF Разъем для реле PM5 22/2 Push-in EKF	rm5-22-2 rm5-22-2-push	Реле промежуточное с кнопкой и мех. индикацией RPAт 22/2 8A 230B AC EKF	rpat-22-2-230AC
		Реле промежуточное с кнопкой и мех. Индикацией RPAт 22/2 8A 24B DC EKF	rpat-22-2-24DC
Разъем для реле PM4 22/3 EKF AVERES Разъем для реле PM5 22/3 EKF AVERES	rm4-22-3 rm5-22-3	Реле промежуточное RPA 22/3 6A 110B DC EKF	rpa-22-3-110DC
		Реле промежуточное RPA 22/3 6A 230B AC EKF	rpa-22-3-230AC
		Реле промежуточное RPA 22/3 6A 24B DC EKF	rpa-22-3-24DC
		Реле промежуточное с кнопкой и мех. Индикацией RPAт 22/3 10A 110B DC EKF	rpat-22-3-110DC
		Реле промежуточное с кнопкой и мех. Индикацией RPAт 22/3 10A 230B AC EK	rpat-22-3-230AC
		Реле промежуточное с кнопкой и мех. Индикацией RPAт 22/3 10A 24B DC EKF	rpat-22-3-24DC
Разъем для реле PM4 22/4 EKF AVERES Разъем для реле PM5 22/4 EKF AVERES Разъем для реле PM5 22/4 Push-in EKF	rm4-22-4 rm5-22-4 rm5-22-4-push	Реле промежуточное RPA 22/4 5A 110B DC EKF	rpa-22-4-110DC
		Реле промежуточное RPA 22/4 5A 220B DC EKF	rpa-22-4-220DC
		Реле промежуточное RPA 22/4 5A 230B AC EKF	rpa-22-4-230AC
		Реле промежуточное RPA 22/4 5A 24B DC EKF	rpa-22-4-24DC
		Реле промежуточное с кнопкой и мех. Индикацией RPAт 22/4 5A 110B DC EKF	rpat-22-4-110DC
		Реле промежуточное с кнопкой и мех. Индикацией RPAт 22/4 5A 220B DC EKF	rpat-22-4-220DC
		Реле промежуточное с кнопкой и мех. Индикацией RPAт 22/4 5A 230B AC EKF	rpat-22-4-230AC
		Реле промежуточное с кнопкой и мех. Индикацией RPAт 22/4 5A 24B DC EKF	rpat-22-4-24DC