

Forza®

АДАПТЕР ЗАДНИЙ ДЛЯ МОТОБЛОКА

АЗМ – 01.01



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за приобретение адаптера заднего (далее по тексту адаптер). При покупке изделия проверьте его на отсутствие механических повреждений, наличия полной комплектности, а также наличие и правильность оформления гарантийного талона.

Руководство содержит информацию об эксплуатации и техническом обслуживании адаптера FORZA.

Несоблюдение инструкций может привести к травме или повреждению оборудования.

В случае возникновения сложностей или вопросов, связанных с эксплуатацией адаптера, обращайтесь в специализированный сервисный центр. При правильном обращении адаптер будет надежно служить вам долгое время. Внимательно прочтите руководство пользователя перед использованием адаптера.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Адаптер предназначен для проведения сельскохозяйственных работ на личных подсобных хозяйствах при помощи мотоблока («Forza», «Целина», «Каскад», «Нева», «Ока» и пр.), с различными навесными орудиями.

2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации адаптера проверьте:

- надёжность всех соединений и креплений;
- надёжность соединения адаптера с мотоблоком;
- работу тормозов;
- давление в шинах.

При всех регулировочных, монтажных и других работах с адаптером, двигатель мотоблока должен быть остановлен.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Передвижение на адаптере по магистралям, шоссе, дорогам общего пользования;
- Эксплуатация адаптера лиц, находящихся в алкогольное или наркотическое опьянение, либо под воздействием сильнодействующих лекарственных препаратов, а также лиц, не достигших 16-летнего возраста;
- Эксплуатация технически неисправного адаптера.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Корпус адаптера, (шт.)	1
Колеса 4x10 со ступицей, (пара)	1
Комплект метизов, (комплект)	1
Руководство по эксплуатации, (шт.)	1

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая скорость движения, (км/ч)	5-10
Габаритные размеры (Д x Ш x В), (мм)	1776x750x1190
Дорожный просвет, (не менее), (мм)	300
Давление в шинах, МПа (кгс/см ²)	0,2
Колея, (мм)	650
Масса нетто, ± 2 (кг)	45

5. ОБЩИЙ ВИД




Рис.1.

<i>Поз.</i>	<i>Название</i>
1.	Спинка
2.	Стойка спинки
3.	Ящик-сиденье
4.	Рама
5.	Тяга
6.	Колесо
7.	Ступица
8.	Колодка тормозная
9.	Трос
10.	Рычаг
11.	Кронштейн
12.	Фаркоп
13.	Тяга кронштейна

6. ПОРЯДОК СБОРКИ

Адаптер поставляется в полусобранном состоянии.

1. Установите колодку тормозную (8) к кронштейну на раме (4) зафиксировав винтами М5-12 и гайки М5. Протяните стальной тросик обогнув тормозную тягу концы троса продеть через отверстия в тормозной колодке. Закрепите конец троса при помощи зажима троса (для большей надёжности уложите трос петлей) (Рис. 2).

2. Собрать колесо со ступицей при помощи болтов М10х25, шайбы 10, шайбы стопорной 10, гайки М10. Проверьте давление в шинах, оно должно составлять 2 атм. Установите колёса поочерёдно на оси рамы зафиксируйте гайкой М16, шайбой 16, шайбой стопорной 16.

3. Ослабьте барашковую гайку подножки, расположенной в передней половине рамы и переведите подножку в вертикальное положение.

4. Установите ящик-сиденье (3) на раму (4) адаптера зафиксируйте соединение при помощи болтов М12х80, гаек М12, шайб плоских 12 (с двух сторон) и шайбами стопорными 12.

5. Вставьте стойки спинки (2) до упора в стойку ящика-сиденья (3). Установите спинку (1), зафиксируйте стопорными гайками М6.

6. Соедините мотоблок с прицепом при помощи стандартного пальца, входящего в комплект мотоблока.




Рис 2. Установка тормозной колодки на адаптер.

7. РАБОТА С ИЗДЕЛИЕМ

Установить адаптер горизонтально на подножке. Навесить необходимое для работы оборудование и отрегулировать его положение посредством тяги. Опускание и поднятие навесного механизма происходит посредством рычага подъема/опускания, а фиксация положения механизмом фиксации.

Сложить подножку и присоединить адаптер к мотоблоку с помощью прицепного узла, зафиксировав соединение шкворнем мотоблока.

8. ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Выполнение мероприятий по техническому обслуживанию должно обеспечивать постоянную готовность изделия к использованию по прямому назначению. На адаптере установлены подшипники закрытого типа, не нуждающиеся в ТО. При износе подлежат замене. Регулировку тормозов производить изменением длины троса с перемещением зажима – по мере необходимости. Осматривайте тормозные колодки, при сильном износе – замените. Периодически, перед работой и во время работы проверять наличие и затянутость крепежных деталей. При ослаблении крепежа - подтянуть.

Перед длительным хранением узлы и детали тщательно очистить, заменить детали, требующие ремонта, места со стертой или сколотой краской подкрасить.

Адаптер с приспущенными шинами поставить на хранение в помещение или под навес на подставках.

Хранить адаптер рекомендуется сухом, проветриваемом помещении.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует соответствующее качество изделия при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортировки и эксплуатации.

Гарантия предоставляется на срок 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи изделия потребителю и распространяется на дефекты, произошедшие по вине производителя. Если день продажи товара установить невозможно, эти сроки исчисляются со дня изготовления товара (п.2 ст. 19 Закона РФ «О защите прав потребителей»).

Владелец изделия теряет право на гарантию в следующих случаях:

- если истек срок гарантийной эксплуатации;
- при не предъявлении настоящего руководства или в нем отсутствуют отметки ОТК предприятия, штамп торгующей организации и дата продажи.
- при использовании изделия с нарушением указаний настоящего руководства;
- при наличии механических повреждений, полученных не по вине производителя.

Обмен неисправных деталей, вышедших из строя в гарантийный период осуществляется производителем в соответствии с действующим законодательством.

Гарантия не распространяется на узлы и детали подверженные естественному износу и расходные комплектующие, к которым относятся: колодки тормозные, трос тормоза, диски, шины, камеры и т.п.

Срок службы изделия - 5 лет.

Подпись покупателя / _____ /

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Адаптер задний для мотоблока АЗМ - 01.01

Серийный номер _____

Месяц _____ год _____ выпуска

Мастер ОТК _____ / _____ /
подпись

М.П.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкции деталей и узлов, не ухудшающие эксплуатационных характеристик изделия, не отраженные в данном руководстве.

Производитель: ООО «Компания «Дилия»

Россия, Пермский край, Еловский р-н, с. Елово, ул. Комсомольская, 1а

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Продан магазином _____
наименование магазина

_____ его адрес

Дата продажи «___» _____ 20__ г.


М.П. _____
Личная подпись продавца

СПИСОК АВТОРИЗОВАННЫХ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ


	Населенный пункт	Организация	Адрес	Контакты
	г. Пермь Пермский край	Центральный Сервисный центр	614513, Пермский край, Пермский р-н, Савинское сп., д. Хмели, ш. Космонавтов, д. 320	тел.: (342) 201-99-55 e-mail: nikiforov@ubt-prm.ru
1.	с. Залесово г. Заринск Алтайский край	ИП Кунц А.А.	ул. Коммунистическая, д. 97, корп. А ул. Таратынова, д. 15	тел.: 8-913-022-87-77 8 (838592) 22-794 Александр e-mail: stroidom97a@mail.ru тел.: 8-913-02-27-555 Алексей e-mail: alexeyenashev@mail.ru
2.	г. Алатырь Чувашская республика	ИП Замаруева О.М. (Сервис- центр «КилоWatt»)	ул. 40 лет Победы, 33а, стр.4, корп.1	тел.: 8 (835) 312-30-61; тел.: 8 (937) 958-92-34 e-mail: kilowatt.servisitsentr@bk.ru
3.	г. Асино Томская область	ИП Купревич Н.В. (Магазин «Хозяин»)	ул. Челюскина, 50	тел.: 8-962-78-27-326 e-mail: xoziaini70@yandex.ru
4.	г. Балаково Саратовская область	ИП Володин И.М. Магазин строительного оборудования «Колобок»	ул. Комарова, д. 72	тел.: 8-927-1507-629 тел.: 8-927-1401-275 e-mail: volodin1305@yandex.ru
5.	г. Барнаул	ООО «ЮМА»	ул. 1-я Западная, 50, 1 этаж	тел.: 8-962-814-60-44 e-mail: masterskaya22@mail.ru
6.	г. Белорецк Башкортостан	ИП Давыдов П.А.	ул. Тюленина, д. 1, корп. 2	тел.: (34792) 3-91-91 тел.: 8-927-322-22-75 e-mail: info@pilomir.ru
7.	г. Березники Пермский край	ИП Растатурин О.Е.	ул. Юбилейная, ГСК №28	тел.: 8-982-488-53-90 e-mail: ors-1@yandex.ru
8.	г. Бийск Алтайский край	ООО «Алтайский промышленный центр» (ООО «АПЦ»)	ул. Социалистическая, д. 3	тел.: 8 (3854) 30-29-39 тел.: 8-906-944-32-82 e-mail: svarka.servis@mail.ru
9.	г. Бузулук Оренбургская область с. Новоалександровка	СЦ «ФЕНИКС-Сервис»	ул. Народная, д.14/1	тел.: (35342) 6-25-11 тел.: 8-922-876-34-80 e-mail: popova_ulya_fenix@mail.ru
10.	г. Воронеж	ИП Подolyako В.А. (АВВА-Tools Инструмент) магазин «Для Вас»	ул. Антонова-Овсеенко, 23а	тел.: 8 (473) 264-70-00 e-mail: servicevnr36@mail.ru
11.	с. Высокая Гора Татарстан	ИП Гиниятуллин И.И.	ул. Большая красная, д. 231	тел.: 8-904-6666-878 e-mail: kzn.ilnar@mail.ru
12.	г. Елец Липецкая область	СЦ «Партнер» (Территория рынка «Бугор»)	Московское шоссе, 18К	тел.: 8 (906) 594-81-45 e-mail: sc.elec@partner48.ru
13.	г. Иланский Красноярский край	ИП Файзуллина Н.Г.	ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 5	тел.: 8 (39173) 3-10-45
14.	г. Ижевск	«Компания ТМ-СЕРВИС» ИП Струков А.А.	ул. Телегина, 30	тел.: (3412) 93-24-19, 93-24-20 e-mail: strukov8@gmail.com, service.tm.izh@gmail.com
15.	г. Ишим Тюменская область	ИП Соподовникова Т.Е.	ул. Гагарина, 64 А/11,	тел.: (34551) 5-99-65 e-mail: tamara76@mail.ru
16.	г. Йошкар-Ола Марий Эл	ТСЦ «Дровосек»	ул. Машиностроителей, д. 2Б	тел.: 8 (8362) 41-97-70 e-mail: sevruiginsv@tscdrovosek.ru
17.	г. Казань Татарстан	ТСЦ «Дровосек»	ул. Ломжинская, д. 16А	тел.: 8 (843) 258-04-44 e-mail: uspenskiidi@tscdrovosek.ru
18.	г. Канск Красноярский край	ИП Гребнев Л.Ю.	ул. 40 лет Октября, 60, стр. 32	тел.: (8913) 512-18-50 e-mail: instrymt-servis.kansk@yandex.ru
19.	г. Каменск-Уральский Свердловская область	СЦ «Техно Мастер» ИП Султанов Р. М.	ул. Парковая, д. 13А	тел.: 8 (3439) 31-75-65 e-mail: tehnikat3@mail.ru
20.	г. Кашира Московская область	ИП Амбарцумян Э. Р.	ул. Коммунистическая, д. 104	тел.: 8-926-422-34-03 e-mail: erik.4223403@gmail.com
21.	г. Киров	ООО «Виратех»	Советский тракт, корпус 10	тел.: 8 (8332) 47-42-03 e-mail: amm@velikan43.ru
22.	г. Киров	ИП Гродников А. В.	ул. Сурикова, д. 34	тел.: 8 (8332) 544-800 e-mail: lesdomsad@lds.kirov.ru
23.	г. Киров	ООО «Неолит»	ул. Пугачева, д. 1	тел.: 8 (8332) 563-563 e-mail: S.Skopin@td-stroybat.ru
24.	г. Киров Юрья пгт	ИП Журавлев М. В.	ул. Калинина, д. 35	тел.: 8-912-828-93-18 e-mail: mvzhuravlev33@rambler.ru


25.	г. Кемерово, п. Южный	ИП Бухтияров Ю.Л. СЦ «Инструмент-Сервис»	ул. Радищева, д. 1Б	тел.: 8-951-606-13-45 e-mail: a_v_e_o@mail.ru
26.	г. Курган	ИП Кокорин И.С. СЦ «ТЕХНОЛИДЕР»	ул. Машиностроителей, д. 23/3	тел.: 8 (3522) 64-00-99 e-mail: servis4500@mail.ru
27.	г. Красноярск	ООО «Яр-техника»	ул. Аэровокзальная, д. 8 "В"	тел.: (391) 274-52-33 e-mail: service@jar-technika.ru
28.	с. Верхние Татышлы Башкортостан	ИП Сиразетдинов В.С. ТЦ «Алисс»	ул. Совхозная, д. 31	тел.: 8-937-861-66-50 e-mail: alisservis@yandex.ru
29.	г. Мариинск Кемеровская область	ИП Коленко Э.В.	ул. Пальникова, д. 6А	тел.: 8 (38443) 5-11-38 тел.: 8-906-923-41-21 e-mail: novosel797@mail.ru
30.	г. Назарово Красноярский край	ИП Егорова А.В.	ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 5	тел.: (39155) 5-00-89, 5-04-21 e-mail: novosel2020@mail.ru
31.	г. Нефтекамск	ИП Закиров Р.С.	ул. Промышленная, д. 6	тел.: 8 (965) 665-42-59 e-mail: klafy@mail.ru
32.	г. Новосибирск	ООО «Бин Сервис»	Мочищенское шоссе, д. 1/1	тел.: (383) 399-12-91 e-mail: servis@benzoinstrument.ru
33.	г. Новосибирск (не полный)	ИП Чалков С.А.	ул. Почтовый лог, д. 1	тел.: (383) 256-10-87 e-mail: plansk_service@mail.ru
34.	г. Набережные Челны Татарстан	ИП Романова Г.Ф.	КУП «Закамье», склад 11	тел. 8-987-400-44-75 e-mail: info@instrumentgrad.ru
35.	г. Набережные Челны	ИП Фасхутдинова Э.М.	Мензелинский тракт, д. 35А, пом.1000	тел.: 8 (8552) 202-715 e-mail: tbn-7@mail.ru
36.	г. Нижневартовск ХМАО	ИП Ганин В.А.	ул. Северная, д. 39, стр.15	тел.: 8 (3466) 57-99-33 e-mail: 220service@mail.ru
37.	г. Новокузнецк	ИП Захарова Т.Н.	ул. Вокзальная, д. 24, 2 этаж	тел.: 8 (3843) 72-35-54 e-mail: instroy-service@mail.ru
38.	г. Омск	ТК «Сибирская база»	ул. Семиреченская, д. 93	тел.: 8-913-159-81-98 e-mail: abdrashidovsh@sibbaza.ru
39.	г. Омск	ИП Задорожная К.В. СЦ «Премиум»	ул. Сейфуллина, д. 40	тел.: 8-904-588-99-94 e-mail: s-premium55@yandex.ru
40.	г. Омск	ООО «Созвездие Техно»	ул. 2-я Солнечная, д. 31а	тел.: 8(3812) 34-07-99 e-mail: st55ad@list.ru
41.	г. Омск	ИП Рыжих Е. А. СЦ «ABSOLUT55»	ул. С. Сейфуллина, д. 40	тел.: +7 (3812) 50-20-60 тел.: +7 (904) 588-99-94 e-mail: s-absolut55@yandex.ru
42.	п. Октябрьский Московская область	ИП Карковский В. В.	ул. Заводская, строение 7, пом. 2	тел.: 8 916 718 59 21 e-mail: orud73@mail.ru
43.	г. Оренбург	ООО «Мотосад»	пр. Гагарина, д. 10	тел.: 8 (3532) 339945 тел.: 8 (3532) 332066 e-mail: novator_ai@mail.ru
44.	г. Оренбург	ООО «МастерДел» ИП Гамов Д.А.	ул. 16 Линия, 2а	тел.: (3532) 45-80-55 e-mail: mdorbSERVICE@gmail.com
45.	г. Петрозаводск	ИП Богданов А. О. (АСЦ "АвтоКлюч")	ул. Заводская, д. 4, пом. 5	тел.: (8142) 59-58-97 e-mail: kargin@autokluch.com
46.	г. Пенза	ИП Проничкин Г. В. ОРЭХТ	ул. Перспективная, д. 3	тел: (8412) 45-40-12 e-mail: garmast1@oreht.ru
47.	г. Прокопьевск Кемеровская область	ООО «Сервис»	ул. Ноградская, д. 28а	тел.: (3846) 69-55-77 e-mail: 695577@mail.ru
48.	г. Пугачев Саратовская область	ИП Мищенко Г. П.	ул. Пушкинская, д. 232/3	тел.: +7 (84574) 2-78-20 e-mail: bazasol@mail.ru
49.	г. Саранск	ООО «ПРОГРЕСС-М» Сервисная служба «СпецМастер»	ул. Рабочая, д. 103	тел.: (8342) 24-77-47 e-mail: servism@mail.ru
50.	г. Саратов	ТСЦ «Эксперт» ИП Кочетов А. Б.	ул. Большая Садовая, д. 248/1	тел.: 8-965-883-91-00 e-mail: 339480@mail.ru
51.	Самарская область, Кошкинский р-н, с. Кошки	ИП Меркулов А.В	ул. Лесная, д. 6А	тел.: 8-927-706-00-26 e-mail: merkulovv-samara@mail.ru
52.	г. Сызрань Самарская область	ООО «ПАРК ТЕХНИКИ»	ул. Интернациональная, д. 96	тел.: 8 (8464) 91-63-59 e-mail: gorshenin909@yandex.ru

53.	г. Серов	СЦ «ИНТЕС»	ул. Победы, 42, оф.18	тел.: 8 (34385) 7-12-72 e-mail: info@intes-service.ru
54.	г. Чебоксары Чувашская Республика	ИП Шачков Ю.И.	ул. Гражданская, 47	тел.: (8352) 55-66-02 e-mail: kep-markoni@rambler.ru
55.	г. Чебоксары Чувашская Республика	Сервисный центр «Силовая техника»	Складской проезд, д. 8	тел.: (8352) 38-52-06 e-mail: servis_st121@mail.ru
56.	г. Череповец Вологодская область	ИП Исупов А.А.	ул. Вологодская, д. 50А	тел.: 8 (8202) 202-102 тел.: 8 (3513) 44-87-94 e-mail: benzopil-service@list.ru
57.	г. Чернушка Пермский край	ИП Шамсутдинов К.Я.	ул. Красноармейская, д. 111	тел.: 8 (982) 234-777-9 e-mail: kamil.shamsutdin@mail.ru
58.	г. Чебаркуль Челябинская область	ИП Гулий В.Б.	ул. Крупской д.6	тел.: 8-922-709-30-81 e-mail: vikost.servis74@mail.ru
59.	г. Тамбов	ИП Поликашина Л.И.	ул. Бастионная, д. 8Т	тел.: 8 (4752) 42-999-4 e-mail: tambov.servis@mail.ru
60.	г. Тайшет Иркутская область	ООО «СервисПрофТехника»	ул. Кирова, д. 27	тел.: 8 (39563) 2-39-90 e-mail: mustangs1@yandex.ru
61.	г. Темрюк Краснодарский край	СЦ «Мастер» ИП Перхун А.В.	ул. Ленина, д. 171	тел.: 8-918-669-71-41 e-mail: 111@23-m.ru
62.	г. Тобольск Тюменская область	ИП Пальянов И.В. магазин «МОТОМИР»	ул. Защитинская, д. 21	тел.: 8-919-92-60-044 e-mail: m10001detal@yandex.ru
63.	г. Тула	СЦ «Партнер»	Новомосковское шоссе, д. 58	тел.: 8 (963) 933-39-41 8 (903) 659-89-29, 8-906-594-81-45 e-mail: sc.tula@partner48.ru
64.	г. Тюмень	ООО ТСК «ЭнергоТехСервис»	ул. Республики, д. 143 корпус 4, оф. 47	тел: 8-3452-60-60-80 Станислав e-mail: 72kipor@mail.ru
65.	г. Тюмень	ИП Пихтовников И.Г. СЦ «ТАКТИК»	ул. Республики д. 205, строение 3	тел.: 8 (3452) 38-77-72 e-mail: taktik72@yandex.ru
66.	с. Исетское Тюменская область	ИП Качалков В.В.	ул. Шадринская, д. 17	тел.: 8-919-939-65-13 e-mail: kachalkov_73@mail.ru
67.	с. Исетское Тюменская область	ИП Комаревцев Ю.В.	ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 80	тел.: 8 (34537) 2-18-47 e-mail: ingtehnolog@mail.ru
68.	г. Ульяновск	СЦ «Дровосек»	ул. Минаева, д. 12	тел.: (8422) 32-21-28, 30-18-00 e-mail: mag-11@drovosek-profi.ru
69.	г. Уфа Башкортостан	Сервисный центр ИП Чигвинцев М.П.	ул. Революционная, д. 78, корп.1, бокс 29	тел.: 8-986-975-02-30, 8-917-347-33-15 Михаил e-mail: michel_008@mail.ru
70.	г. Уфа	ИП Шляпина И.В. Магазин «Топор»	ул. Сипайловская, 18	тел.: 8-919-61-93-121 e-mail: topor-ufa@mail.ru
71.	г. Усолье-Сибирское Иркутская область	ИП Подскребышев А.И. ТЦ "Ярмарка строительных материалов", пав. 51	ул. Стопани, 20	тел.: (39543) 58340 e-mail: centrkoburey@mail.ru
72.	г. Учалы Башкортостан	ИП Ханнанов Г. Г.	ул. Ахметгалина, 9	тел.: 8 (34791) 614-12 e-mail: khannanovsov24@mail.ru
73.	п. Сингапай ХМАО-Югра	ИП Тремасов В.М.	ул. Сургутская, д. 16/1	тел.: 8-982-55-04-200 e-mail: tremasovv@bk.ru
74.	г. Челябинск	ООО ТД «Инструмент-Сервис»	ул. Стартовая, д. 34, корпус 1, помещение 1	тел.: 8 (351)734-76-19 e-mail Alena@sturm74.ru
75.	г. Черняховск Калининградская область	ИП Токарев В.В.	ул. Победы, д. 8а	тел.: 8 (906) 233-33-95 e-mail: v.tokarev39@yandex.ru

 Россия, Пермский край,
Еловский р-н, с. Елово,
ул. Комсомольская, 1а

 www.diliacom.ru

 +7(342) 201-99-44

 partner0782-servis@mail.ru

ForLea®