

Руководство по эксплуатации круглой катушки с счетчиком лески

Список деталей






Инструкции по эксплуатации



Звездный тормоз Отрегулируйте тормоз, повернув по часовой стрелке, чтобы увеличить торможение, и против часовой стрелки, чтобы уменьшить его.



Рычаг сцепления Нажмите на рычаг, чтобы отключить тормоз и перевести катушку в режим свободного вращения перед забросом или отпусканием приманки. После заброса или отпускания приманки активируйте тормоз, чтобы бороться с рыбой, поворачивая ручку. *Некоторые модели не оснащены автоматическим механизмом включения шпули.



Регулировочный винт натяжения шпули Винт натяжения шпули помогает уменьшить

обратный ход и улучшает дальность заброса Поверните винт натяжения шпули по часовой стрелке, чтобы увеличить натяжение, и против часовой стрелки, чтобы уменьшить его.



Кнопка сигнализатора поклевки

Включите сигнализатор поклевки, чтобы услышать сигнал, когда рыба берет наживку.

Кнопка сброса счетчика лески

Нажмите кнопку, чтобы сбросить счетчик до нуля.





Обслуживание

Следуйте приведенным ниже инструкциям по обслуживанию катушки, чтобы продлить срок её службы.

Шаг 1

- * Промойте катушку пресной водой после использования в соленой воде.
- Не используйте горячую воду
- * Не погружайте в воду.





Шаг 2

-----^{*} Высушите катушку полотенцем или мягкой тканью.



- * Затяните тормоз перед промывкой
- Очистите поверхность катушки губкой или мягкой тканью с нейтральным моющим средством.
- * Промывайте катушку после каждого использования, чтобы удалить соль и грязь. Соленая вода содержит агрессивные элементы, которые могут повредить катушку, если их не удалить.
- * Промывание горячей водой повредит смазку и
- масло.

 * Не погружайте катушку в воду.



- * Не используйте фен, так как это повредит смазку и
- * Не оставляйте на прямом солнце или при высокой температуре на длительное время

Шаг 3

Смажьте внешние подвижные части несколькими

каплями легкого масла для катушек











Шаг 4 Перед хранением катушки



*Ослабьте натяжение хранением катушки.



- *Если вы не используете катушку длительное время, удалите леску и почистите перед
- *Храните катушку в прохладном, сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей.