


**От жары
не плавься!
Расслабься!**



**Беспроводной
вентилятор
КТ-418**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство вентилятора	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение.....	9
Устранение неполадок	10
Технические характеристики	11
Меры предосторожности.....	12
Другие товары Kitfort.....	14

Общие сведения

Беспроводной вентилятор КТ-418 — маленький портативный прибор, работающий от аккумулятора. Благодаря этим качествам он станет незаменимым помощником на прогулке или пикнике в жаркий день, ведь его можно переносить куда угодно. Вам больше не придется спасаться от знойной жары, сидя дома под кондиционером. Потоки свежего воздуха можно взять с собой! Вентилятор маленький и легкий, он поместится даже в сумку, а благодаря эргономичной ручке его удобно носить с собой на улице.

Вентилятор также можно использовать в помещении. Если потянуть основание вниз, то образуется прищепка для стола, поэтому вы можете прикрепить его к краю столешницы, отрегулировав нужное расстояние по высоте столешницы. Прибор создаст комфортный прохладный ветерок, избавит от духоты, не позволит воздуху застаиваться.

У устройства простое и надежное управление одной кнопкой, но управлять можно и при помощи пульта дистанционного управления. Дисплей покажет вам уровень оставшегося заряда и скорость работы в процентах. Вы сможете выбрать более комфортный для себя вариант: легкий освежающий бриз или сильный поток воздуха.


Регулировка наклона позволяет изменять направление, в котором движется воздушный поток. Угол наклона можно регулировать вручную в горизонтальной и вертикальной плоскости. Также можно включить автоматическое вращение в горизонтальной плоскости. Съёмная передняя решетка позволяет легко очищать устройство при необходимости. На задней части вентилятора есть прочная петля из искусственной кожи. За петлю вентилятор можно вешать на стену на крючок. Также на нижней части основания есть отверстие для крепления вентилятора на стену.

Комплектация





1. Вентилятор с установленной передней решеткой — 1 шт.
2. Пульт ДУ с батареей (CR2025) — 1 шт.
3. Шнур для зарядки (USB Type-C) — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально


Устройство вентилятора



Пульт ДУ



Дисплей



Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Распакуйте прибор и удалите все упаковочные материалы. Перед использованием зарядите вентилятор. Убедитесь, что в пульте ДУ установлена батарейка. Вентилятор портативный, поэтому его можно использовать как в помещении, так и на улице.

Примечание. Нельзя использовать вентилятор в ветреную или влажную погоду. Используйте вентилятор на улице только в сухую погоду.

Зарядка аккумулятора

Зарядка осуществляется от USB. Для зарядки подходит шнур USB Type-C. Разъем для зарядки находится на правой боковой стороне вентилятора, над основанием. Вставьте шнур в разъем для зарядки одним концом, а другим — подключите к источнику питания. Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: ≈ 5 В, 2 А. Также заряжать вентилятор можно от ноутбуков, пауэрбанков и прочих источников питания.

Когда аккумулятор заряжается, на дисплее горит значок зарядки и отображается текущий уровень заряда в процентах. При полном заряде на дисплее будет отображаться 100% заряда. Обычное время зарядки аккумулятора составляет 3–5 часов. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности. Перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С. При зарядке вы можете включать устройство и пользоваться им.

Храните вентилятор при температуре от 0 до 40 °С. Если вентилятор не используется в течение длительного времени, заряжайте его каждые три месяца, чтобы предотвратить повреждение аккумулятора.

Использование

Чтобы запустить устройство нажмите и удерживайте кнопку включения на вентиляторе или нажмите на кнопку включения на пульте ДУ. Вентилятор начнет работу. На дисплее отобразится скорость работы в процентах (по умолчанию 10%), затем это значение поменяется на уровень зарядки аккумулятора в процентах.

У вентилятора пошаговая регулировка скорости работы, которая условно обозначена процентным значением. Увеличить скорость работы можно поворотом кнопки включения по часовой стрелке. Скорость увеличится на 5%. Также увеличение скорости осуществляется с помощью пульта ДУ нажатием на кнопку увеличения скорости. Шаг при этом уже 10%. Для уменьшения скорости поворачивайте кнопку включения на вентиляторе против часовой стрелки или нажимайте на кнопку уменьшения скорости на пульте ДУ. В зависимости от скорости время работы будет разным. Чем ниже скорость, тем дольше проработает вентилятор.


Когда на дисплее отображается низкий процент заряда, рекомендуется начать зарядку аккумулятора. Когда устройство находится на зарядке, его также можно включать и использовать.

Для включения автоматического вращения вентилятора в горизонтальной плоскости кратковременно нажмите на кнопку включения на вентиляторе или на кнопку вращения в горизонтальной плоскости на пульте ДУ. Вентилятор будет вращаться по горизонтали на 140°.

Для ручной регулировки направления воздушного потока поверните верхнюю часть вентилятора по горизонтали или по вертикали в желаемом направлении. Верхнюю часть вентилятора можно повернуть на 80° по вертикали и на 180° по горизонтали.




Ручное вращение
по горизонтали




Ручное вращение
по вертикали

Вы можете повесить вентилятор на петлю на крючок или на шуруп на специальное отверстие на нижней части основания. Выберите такое положение крепления, чтобы устройство случайно не задело и не опрокинуло.



Основание вентилятора можно потянуть вниз, при этом образуется прищепка для крепления вентилятора на краю стола. Потяните основание вниз на расстояние, равное высоте столешницы, и прикрепите вентилятор за столешницу.



Советы

Нельзя использовать вентилятор в ветреную или влажную погоду. Ветер может помешать правильному вращению лопастей, отклоняя их от траектории, или даже сломать устройство. Попадание влаги внутрь корпуса устройства может привести к выходу вентилятора из строя. Используйте вентилятор на улице только в сухую и безветренную погоду. Запрещается трясти и сильно вертеть включенное устройство, так как нарушается траектория вращения лопастей.

При простуде или других вирусных болезнях рекомендуется пользоваться устройством с осторожностью во избежание ухудшения состояния больного либо распространения микробов в воздухе. В жаркую погоду при обильном потоотделении холодный воздух может спровоцировать воспалительные процессы простуды, будьте осторожны.

Очищайте лопасти и решетку по мере их загрязнения, чтобы исключить распространение пыли в воздухе, которая находилась на составных частях вентилятора. Помещение, где используется вентилятор, рекомендуется проветривать, чтобы устройство производило циркуляцию свежего воздуха.


Чистка и обслуживание

Протирайте корпус сухой или влажной тканью. Для обеспечения достаточной циркуляции воздуха лопасти и решетка не должны быть забиты пылью. Периодически очищайте решетку вентилятора, а также лопасти.

Перед обслуживанием и чисткой обязательно отключайте вентилятор, желательно его полностью разрядить. Протрите корпус вентилятора мягкой тканью.

Протирайте отверстия решетки и лопасти по мере их загрязнения. Решетка и лопасти вентилятора съемные. Для снятия решетки поверните ее против часовой стрелки до упора и потяните в сторону от вентилятора. Далее снимите крышку с лопастей, которая находится в центре. У крышки левая резьба, поэтому для снятия поворачивайте ее по часовой стрелке в сторону значка открытого замка до упора.

Затем потяните крышку в сторону от лопастей. Далее возьмитесь за лопасти и потяните их в сторону от вентилятора.



Переднюю решетку и лопасти можно промыть под проточной водой. Дождитесь их полного высыхания перед установкой. Не устанавливайте мокрые и влажные части на вентилятор и не допускайте попадания воды или любой другой жидкости на вентилятор.

Уход и хранение

Храните вентилятор в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не храните устройство под прямыми солнечными лучами или в месте с высокой температурой. При длительном хранении рекомендуется убрать вентилятор в пакет или коробку для защиты от пыли.

Аккумулятор вентилятора литий-ионный, поэтому лучше хранить его наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Для этого зарядите или разрядите вентилятор до 50%. Уровень заряженности при этом будет около половины.

При длительном хранении заряжайте вентилятор примерно раз в 3 месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня.

Устранение неполадок

Вентилятор не работает, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Недостаточный уровень заряда	Зарядите аккумулятор
В решетку попал посторонний предмет и блокирует лопасти	Внимательно осмотрите решетку вентилятора, при необходимости снимите переднюю решетку и уберите посторонние предметы
Аккумулятор исчерпал свой ресурс	Замените аккумулятор

Вентилятор не заряжается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Слабый ток источника питания	Подключите к другому источнику питания
Поврежден USB-шнур	Проверьте с другим USB-шнуром

Попали волосы в вентилятор

Возможная причина	Решение
Вы слишком близко поднесли работающий вентилятор к волосам	Главное не паникуйте! Выключите вентилятор. Снимите переднюю решетку вентилятора и попытайтесь освободить волосы

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C \approx 5 В, 2 А
2. Мощность: 5,5 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 4 А*ч (14,8 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Скорость вращения лопастей: 1330–2050 об/мин
6. Максимальная скорость воздуха: 3,77 м/с
7. Время работы от аккумулятора:
 - с вращением: 2,5–5,5 ч
 - без вращения: 3–10 ч
8. Время зарядки: 3–5 ч
9. Длина USB-шнура: 1 м
10. Размер устройства: 162 × 125 × 230 мм
11. Размер упаковки: 165 × 127 × 241 мм
12. Вес нетто: 0,53 кг
13. Вес брутто: 0,73 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Шэньчжэнь Юйлэ Текнолэджи Ко., Лтд. 9Ф, Юнит 3, Билдинг 1, Няньхуа Гардэн, №3 Линбэй Роуд, Наньвань Стрит, Лунган Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:

ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Попадание жидкостей, порошков или посторонних предметов внутрь вентилятора не считается гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке для зарядки через блок питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не тяните за USB-шнур питания при отключении устройства от зарядки.
6. Не используйте устройство, если USB-шнур, вилка блока питания или другие части повреждены.
7. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
9. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
11. Устанавливайте вентилятор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.

14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема для зарядки и органы управления.
17. При повреждении USB-шнура его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
18. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
19. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства. Не накрывайте устройство при зарядке и работе.
20. После зарядки отсоедините USB-шнур сначала от источника питания, затем от устройства.
21. Не используйте вентилятор в ветреную или влажную погоду.

IM-1

Другие товары Kitfort



Вертикальный пылесос КТ-586

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника: 1,2 л
- мощность: 600 Вт



Увлажнитель воздуха КТ-2810

- таймер от 1 до 10 ч
- емкость резервуара для воды: 4 л
- фильтр для очистки воды

Капучинатор КТ-751

- 4 режима работы
- насадки для смешивания и взбивания
- емкость: 300 мл



Аэрогриль КТ-2219

- 20 программ приготовления
- емкость чаши: 8 л
- мощность: 1400 Вт
- вертел, решетка и корзина



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87