




Выключатель одноклавишный




Выключатель одноклавишный с подсветкой




Выключатель одноклавишный проходной




Выключатель одноклавишный проходной с подсветкой




Выключатель двухклавишный




Выключатель двухклавишный с подсветкой




Выключатель однофазный (силовой)




Кнопка управл. жалюзи




Кнопка звонка




Кнопка звонка с подсветкой 12V / 250 V




Кнопка для таймера




Кнопка для таймера с подсветкой  
Карточный выключатель без задержки отключения




Кнопка автоматического открывания двери




Выключатель трёхклавишный 1 вход 3 выхода




Выключатель трёхклавишный 3 входа 3 выхода




Выключатель одноклавишный 1 вход 3 выхода




Выключатель одноклавишный 3 входа 3 выхода




Розетка 2-я без заземления




Розетка 2-я с заземлением




Розетка TV проходная (Female)




Карточный выключатель с задержкой отключения




## Карточный выключатель для электромагнитной карты




## Карточный выключатель для радиочастотной карты




Диммер с дистанционным управлением  
300 W Устройства




Розетка без заземления




Розетка с заземлением




Розетка UPS




Розетка TF Евро




Розетка TF Евро двойная




Розетка компьютерная двойная




Выключатель двухклавишный проходной




Переключатель проходной (между проходными выключателями)




Переключатель проходной с подсветкой (между проходными выключателями)



### Розетка HI-FI



### Регулятор звуковой трансляции



### Розетка TV- Sat/ розетка-SAT/ Розетка TV

