

## Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой NATIONAL. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные в соответствии с высокими требованиями к качеству и функциональности.

Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации прибора и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего "Руководства по эксплуатации" и, если изделие перейдет к другому пользователю, передайте его вместе с изделием.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед первым подключением к электросети убедитесь, что характеристики адаптера питания совпадают с характеристиками вашей электросети. Адаптер питания может работать в сети питания переменного тока частотой 50 Гц и напряжением от 100 В до 240 В. Запрещается использовать адаптер при другом напряжении или частоте питающей сети.

- Запрещается использовать поврежденный или неисправный светильник или адаптер питания.
- Запрещается использовать какой-либо другой адаптер питания, кроме того, что поставляется в комплекте. Запрещается использовать адаптер питания светильника для питания любых других устройств.

- Светильник предназначен для использования в помещении. Запрещается эксплуатировать его на улице.

- Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать устройство в местах с повышенной влажностью, вблизи источников влаги и емкостей с водой (например, в ванной комнате, в непосредственной близости от кухонной раковины, в сырых подвальных помещениях, рядом с прудом или бассейном и т. д.).

- Запрещается накрывать работающий светильник тканью, бумагой или другими легковоспламеняющимися предметами.

- Запрещается смотреть прямо на работающие светодиоды – это вредно для глаз.

- Если вы не планируете использовать светильник в течение длительного времени, отсоедините его от электросети.

- При отключении от электросети не тяните за шнур или сам светильник, беритесь за корпус адаптера питания.

- Розетка должна находиться в непосредственной близости от светильника, чтобы в случае необходимости можно было немедленно отключить его от электросети.

- Следите за тем, чтобы шнур питания не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели или горячими поверхностями. Не допускайте повреждения изоляции шнура питания.

- Запрещается прикасаться к светильнику или адаптеру питания мокрыми руками.

- Запрещается погружать адаптер, шнур питания или само устройство в воду или другую жидкость.

- Запрещается мыть светильник или адаптер питания водой или разбрызгивать не него воду или другие жидкости. Недопустимо попадание воды и других жидкостей внутрь корпуса светильника или адаптера питания.

- Не оставляйте работающий светильник без присмотра.

- Запрещается вставлять металлические и другие предметы в отверстия светильника.

- Запрещается использовать агрессивные вещества (спирт, кислоту, щелочь) или абразивные чистящие средства для чистки поверхности прибора.

- Перед чисткой прибора отключите его от электросети.

- Запрещается оставлять прибор под воздействием прямых солнечных лучей, это может привести к его обесцвечиванию и неисправностям в его работе.

- Устанавливайте светильник вдали от легковоспламеняющихся предметов.

- Немедленно отключите питание прибора и прекратите его использование в следующих случаях:

- появился дым или запах;

- поврежден прибор или шнур питания;

- появляются искры, треск;

- светодиоды необычно мигают.

- Запрещается разбирать, вносить изменения в конструкцию или чинить прибор самостоятельно. В случае возникновения неисправности следует обращаться только в авторизованные сервисные центры.

Несоблюдение указанных мер предосторожности может привести к поражению электрическим током, травмам и пожару. Кроме того, повреждение прибора, возникшие в результате ненадлежащего его использования, снимают его с гарантийного обслуживания.

Производитель не несет ответственности за повреждения или ущерб, которые возникли в результате использования изделия не по назначению, несоблюдения мер предосторожности и порядка эксплуатации изделия, изложенных в данном руководстве.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Откройте коробку и убедитесь, что все комплектующие имеются в наличии в исправном состоянии:

Светильник – 1

Адаптер питания – 1

Руководство по эксплуатации – 1

Гарантийный талон – 1

## ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Отрегулируйте положение светильника пространств (высоту, угол наклона и т.п.). Не применяйте силу при сгибании и разгибании стойки, придерживайте основание светильника. Во избежание помех не рекомендуется устанавливать светильник в непосредственной близости от телевизора или радиоприемника. Рекомендуется фиксировать плафон на расстоянии около 30 см от поверхности стола так, чтобы светодиоды не светили в глаза.


Подключите штекер адаптера питания к соответствующему разъему на корпусе светильника,

а вилку адаптера питания – к электрической розетке.

**ВНИМАНИЕ:**

Данный светильник может использоваться только с тем адаптером, который был в комплекте светильника.

## ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ



Коснитесь сенсорной кнопки переключателя режимов работы один раз, чтобы включить светильник. Повторно касайтесь кнопки переключателя режимов работы, чтобы ступенчато изменять цветовую температуру (2800-3200 К, 4000-4500 К, 6000-6500 К) и выключить светильник.

При работающем светильнике коснитесь и удерживайте кнопку переключателя режимов работы, чтобы изменить яркость свечения. Всего светильник имеет 3 уровня яркости.

## ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Транспортирование приборов проводят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.


- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.
- Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.
- Перед транспортированием или хранением аппарата произведите его очистку и тщательно высушите.

- Приборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха от 0°С до +40°С с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Если светодиоды выключились или мигают, убедитесь, что контакты адаптера питания плотные. Если это не помогло, отключите прибор от электросети и обратитесь в сервисный центр производителя.

## БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила. Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов.

Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение адаптера питания: -100-240 В/50 Гц

Максимальная потребляемая мощность: 9 Вт

Входное напряжение светильника: 12 В/0,5 А

Количество светодиодов: 36

Максимальный световой поток: 450 Лм

Индекс цветопередачи: ≥ 82Ra

Цветовая температура:

Теплый свет: 2800-3200 К

Естественный свет: 4000-4500 К

Холодный свет: 6000-6500 К

Рабочая температура: от 0°С до +40°С

В соответствии с постоянным совершенствованием технических характеристик и дизайна, производитель оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.

*ПРИМЕЧАНИЕ:*

*Все рисунки в настоящем руководстве приведены для наглядности, реальное изделие может незначительно отличаться от изображения.*



|   |                     |
|---|---------------------|
| Серийный номер:   | Модель:             |
|   | Подпись покупателя: |
| Фирма продавец:   | Подпись продавца:   |
| Печать продавца:  | Дата продажи:       |
|   | Дата обмена:        |
| <p><b>Внимание</b><br/>Все поля гарантийного талона обязательны для заполнения.<br/>Неправильно или не полностью заполненный гарантийный талон является недействительным.</p> |                     |

**Гарантийные обязательства:**

- Гарантийный срок изделия составляет 12 месяцев с момента его реализации покупателю через розничную торговую сеть.
- Ремонту подлежат не работающие или вышедшие из строя изделия при соблюдении пользователем правил эксплуатации и мер предосторожности, а также отсутствии механических повреждений.
- Ремонт изделия осуществляется при наличии у покупателя правильно заполненного гарантийного талона с печатью и кассового чека организации, у которой было приобретено данное изделие.
- Предварительная диагностика неисправности или ремонт изделия, а также выдача актов о не ремонтпригодности производятся только в авторизованных сервисных центрах. Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров указаны на сайте: [www.National-ru.ru](http://www.National-ru.ru)

**Гарантийные обязательства не распространяются в случае:**

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона и кассового чека.
- Нарушения правил эксплуатации (мер предосторожности).
- Наличия механических повреждений или следов несанкционированного вскрытия корпуса изделия или адаптера питания. Использования адаптера питания, не предназначенного для данного типа изделия.
- Повреждений вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, насекомых, инородных веществ, жидкостей и т.д.
- Если дата производства, версия или серийный номер удалены или не могут быть установлены.
- Использования изделия для освещения производственных или иных объектов, где условия эксплуатации в значительной степени отличаются от типовых условий освещения для бытовых нужд (тяжелые температурные режимы, большая запыленность, загазованность или влажность помещения и т.д.)
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

**Изготовитель:** SMART INTERNЭШНЛ ДИСТРИБЬЮШН ЛИМИТЕД. Адрес: Офис С, 18 Этаж, ЕГЛ Тауэр, 83 Хунг То Роуд, Квун Тонг, Коулун, Гонконг. Сделано в Китае. SMART INTERNATIONAL DISTRIBUTION LIMITED. Add: Office C, 18/F, EGL Tower, 83 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong. Made in China.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России: ООО "СЕРВИС-ВИП". 144009, Московская область, г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 6б, оф. 203.

\* Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца. Товар соответствует требованиям нормативных документов: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Срок службы изделия: 3 года.

Дата производства указана на изделии или упаковке. Срок годности не установлен. Срок хранения не установлен. Срок службы исчисляется со дня передачи товара покупателю.

Информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте:

[www.National-ru.ru](http://www.National-ru.ru).

