



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

Модель: SA-5310

Артикул: SA-5310BL

Мягкая силиконовая поверхность

3 режима работы

*Работа от встроенного Li-Ion
аккумулятора (1200 mAh)*

Защита от попадания влаги

*Работа от аккумулятора до 4,5 часов,
зарядка в течение 1,5 часов*

Подсветка при включении


ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Прибор предназначен для ухода за кожей лица (кроме области вокруг глаз и губ). Бережная глубокая очистка производится за счет специальной звуковой технологии (вибрации), влагостойкий корпус прибора позволяет пользоваться им в душе и использовать совместно с косметическими средствами.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


- Перед началом работы прочтите инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.
- Прибор предназначен для бытового использования. Запрещается использование прибора в профессиональных целях или в целях, не соответствующих описанным выше!
- Не допускайте использование прибора детьми, а также людьми, не обладающими достаточными навыками, без присмотра или предварительного инструктажа.
- Не используйте насадки, не входящие в комплект поставки.
- Не допускайте падения или повреждения прибора.
- Запрещается оставлять включенный прибор без присмотра.
- При обнаружении неисправности прибора необходимо обратиться в соответствующий сервисный центр. Не используйте неисправный прибор.
- Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0°C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов
- Не пользуйтесь устройством, если на коже имеются раны или сыпь.**
- Не позволяйте детям играть с работающим прибором. Храните прибор в недоступном для детей месте.

- Храните прибор в сухом прохладном месте, вдали от солнечных лучей.
- Утилизация прибора должна производиться безопасным способом. Не выбрасывайте в обычное мусорное ведро, так как в нем есть встроенные аккумуляторы! Необходимо сдать прибор на утилизацию.



ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Сторона, используемая для очистки кожи
2. Кнопка включения
3. Кнопка увеличения интенсивности вибрации
4. Кнопка уменьшения интенсивности вибрации
5. Сторона, используемая для массажа кожи
6. USB кабель для зарядки



РАБОТА ПРИБОРА

• ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ


- Данная модель работает от встроенных аккумуляторов Li-Ion (1200mAh).
- Заряда аккумулятора в течение 1,5 часов хватает примерно на 4,5 часа работы прибора.
- При зарядке световой индикатор мигает, когда аккумулятор полностью заряжен – мигание индикатора прекращается.
- **Не храните аккумулятор в помещениях, где температура выходит за рамки +5+35°C!**
- Для зарядки используйте кабель, входящий в комплект поставки
- Разрешается использовать данную модель для стрижки во время зарядки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ:
 - По умолчанию включается режим низкой интенсивности

- При нажатии кнопки «+» интенсивность увеличивается, при нажатии «-» - уменьшается
- После использования нажмите кнопку выключения

Очистку и массаж лица рекомендуется проводить в таком направлении и порядке (избегая область вокруг глаз):



Внимание:

Для получения наилучшего эффекта рекомендуется использовать прибор 2 раза в день по 1-2 минуты, возможно использование с косметическими средствами для их более эффективного воздействия.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

- После использования хорошо промойте прибор под струей воды.
- Не применяйте абразивные моющие средства, органические растворители и агрессивные жидкости
- Прибор должен храниться в закрытых помещениях в условиях, исключающих возможность воздействия влаги и резких колебаний температуры.

РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Если ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом. Список авторизованных сервисных центров указан в гарантийном талоне и на сайте sakura-dt.com

1. Гарантия действует при пользовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдения правил и требований безопасности.
2. Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
3. Гарантия не распространяется на:
 - технику с механическими повреждениями;
 - нарушения правил эксплуатации, неправильную установку, сборку, транспортировку;
 - последствия воздействия стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.д.);
 - ремонт и внесение изменений в конструкцию неуполномоченными лицами;

- попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
- использование прибора в профессиональных целях;
- Повреждения вследствие подключения прибора к питающим сетям с параметрами, не соответствующими техническим данным прибора;
- расходные материалы, аксессуары

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Прибор	1 шт.
2. USB кабель для зарядки	1 шт.
3. Инструкция по эксплуатации	1 шт.
4. Гарантийный талон	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание	3.7V 1200mAh Li-Ion Input: 5V 0,8A (USB 5V)
----------------	--

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Производитель: WENZHOU PRITECH INDUSTRIAL CO.,LTD

Адрес: No.103,Hongdian Road South, Wenzhou, Zhejiang, China (Китай)

Импортер: ООО «Сакура Электроникс Групп»

Адрес: 630088, Российская Федерация, Новосибирск, Северный проезд, 24А

www.sakura-dt.com

Срок службы прибора – 5 лет

Дата производства: 10-2021

