

4. Правила эксплуатации.

При запирании замка вставить ключ в замочную скважину до упора, повернуть его на один или два полных оборота до упора. Ключ может быть извлечен из замка только после второго или четвертого полуоборота ключа.

При отпирании замка выполнить те же операции в той же последовательности, поворачивая ключ в противоположном запиранию направлении.

Внимание! Замок может быть выведен из строя, если захлопнуть с большим усилием дверь при выдвинутых засовах.

После гарантийного срока эксплуатации замка, при необходимости, допускается разбирать замок и смазывать его подвижные части смазками ЦИАТИМ 201, ЦИАТИМ 203, ЛИТОЛ 24. В течение гарантийного срока допускается смазка замка без разборки средством WD-40.

5. Свидетельство о приемке.

Замок «Гардиан 20.07» (4 класс) ГОСТ 5089, ГОСТ Р 52582 и соответствует нормативно-технической документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Подпись _____

6. Гарантии предприятия-изготовителя.

Условия хранения изделий - по группе 2, условия транспортирования - по группе 5, вид климатического исполнения УХЛ 4 [ГОСТ 15150](#).

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу замка при соблюдении условий транспортирования, хранения, установки и эксплуатации, указанных в настоящем руководстве. Гарантийный срок эксплуатации – **5 лет** со дня продажи через розничную торговую сеть. При отсутствии штампа магазина и даты продажи, гарантийный срок считается с даты выпуска замка.

Замки без гарантийной наклейки, с механическими повреждениями и следами вскрытия возврату и обмену не подлежат.

Внимание! Предприятие не несет ответственности за отказ в работе замка вызванный попаданием внутрь замка мусора и других посторонних предметов при установке замка в дверь и при эксплуатации его в составе двери.

Дата продажи _____

Штамп торгующей
организации

Подпись продавца _____

Адрес предприятия-изготовителя:



ООО "Тиара"

424006, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 95

Тел/факс +7 (8362) 45-31-38, тел. +7 (8362) 45-12-99

E-mail: lock@guardian.ru

www.guardian.ru



Замок накладной, сувальдный.

Руководство по эксплуатации

ЗН.20.07.00 РЭ

1. Общие указания.

Замок «Гардиан 20.07» накладной, 8-сувальдный, предназначен для установки на деревянные и металлические двери.

С наружной стороны замка имеется ловитель ключа с развернутой ключевой скважиной под 90°, ключ необходимо вставить в ловитель до упора, затем повернуть его на 90° по часовой стрелке, после чего ключ протолкнуть до упора в замок и приступить непосредственно к отпиранию или запиранию замка. Для того, чтобы вытащить ключ повторить процедуру в обратном порядке. Толщина дверей в зоне установки замка с ключом общей длинной 104 мм – не более 46 мм, с ключом общей длинной 116 мм – не более 58 мм.

Замок выпускается в левом (Гардиан 20.07Л) и в правом (Гардиан 20.07П) исполнении.

Замок имеет:

- засов из 5-х стержней круглого сечения Ø18 мм с максимальным выдвижением засова за два полных оборота ключа – 38 мм.

Секретность замка, т. е. число возможных комбинаций сувальд – более 1,6 млн.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию замка не ухудшающие его работу, не отражая их в данном руководстве.

2. Комплектность поставки.

Наименование	Ед. изм.	Количество
Замок в сборе	шт.	1
Планка запорная*	шт.	1
Шуруп Б5×25	шт.	3+3*
Шуруп А5×55	шт.	4+2*
Ключ	шт.	5
Накладка наружная	шт.	1
Шуруп Б3×10	шт.	2
Руководство по эксплуатации	шт.	1
Упаковка	шт.	1

* - комплектуется по заказу.

Замок «Гардиан 20.07» левый		Замок «Гардиан 20.07» правый	
-----------------------------	--	------------------------------	--

3. Установка замка.

Установка замка на дверь производится в следующем порядке:

- произвести разметку необходимых отверстий в двери;
- выполнить эти отверстия с помощью дрели и напильника;
- наложить замок на дверь и закрепить его;
- вставить ключ в замок с внешней стороны двери, предварительно надев на него накладку и, не вынимая ключа, закрепить накладку на двери, используя стержень ключа как направляющую;
- контролировать свободную, без заеданий, работу замка от ключа;
- произвести разметку отверстий для крепления запорной планки на косяке двери, ориентируясь на выдвинутые засовы замка и задвижки, обеспечив свободное, без трения вхождение засовов в отверстия запорной планки;
- выполнить эти отверстия с помощью дрели, закрепить запорную планку на косяке двери.

В процессе установки замка не допускаются удары по корпусу и засову.