

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### СВЕТОДИОДНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ФОНАРЬ MR-8W

**GARIN LUX MR-8W** — мощный светодиодный перезаряжаемый фонарь профессиональной линейки фонарей GARIN LUX. Эти модели имеют емкий аккумулятор и сбалансированный свет, вес и габаритные размеры. Фонарь оснащен ярким светодиодом T6. Фонарь можно использовать как прожектор или как небольшой, портативный ручной фонарь. Удобная система переключения режимов, зарядное устройство, удобная кнопка включения делают этот фонарь невероятно эргономичным и простым в эксплуатации, а богатые возможности настройки позволят выбрать наиболее подходящий режим.

Параметр	Значение
Тип светодиода	T6
Мощность	8 Вт
Мощность светового потока	600 Лм
Дальность свечения	до 400 м (при благоприятных погодных условиях)
Цветовая температура	4200 К (нейтральный свет)
Управление	Углубленная прорезиненная кнопка со светодиодной индикацией
Режимы работы, время работы (аккумулятор полностью заряжен)	Свечение 100% / 50% / 25% / Мигание / Режим «SOS» Время работы: при максимальном свечении: до 2 ч при минимальном свечении: до 15 ч
Фокусировка светового потока	Есть
Класс пылевлагозащиты	IPX5
Тип питания	Сменный аккумулятор
Характеристики аккумулятора	Li-ion аккумулятор типоразмера 18650 3,7 В / 1200 мАч (в комплекте)
Способ заряда	Разъем Micro-USB, с резиновой заглушкой
Время заряда	При максимальном токе 1 А ~ 2 ч

Параметр	Значение
Уровень заряда	Светодиодный индикатор в кнопке (отображается при заряде): красный мигает — аккумулятор заряжается; зеленый — аккумулятор полностью заряжен
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Черный
Материал линзы	Пластик
Размеры	126 мм (при минимальной фокусировке) 136 мм (при максимальной фокусировке) Диаметр: 28,5 мм (без учета клипсы) 31,0 мм (с учетом клипсы)
Вес	85 г (без аккумулятора)
Расположение разъемов	Micro-USB на боковой части фонаря
Дополнительные функции	Ремешок, клипса для крепления

### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Не направляйте фонарь в глаза
- Не используйте фонарь рядом с горючими жидкостями или в загазованной или взрывоопасной среде
- Не подвергайте батареи или внутренние части фонаря воздействию воды или других жидкостей
- Не используйте аккумуляторы, которые были повреждены. Использование поврежденных аккумуляторов опасно
- Не оставляйте фонарь включенным на максимальном режиме без присмотра
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать фонарь

**СВЕТОДИОДНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ФОНАРЬ MR-8W****ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

В случае, если приобретенное изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, рекомендуем обращаться в Сервисный центр уполномоченной организации ООО «Источник Бэттерис» по адресу г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, дом 56, стр. 32, офис 446 или e-mail: [info@garin-tm.ru](mailto:info@garin-tm.ru). Во избежание недоразумений внимательно ознакомьтесь с условиями гарантии и инструкцией по эксплуатации.

*Модель изделия:* \_\_\_\_\_

*Фирма-продавец:* \_\_\_\_\_

*Адрес фирмы-продавца:* \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Дата продажи:* \_\_\_\_\_

*Подпись продавца:* \_\_\_\_\_

*М.П.  
фирмы-продавца*

**Гарантийный срок 12 месяцев**

- Гарантийный талон действителен только с печатью фирмы-продавца.
- Просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При отсутствии даты продажи срок гарантии автоматически исчисляется от даты изготовления изделия.
- Сервисный центр оставляет за собой право потребовать товарный чек (накладную) в случае возникновения вопросов, связанных с подтверждением гарантии изделия. Сервисный центр принимает изделие на срок до 30 рабочих дней для проведения технической экспертизы и последующего ремонта или обмена на аналогичное или не уступающее по характеристикам изделие по результатам технического заключения.
- Данным гарантийным талоном подтверждается отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии и обеспечивается бесплатный ремонт изделия в Сервисном центре. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в настоящем талоне.
- Гарантийные обязанности снимаются в случае нарушения правил эксплуатации, требований безопасности и технических стандартов эксплуатации, указанных в Инструкции по эксплуатации или на упаковках.
- Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:
  - изделие имеет следы постороннего вмешательства;
  - обнаружены несанкционированные изменения схемы изделия.
- Гарантия не распространяется на:
  - механические повреждения;
  - повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
  - неисправности, вызванные неправильным подключением устройства или нестабильностью питающей электросети.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения во внешний вид, комплектацию и характеристики товара.