

Мебель бытовая

Шкаф-стол кухонный «URBAN»

ШСК(с) 40 1Я, ШСК 40 1Я

проект ЭГ-004.23.01.00.00


проект ЭГ-004.23.02.00.00

ШСК(с) 60 1Я, ШСК 60 1Я

проект ЭГ-004.24.01.00.00

проект ЭГ-004.24.02.00.00

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Изделия должны храниться в крытых помещениях (подвальных) при температуре не ниже +20°С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

- Качество и комплектность изделия проверяется в магазине при покупке в распакованном виде. Сборка изделия должна производиться в строгом порядке, изложенном в инструкции. Допускается разнотеночность текстур на деталях изделия, чередующаяся более темными или более светлыми участками.

- Для соблюдения условий эксплуатации мебель следует устанавливать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от +16° до +25°С и относительной влажности воздуха 40-70%. Веззанные элементы.

- Мебель нельзя устанавливать близко к сырым и холодным стенам или внешним источникам тепла.

- Если достояние мебели провисло в условиях минисовой температуры, в помещении выждать 1-2 часа перед основательным мебелью от улавки, чтобы образующийся конденсат впитался в картон. Если нет возможности оставить мебель в упаковке, необходимо сразу протереть ее чистой сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри, для удаления конденсата.

- В случае необходимости перемещения изделия по квартире перед его перестановкой, необходимо полностью освободить его от груза. Возвращение мебели к исходному состоянию, передвигание по ковру или мягкой мебели на ровном полу. Запрещен прямой контакт с водой. Удаление пыли с изделия следует производить слегка влажной мягкой салфеткой. Во избежание коррозии деталей и изменения цвета изделия, следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах.

- В процессе эксплуатации изделия необходимо периодически закрывать освещенные винтовые соединения. Допускается наличие скрипов и других звуков при эксплуатации, не влияющих на работоспособность и функциональность столов.

- Запрещается в процессе сборки и эксплуатации изделия набор становиться ногами на горизонтальные шты.

Уход за мебелью (и т.д.) рекомендуется протирать мягкой влажной тканью. При необходимости можно использовать слабый мыльный раствор или нейтральные моющие средства, растворенные в воде. Помните, что нельзя использовать для очистки поверхности ткани, губки или перчатки, которые могут вступить в химическую реакцию с оцинкованными материалами. Не используйте для очистки соду, наждачную шкурку и другие средства, соображающие абразивные материалы.

После завершения влажной чистки необходимо насухо протереть все детали мебели.

- Во избежание отслоения покрытия деталей мебели и изменения их цвета, не допускаются термическое воздействие горячими предметами, водой, паром, излучением обогревателей и т.д. на поверхности мебели. Рекомендуется использовать специальные термоизолирующие подставки для горячей посуды. Будьте внимательны при размещении нагревательных приборов: плит, чайников, тостеров и прочих подобных устройств.

- Не следует покрывать мебельные поверхности лаками, лакокрасочными материалами и т.д.).

- Не допускайте попадания влаги на мебель, нескрашиваемые лакокрасочные материалы и т.д.).

- Не допускайте скопления жидкости на поверхности мебели! После каждого попадания воды и другой жидкости удалите ее сухой тряпкой. При многократном длительном воздействии воды порча мебели неизбежна.

- Не оставляйте на изделии влажные тряпки.

- Не используйте рабочие поверхности столешниц для размещения проулок, чтобы не повредить ножом покрытие.

- Не используйте специальные разъемные доски.

- Не используйте стол для тяжёлых и отпаривания тканей, чтобы не повредить поверхность стола пленку ПВХ или силиконовую скатерть.

- Не проводите по поверхностям металлических предметов, не ударяйте тяжёлыми предметами.

- Эксплуатация мебели при неправильной, если имеются достаточные основания утратить, воздействием воды, отдалённые повреждения были подделаны механическим, термическим, химическим воздействием, что мебель или ее элементы не подлежат ремонту.

1. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделия или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации и сборки изделия.

2. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявляя настоящую "Инструкцию по сборке" и копию товарного чека.

3. Изготовление-изготовление изделия в конструкции изменения в конструкцию изделия, не ухаживая его конструктивных и эксплуатационных характеристик.

4. Для сборки изделия рекомендуется привлекать квалифицированных специалистов.

Перед началом сборки:

- Проверить внешний вид и целостность деталей в упаковке. Претензии по их повреждению принимаются только у издателя без сборки.


- Проверить количество деталей и фурнитуры по перечню. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие и фурнитуру и метизы на аналогичные. При несоответствии или поломке детали обратиться в магазин для ее замены.

- Изделия следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.


- При самостоятельном монтаже Вам необходимо соблюдать порядок сборки, приведенный в данной инструкции. При не соблюдении инструкции по сборке и эксплуатации с предприятия-изготовителя снимают гарантийные обязательства.

- Перемещать мебель и ее детали бережно, слегка приподнимая их. Это поможет исключить деформации и поломки.


6. Установка фасада выдвижного (7) на корпус ящика. Установка петель (D) на фасад (11).




7. Установка ящика выдвижного и фасада (8) в корпус модуля. Установка столешницы (6) при помощи фурнитуры (C).



4. Установка фурнитуры (В) в корпус. Установка задней стенки (ХДФ) (10) при помощи фурнитуры (Н), (F). Примечание: фурнитура (К) используется для модулей ШСК (с) 60 1Я, ШСК 60 1Я.



5. Сборка корпуса ящика выдвижного.



Ведомость фурнитуры

(A)



20шт.
Шкант 8x35мм

(B)



8шт.
Конфирмат 7x50мм

(C)



20шт.
Саморез 3,5x16мм

(D)



2шт.
Петля накладная с доводчиком

(I)




4шт.
Подпятник

(F)



24шт.
Гвоздь 1,2x25мм

(G)



1шт.
Ключ мебельный

(H)



6шт.
Уголок крепления ХДФ

(M)




2шт.
Заглушка пластиковая
(под конфирмат)

(J)



10шт.
Шток эксцентрика

(K)



1шт.
Профиль соединительный 714мм
(для модуля ШСК60 1Я, ШСК(с)60 1Я)

(L)




10шт.
Эксцентрик

(S)




1компл.
Направляющая роликовая 450мм

Схема сборки изделия




№	Наименование	Размер, мм	Кол.
ШСК(с) 40 1Я*, ШСК 40 1Я			
1	Бок	830x540x16	2
2	Дно(стржка)	368x526x16	1
3	Поколь	368x100x16	2
4	Планка	368x60x16	2
5	Полка	506x366x16	1
6	Столешница*	400x600x38	1
7	Фасаd ящика	396x141x16	1
8	Передняя/задняя планка ящика	309x90x16	2
9	Бока ящика	450x90x16	2
10	Задняя стенка (ХДФ)	726x386x4	1
11	Фасаd	581x396x16	1
12	Дно ящика(ХДФ)	339x49x4	1
ШСК(с) 60 1Я*, ШСК 60 1Я			
1	Бок	830x540x16	2
2	Дно(стржка)	568x526x16	1
3	Поколь	568x100x16	2
4	Планка	568x60x16	2
5	Полка	506x566x16	1
6	Столешница*	600x600x38	1
7	Фасаd ящика	596x141x16	1
8	Передняя/задняя планка ящика	509x90x16	2
9	Бока ящика	450x90x16	2
10	Задняя стенка (ХДФ)	726x271x4	2
11	Фасаd	581x596x16	1
12	Дно ящика(ХДФ)	539x449x4	1


Последовательность сборки



1. Установка фурнитуры (С), (J), (D) в бока (1).



2. Установка фурнитуры (А), (L) в дно(стржку) (2) и поколь (3).



3. Сборка корпуса.

