

ООО «ЭлиГард»

Республика Беларусь, 224024, г. Брест,
ул. Красногвардейская, 140

Мебель бытовая


Шкаф-стол кухонный «URBAN»

ШСК(с) 120, ШСК 120

проект ЭГ-004.02.01.00.00

проект ЭГ-004.02.02.00.00

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



ЕАЭС № BY/112 11.01. TP025 018.01 01627
сроком до 01.02.2028

EAC

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изделия должны храниться в крытых помещениях отравителя (получателя) при температуре не ниже +2°С и

относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

- Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в магазине при покупке в упакованном виде. Сборка изделия должна производиться в строгом порядке, изложенном в инструкции. Допускается разнотекстовость текста на деталях изделия, чередующаяся более темными или более светлыми участками.

- Для соблюдения условий эксплуатации мебель следует устанавливать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от +16°С до +25°С и относительной влажности воздуха 40-70%. Внезапные изменения температуры и другие нарушения условий эксплуатации могут серьезно повредить мебель и ее элементы.

- Мебель нельзя устанавливать близко к сырью и холодным стенам или внешним источникам тепла.

- Если доставляя мебель провавший температур, в помещении выжидать 1-2 часа перед освобождением мебели от упаковки, чтобы образовавшийся конденсат впитался в картон. Если нет возможности удаления конденсата.

- В случае необходимости перемещения изделия по картону перед его перестановкой, необходимо полностью сдвинуть. Во избежание коробления деталей и изменения цвета изделия, следует избегать установки мебели на прямых сафеткой.

- В процессе эксплуатации не рекомендуется загромождать изделие лишними винтовыми соединениями. Допускается наличие скрепок и других звуков при эксплуатации, не влияющих на работоспособность и функционал столов.

- Запрещается в процессе сборки и эксплуатации изделия набором стандартных шты.

Уход за мебелью

- Поверхность мебели (столешница, опоры, фурнитура и т.д.) рекомендуется протирать мягкой влажной тканью. При необходимости можно использовать слабый мыльный раствор или нейтральные моющие средства, растворенные в воде. Помните, что нельзя использовать для чистки поверхностей ткани, губки или перчатки, которые могут вступить в химическую реакцию с описанными материалами. Не используйте для чистки соду, наждачную шкурку и другие средства, содержащие абразивные материалы.

- Во избежание отслоения покрытия детали мебели и изменения их цвета, не допускаются термическое воздействие горячими предметами, водой, паром, излучением обогревателей и т.д. на поверхности деталей мебели. Рекомендуется использовать специальные термозащитные подставки для горячей посуды. Будьте внимательны при размещении нагретых предметов: плит, чайников, тостеров и прочих подобных устройств.

- Не следует допускать попадания на мебель горячих предметов или при продолжительного воздействия вызывающих нагретых изделий (свет мощных ламп, неэкранированные микроволновые излучатели и т.д.).

- Не допускаются скопление жидкости на поверхности мебели! После каждого попадания воды и другой жидкости удаляйте ее сухой тряпкой. При многократном длительном воздействии воды порча мебели неизбежна.

- Не оставляйте на изделии влажные тряпки. Не используйте специальные размягчающие доски. Не используйте стол для тараканов и отпаривания тканей, чтобы не повредить поверхность и их края горячим паром.

- Для длительного хранения изделия рекомендуется использовать пленку ПВХ или силиконовую скатерть.

- Не проводите по поверхности металла предметами, не удаляйте тяжелыми предметами, не удаляйте основания утварей, что мебель или ее отдельные поверхности были повреждены механическим, термическим, химическим воздействием, воздействием воды, пара, воздействием агрессивных сред или красителей и др., в результате чего в местах воздействия появились дефекты!

Гарантия и возврат

1. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца со дня продажи матраса. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделия или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации и сборки изделия.

2. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявляя напольную "Инструкцию по сборке" и копию товарного чека.

3. Преприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не уходящая 4. Для сборки изделия рекомендуется привлекать квалифицированных специалистов.

Внимание!!!

Перед началом сборки:

- Проверить внешний вид и целостность деталей в упаковке. Претензии по их повреждению принимаются только у изготовителя без сборки.

- Проверить количество деталей и фурнитуры по перечню. Преприятие и метки на аналогичные. При некомплекте или потере деталей обратитесь в магазин для ее замены.

- Изделия следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

- При самостоятельном монтаже Вам необходимо соблюдать порядок сборки, приведенный в инструкции. При не соблюдении инструкции или не соблюдении правил сборки и эксплуатации изделия снимаются гарантийные обязательства.

- Перемещать мебель и ее детали бережно, избегать приподнимания их. Это поможет исключить деформации и поломки.

Ведомость фурнитуры

(A)



20шт.
Шкант 8x35мм

(B)



16шт.
Конфирмат 7x50мм

(C)



32шт.
Саморез 4.0x16мм

(I)



6шт.
Подпятник

(E)



4 шт.
Саморез 3,5x30мм

(F)



50шт.
Гвоздь 1,2x25мм

(G)



1шт.
Ключ мебельный

(H)



5шт.
Уголок крепления ХДФ

(D)



4шт.
Патля накладная с доводчиком

(J)



12шт.
Шток эксцентрика

(K)



8шт.
Заглушка пластиковая
(под эксцентрик) $\phi 15$

(L)



12шт.
Эксцентрик

(M)



8шт.
Полнодержатель

(N)



8шт.
Заглушка пластиковая
(под конфирмат) $\phi 8$

(Q)



5шт.
Скоба крепления ХДФ

(P)




5шт.
Гвоздь 2,0x20мм

(S)




1 компл.
Направляющая роликовая 450мм

Схема сборки изделия




№	Наименование	Размер, мм	Кол. шт.	№	Наименование	Размер, мм	Кол. шт.
1	Бок	830x540x16	2	8	Полка вкладная	574x506x16	2
2	Дно(стржка)	1168x526x16	1	9	Фасад ящика 1	141x596x16	1
3	Цоколь	1168x100x16	2	10	Передняя/задняя планка	517x90x16	2
4	Планка	1768x60x16	2	11	Бок ящика	450x90x16	2
5	Внутренний бок	698x526x16	2	12	Дно ящика (ХДФ)	647x448x4	1
6	Фасад 1	726x596x16	1	13	Задняя стенка(ХДФ)	726x586x4	1
7	Фасад 2	581x596x16	1	14	Столешница	1800x600x38	1

Комплектность изделия




12. Установка ящика выдвижного в корпус модуля. Установка столешницы (14) при помощи фурнитуры (Е).




11. Установка фасада ящика выдвижного (9) на корпус ящика.

9. Установка фасада 1(6), фасада 2(7), полки вкладной 1(8), полки вкладной 2(9) в корпус модуля.




10. Сборка корпуса ящика выдвижного.




Последовательность сборки

1. Установка фурнитуры (I), (J), (M) в бока (1).



2. Установка фурнитуры (A), (L) в дно(стяжку) (2) и цоколь (3).



3. Сборка боков (1), дна(стяжки) (2) и цоколей при помощи фурнитуры (B).

