

Инструкция по эксплуатации

Триммер для ухода за носом STARWIND SHT4929

Целевое использование

Триммер разработан для стрижки волос в носу. Он предназначен для личного использования и не может быть использован в коммерческих целях.

Представляет опасность для детей

Не используйте триммер возле детей. Храните его в месте, недоступном для детей.

Батареи / аккумуляторы очень опасны, если их проглотить. Поэтому храните батареи и приборные досягаемости детей. Если ребенок проглотил батарею, немедленно обратитесь к врачу.

Внимание! Как не повредить триммер

При очистке триммера убедитесь, что крышка батареек плотно закрыта.

Никогда не погружайте прибор полностью в воду.

После использования отключите прибор и установите обратно защитное покрытие.

Всегда незамедлительно извлекайте из прибора отработанные батареи, так как они могут потечь, и это может привести к возникновению повреждений.

Конструкция

Комплектность Батарея 1 x 1.5 В, "AA" (LR6/Mignon)

Замена батареек

Прибор работает на батарее 1.5 В Mignon типа LR6. Рекомендуется использовать щелочные батареи.

Также прибор можно использовать с аккумуляторами Mignon.

- Поверните крышку для батареек против часовой стрелки и снимите ее. У крышки для батареи есть байонетный замок.

- Вставьте батарею, соблюдая полярность (знак + должен находиться вблизи режущей головки).

- Поверните крышку по часовой стрелке, пока она плотно не закроется.

Эксплуатация триммера

• Включение триммера

Снимите защитную крышку. Сдвиньте переключатель ON/OFF по направлению к режущей головке.

• Выключение триммера

Сдвиньте переключатель ON/OFF по направлению к крышке батарейного отсека. Очистите триммер (пожалуйста, воспользуйтесь рекомендациями в разделе "Очистка", которые приведены в инструкции).

Стрижка волос в ушах

Возьмите триммер и аккуратно всуньте в отверстия в ушах.

Будьте предельно осторожны, чтобы не нанести травму.

Стрижка волос в носу

Включите триммер и аккуратно вставьте в переднюю часть ноздрей. Удаляйте волосы с осторожностью, производя триммером круговые движения.

Стрижка головы по часовой стрелке

Выключите триммер. Поверните головку по часовой стрелке и снимите ее. Установите нужную насадку.

Опасно: Никогда не всовывайте триммер более 0,5 см в отверстия в носу и ушах, так как это может привести к травмированию барабанной перепонки и слизистой мембраны носа.

Используйте зеркало.

Очистка лезвия из нержавеющей стали.

Выключите триммер. Поверните головку по часовой стрелке и снимите ее. Рекомендуется регулярно очищать лезвия из нержавеющей стали, приблизительно после каждых трех использований.

STARWIND Гарантийный талон

Наименование устройства _____

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Фирма-продавец _____

Адрес фирмы-продавца _____

Телефон фирмы-продавца _____

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен. Подтверждаю получение исправного изделия. Претензий и взысканий ввиду не имею.

Печать _____

Подпись покупателя _____

Техническое описание:

Общая информация:

- Триммер для удалений волос в носу и ушах.
- 1 скоростной режим
- Компактный размер
- Насадка для удаления нежелательных волос из носа и ушей
- Лезвия триммера из нержавеющей стали
- Легкий пластиковый корпус.

- Источник питания: Батарея 1 x 1.5 В, "AA" (LR6/Mignon) или аккумулятор "AA"
- Рабочая температура +10 - +40 °C

Тип устройства: Триммер

Модель: SHT4929

Изготовитель:

Nippon Klick Systems LLP

Address: 32 Willoughby Road, London N8 0JG,

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Made in China

Ниппон Клик Системс ЛЛП

Адрес: 32 Виллоугхи Роад, Лондон Н8 ОЖГ,

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Сделано в Китае

Импортер в РФ:

LLC «HASKEL»

Boulevard Stroiteley, Building 4,Block 1, Floor 8, Office 819
Krasnogorsk, Moscow Region 143401

ООО Хаскел

143401, Московская область, город Красногорск,

бульвар Строителей, дом 4, корпус 1, этаж 8, кабинет 819

ИНН 7719269331; ОКПО 14574070

Дата производства: 10. 2020

Отрывной талон 1

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Продавец: _____

Информация о покупателе: _____

Отрывной талон 2

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Продавец: _____

Информация о покупателе: _____

Отрывной талон 3

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Продавец: _____

Информация о покупателе: _____