

5 Использование изделия

5.1 Качели используются в бытовых условиях.
Внешний вид и функциональность качелей в течение срока эксплуатации в значительной степени зависит от соблюдения потребителем условий эксплуатации.

5.2 Для фиксации спинки в вертикальном положении необходимо цепь поз. 14 зацепить за крючок поз. 15, установленный на боковинах поз. 1 и поз. 12.

Для откидывания спинки качелей на требуемый угол используйте цепь поз. 14, меняя звенья на крючке поз. 15.

Для фиксации спинки в разложенном положении снимите цепь поз. 14 с крючка поз. 15, опустите спинку поз. 8 на дугу поз. 17 и защелкните фиксаторами поз. 13.

5.3 При уходе за поверхностями качелей должны применяться средства и способы, соответствующие характеру материала покрытия. При чистке не применяйте твердые приспособления.

Мягкая сухая ткань прекрасно подойдет для чистки качелей после загрязнения. Мыть/чистить металлические элементы и тент с сеткой противомоскитной можно губкой, смоченной в слабом мыльном растворе. Рекомендуется очищать любую часть изделия как можно скорее после загрязнения.

Не использовать хлорсодержащие, кислотные, абразивные добавки.

Рекомендуется снимать с качелей мягкие элементы в случае внешних осадков, а также зимой. В зимний период хранение качелей рекомендуется в сухом, защищенном от попадания осадков, месте.

5.4 ВНИМАНИЕ!

В целях избежания поломки качелей и загрязнения мягких элементов необходимо, в случае сильного ветра, снимать тент с сеткой противомоскитной и мягкие элементы, т.к. возникающая парусность из-за большой площади тента может привести к опрокидыванию качелей.

6 Хранение, транспортирование, утилизация

6.1 Качели должны храниться в сухих, чистых, закрытых помещениях с естественной вентиляцией, и должны быть защищены от механических повреждений и действия химически активных веществ.

6.2 Качели транспортируются всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.

6.3 После истечения срока службы качелей и при невозможности их дальнейшей эксплуатации, составные части качелей подлежат утилизации.



Руководство по эксплуатации ИЯУБ 44.22.00.000 РЭ качелей садовых ИЯУБ 44.22 «Sundays Garden Турин-2»



с1390



Рисунок 1

1 Основные сведения об изделии

1.1 Качели садовые ИЯУБ 44.22 «Sundays Garden Турин-2», в дальнейшем – качели, предназначены для домашнего отдыха на открытом воздухе и соответствуют требованиям ТУ РБ 05894597.409-96, ГОСТ 19917-2014.

Изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные конструктивные изменения, если это необходимо для совершенствования технологии и улучшения качества, без предварительного уведомления
Внешний вид качелей ИЯУБ 44.22 «Sundays Garden Турин-2», в зависимости от артикула, приведен на рисунке 1. Качели состоят из сборно-разборного металлического каркаса, тента с сеткой противомоскитной, мягких элементов.

Декларация о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР025 018 01. 01395 со сроком действия с 14.11.2022 по 13.11.2027 зарегистрирована органом по сертификации, Слуцким ЦСМ, 223610 г. Слуцк, ул. Молодежная 6, тел. 4-57-71.

2 Основные технические данные

2.1 Качели рассчитаны на равномерно распределенную нагрузку не более 280 кг.
Габаритные размеры качелей (длина x ширина x высота), мм:.....2365±20 x 1380±20 x 1815±20.
Масса качелей 52,5 кг.

2.2 Перечень основных материалов, применяемых для изготовления и упаковки качелей: труба и проволока стальная, полипропилен, краска порошковая полиэфирная, ткань напечатанная, ткань с водоотталкивающей отделкой, полотно гардинное, пенополиуретан, картон, пленка полиэтиленовая.






Рисунок 2

19




На пружинные подвесы подвесьте соединенные боковины с сиденьем и спинкой.

20




Сборка тента: Дуги тента и поперечки тента вставьте в накладки тканевого тента. Предварительно, при необходимости, отстегнув сетку противомоскитную. Поочередно соедините между собой дуги тента и поперечки тента.

21




Дуги тента вставьте в пластиковые опоры дуг, болты вставьте с внутренней стороны качелей, закрепите соединение с наружной стороны пластиковыми рукоятками. Опоры дуг должны располагаться на одинаковом расстоянии от поперечек тента. Если на предыдущем этапе была снята противомоскитная сетка, то ее необходимо присоединить к тканевому тенту при помощи горизонтальных и вертикальных «молний».

22



Установите на головки болтов и гайки колпачки (смотри рисунок 2).

23




На сиденье и спинку уложить мягкий элемент, зафиксировав его с помощью завязок. На мягкие элементы уложите подушки.

24




Качели готовы к эксплуатации. Приятного отдыха!!!

13



Соедините спинку и сиденье между собой при помощи узлов крепления, шайб и гаек. Затяните гайки до упора.

15




На спинку установите подголовник, закрепив его при помощи болтов и шайб. Затяните гайки до упора.

17



На боковину правую и боковину левую установите крючки, закрепив их при помощи гаек и шайб. Затяните гайки до упора.

14




На спинку с обеих сторон установите пластиковый фиксатор и цепь. Соединение производится при помощи винтов, гаек и шайб.

16



Установите заглушки в боковину правую и боковину левую.

18



На соединенные сиденье со спинкой закрепите боковину правую и боковину левую винтами, гайками и шайбами. Боковина правая отличается от левой расположением пуклевок и углублением под головку винтов. При сборке пуклевки должны быть расположены снаружи сидения. Затяните гайки до упора.

3 Комплектность

3.1 Комплект поставки качелей:

- каркас в разобранном виде.....	1 шт.;
- тент с сеткой противомоскитной.....	1 шт.;
- комплект мягких элементов	1 компл.;
- руководство по эксплуатации.....	1 экз.

3.2 Каркас в разобранном виде включает в себя:

1. Боковина правая	- 1 шт.	23. Заглушка	- 2 шт.
2. Полка	- 2 шт.	24. Заглушка	- 2 шт.
3. Дуга тента	- 2 шт.	25. Заглушка	- 4 шт.
4. Пружинный подвес	- 2 шт.	26. Колпачок	- 14 шт.
5. Поперечка тента	- 2 шт.	27. Колпачок	- 12 шт.
6. Дуга опорная	- 1 шт.	28. Колпачок	- 2 шт.
7. Подголовник	- 1 шт.	29. Болт M10x110	- 4 шт.
8. Спинка	- 1 шт.	30. Винт M8x70	- 8 шт.
9. Опора дуги	- 4 шт.	31. Болт M8x35	- 2 шт.
10. Рукоятка	- 2 шт.	32. Болт M8x20	- 2 шт.
11. Кронштейн	- 2 шт.	33. Болт M6x65	- 4 шт.
12. Боковина левая	- 1 шт.	34. Винт M10x60	- 6 шт.
13. Фиксатор	- 2 шт.	35. Винт M8x60	- 4 шт.
14. Цепь	- 2 шт.	36. Винт M8x50	- 4 шт.
15. Крючок	- 2 шт.	37. Винт M6x45	- 2 шт.
16. Опора задняя	- 2 шт.	38. Шуруп 6,3x25	- 8 шт.
17. Дуга	- 2 шт.	39. Гайка M10	- 10 шт.
18. Вставка	- 2 шт.	40. Гайка M8	- 16 шт.
19. Подножник	- 4 шт.	41. Гайка M6	- 14 шт.
20. Опора передняя	- 2 шт.	42. Шайба 10	- 10 шт.
21. Сиденье	- 1 шт.	43. Шайба 8	- 18 шт.
22. Узел крепления	- 3 шт.	44. Шайба 6	- 32 шт.

Примечание: 1. Номера перечислений соответствуют позициям на рисунке 2.

2. Комплектующие поз. 4, 9, 10, 13 – 15, 19, 22 – 44 упакованы в пакет.

4 Подготовка изделия к использованию

4.1 Снимите упаковку. При распаковке рекомендуется использовать малярный нож, кухонный нож или ножницы.

4.2 Проверьте комплектность.

4.3 Для сборки качелей потребителю понадобится следующий инструмент: рожковые ключи или головки с трещеткой на 10, 13 и 17 в количестве двух штук каждой, плоская отвертка, крестовая отвертка.

4.4 Поэтапный процесс сборки качелей приведен далее.

ВНИМАНИЕ! При сборке качелей предварительно наживите гайки на болты и винты и только после полной сборки затяните их до упора.

1




В опоры передние сверху установите заглушки, внизу закрепите подножники шурупами и шайбами.

2




На опорах задних закрепите подножники шурупами и шайбами.

7




Установите заглушки в две дуги.

8



Опоры в сборе соедините внизу дугой, присоединив ее винтами, гайками, шайбами.

3




Во вставки с двух сторон вставьте опоры передние и опоры задние.
Соедините вставки с опорами передними и задними при помощи винтов, гаек, шайб.

4




Соедините опоры передние и опоры задние вверху при помощи болтов, гаек, шайб.

9




К опорам задним присоедините вторую дугу винтами, гайками, шайбами.

10




Полки установите на опоры передние, закрепив их болтами, гайками и шайбами.

5




Соедините дугу опорную с кронштейнами при помощи винтов, гаек и шайб

6




Установите дугу опорную в сборе в опоры задние и закрепите при помощи винтов, гаек и шайб.

11



Затяните гайки до упора.

12



В отверстия дуги опорной в сборе установите пружинные подвесы: с левой стороны качелей - сзади дуги опорной, с правой стороны - спереди (зацеп пружинных подвесов должен быть направлен внутрь качелей).