

6. Свидетельство о приёмке и упаковке

Упаковщик _____

Дата выпуска «__» _____ 20__ г.

Подпись продавца _____

7. Гарантийные обязательства

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу шкафа при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки, указанных в данном паспорте.

7.2. Поставщик принимает претензии по качеству в течение 12 месяцев с момента продажи.

7.3. В тексте и цифровых обозначениях данного руководства могут быть допущены опечатки. Если после прочтения руководства у Вас останутся вопросы по работе и эксплуатации изделия, обратитесь к продавцу для получения разъяснений.

7.4. Поставщик оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

7.5. При предъявлении рекламаций необходимо приложить «Свидетельство о приемке и упаковке».

7.6. Поставщик не несет ответственности за не соблюдение условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки.

Поставщик: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ КИРДУН ПАВЕЛ
АЛЕКСЕЕВИЧ

Адрес: РБ, ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ГОМЕЛЬСКИЙ РАЙОН, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. ГРИГОРИЯ
ДЕНИСЕНКО, Д. 34/2



УНП: 491536097

"Текущий (расчетный): BY38ALFA30132687650010270000 в BYN в ЗАО «Альфа-Банк»,

БИК:

ALFABY2X"

Паспорт Шкафы для 4-х газовых баллонов с аммиаком 40л



Благодарим Вас за покупку нашей продукции.

1. Общие указания

- 1.1. Шкафы предназначены для безопасного хранения и эксплуатации газовых баллонов.
- 1.2. Шкафы серии поставляются в собранном виде.
- 1.3. Шкафы серии представляют собой неразборную конструкцию.

2. Технические характеристики

Наименование	Габаритные размеры ВхШхГ, мм	Масса не более, кг
Шкаф для 4-х баллонов с аммиаком 40л	1680x1150x350	35.00

Двухсекционный и рассчитан на установку четырёх баллонов с аммиаком емкостью 40л.

3. Требования техники безопасности

- 3.1. Перед эксплуатацией шкафа необходимо внимательно ознакомиться с данным паспортом.
- 3.2. Запрещается использовать шкаф в горизонтальном положении.

4. Устройство шкафа и условия эксплуатации

- 4.1. Шкафы предназначены для использования в атмосферных условиях
- 4.2. Поверхности шкафов имеют оцинкованное покрытие. Данное покрытие допускает проведение влажной уборки. Не допускается для уборки применять моющие средства, содержащие абразивы.
- 4.3. На задней стенке шкафа имеются отверстия для гибкой подводки.

5. Правила хранения и транспортировки

- 5.1. Хранить шкаф следует в заводской упаковке в сухом закрытом помещении.
- 5.2. Транспортировка упакованных шкафов осуществляется в вертикальном положении.