

ПЛАНОВЫЙ УХОД

Чистка изделий Ellecí всегда простая и быстрая. Даже если непористая поверхность не позволяет жидкостям проникать внутрь материала, желательно удалять их сразу, используя мягкую, неабразивную губку и обычное моющее средство для посуды, промывая поверхность и тщательно вытирая ее насухо салфеткой из микрофибры.

НЕПЛАНОВЫЙ УХОД

Удаление стойких пятен несложно. Для этого достаточно выбрать подходящий продукт и правильно использовать его.



Для образовавшихся стойких пятен на изделиях **светлых** цветов можно использовать теплый водный раствор отбеливателя (3/4 и 1/4), оставив его на поверхности приблизительно на 8 часов (рекомендуется выполнять эти операции в ночное время), затем смывая его большим количеством воды и тщательно вытирая насухо поверхность салфеткой из микрофибры. В том случае, если пятна окажутся слишком стойкими, можно повторить эту операцию 1-2 раза.



Для образовавшихся стойких пятен на изделиях **темных** цветов можно обрабатывать их непосредственно, удаляя пятна мягкой, неабразивной губкой с обычным средством для мытья посуды, совершая маленькие круговые движения. По завершении промойте теплой водой и тщательно вытрите всю поверхность салфеткой из микрофибры. В том случае, если пятна окажутся слишком стойкими, можно повторить эту операцию 1-2 раза.



Для удаления известковых пятен рекомендуется использовать средство для удаления извести, разбавленное в теплой воде. Равномерно нанесите средство на всю поверхность изделия. При помощи мягкой и неабразивной губки выполняйте маленькие круговые движения, оставляя средство на несколько минут (придерживайтесь инструкций и порядка использования на этикетке продукта). По завершении промойте теплой водой и тщательно вытрите салфеткой из микрофибры.

Несоблюдение указаний по чистке и уходу, которые приведены в данной инструкции, приведет к отмене дополнительной гарантии, предоставленной производителем.

Для получения более подробной информации заходите на наш сайт www.elleci.com