


**Свежесть
и чистота —
это про меня!**



**Озонатор
КТ-2852**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство озонатора	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение	8
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	9
Меры предосторожности.....	10

Общие сведения

Озонатор КТ-2852 — это устройство, с помощью которого воздух в помещении насыщается озоном.

В основе принципа работы озонатора лежит воздействие электрического заряда на кислород, содержащийся в воздухе. Разряд электрического тока провоцирует распад части молекул кислорода на атомы, которые, соединившись с молекулами кислорода в воздухе, образуют озон. Озон представляет собой газ, который напоминает аромат свежего воздуха после грозы. Озон является мощным окислителем, намного более реакционноспособным, чем двухатомный кислород в воздухе. За счет своих окислительных свойств озон способен хорошо разлагать органику. Этим обусловлена его способность уничтожать неприятные запахи и дезинфицировать воздух.

Побочным продуктом выработки озона является оксид азота. Он и придает озонированному воздуху резкий специфический запах.

Озонатор КТ-2852 способен устранять неприятные запахи в помещениях, в холодильнике, в шкафу, с предметов интерьера и одежды, а также дезинфицировать воздух.

Озонатор вырабатывает безопасное количество озона и оксида азота, которое не способно нанести вред человеческому организму, если во время работы устройства не находится с ним в одном помещении и проветривать помещение после озонирования. Озон быстро распадется на безопасные соединения, оставив воздух в помещении свежим.

Озонатор КТ-2852 оснащен двумя режимами работы: цикличное озонирование и разовое озонирование. В озонатор встроен вентилятор, который способствует лучшему распространению озона. Управление устройством осуществляется одной кнопкой.

Озонатор КТ-2852 легкий и компактный, вы можете брать его с собой в путешествия и рабочие командировки. С его помощью можно уничтожить неприятные запахи в салоне автомобиля. Устройство работает от аккумулятора и не требует частой подзарядки. В комплекте есть шнур Micro-USB для зарядки устройства.

Комплектация

1. Озонатор — 1 шт.
2. Шнур Micro-USB — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство озонатора



При помощи **кнопки «Вкл/Выкл»** можно включить, выключить озонатор и выбрать режим работы:

- длительное нажатие включает и выключает озонатор;
- короткое нажатие переключает режимы работы.

Световой индикатор во время работы:

- мигает плавно — включен режим «Цикличное озонирование»;
- горит непрерывно — включен режим «Разовое озонирование»;
- мигает быстро — батарея разряжена, но озонатор проработает еще 2 минуты;
- не горит — озонатор выключен или разряжен.

Световой индикатор во время зарядки:

- мигает — озонатор заряжается;
- горит непрерывно — озонатор зарядился.

Режимы работы

Цикличное озонирование

В этом режиме у озонатора один повторяющийся цикл работы: 20 минут озонирования и 6 часов перерыва. Во время 6-часового перерыва озонатор уйдет в режим ожидания, но световой индикатор продолжит плавно мигать. Прибор будет работать циклично, пока не разрядится или не будет выключен.

Используйте этот режим для озонирования холодильника, шкафа и других небольших пространств.



Разовое озонирование

В этом режиме озонирование длится 40 минут, после чего озонатор автоматически выключится.

Используйте этот режим для озонирования жилых комнат, ванной комнаты, туалета, гардеробной, кухни и других помещений размером от 8 до 20 м².

Вентилятор

При работе в обоих режимах включается вентилятор, чтобы улучшить распространение озона. Вентилятор работает 30 секунд, а затем выключается на 30 секунд, и весь цикл повторяется вновь.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Перед первым использованием достаньте устройство и шнур Micro-USB из коробки и удалите все упаковочные материалы.

Установите озонатор на ровную устойчивую поверхность на расстоянии 10 см от края и стен. Следите, чтобы отверстия для выхода озона не были заблокированы.

Зарядка аккумулятора

Если при включении световой индикатор мигает быстро или не горит вовсе, то аккумулятор озонатора полностью разряжен.

Для зарядки прибора необходим шнур Micro-USB из комплекта. Рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: —5 В, 1 А. Также зарядить устройство можно от сторонних источников питания: ноутбука, пауэрбанка и др.

Откройте заглушку на разьеме Micro-USB, потянув за нее. Подключите шнур Micro-USB сначала к разьему на корпусе прибора, а затем к USB-разьему блока питания, пауэрбанка или компьютера.

При зарядке аккумулятора световой индикатор мигает. Прибор полностью зарядится в течение 3 часов. Когда прибор полностью заряжен, световой индикатор будет гореть непрерывно. Заряда аккумулятора хватает на 2 суток непрерывного использования в режиме «Цикличное озонирование».

Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности — перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора. Во время зарядки устройство не работает.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Использование

1. Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл», пока световой индикатор не начнет плавно мигать. Прибор перейдет в режим «Цикличное озонирование».
2. Кратко нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» еще раз, если вы хотите включить режим «Разовое озонирование». Световой индикатор будет гореть непрерывно.
3. Озонирование завершится автоматически (при работе в режиме «Разовое озонирование») или когда устройство разрядится (при работе в режиме «Цикличное озонирование»). Вы также можете выключить озонатор вручную, нажав и удерживая кнопку «Вкл/Выкл», пока световой индикатор не погаснет.

Советы и рекомендации

Не располагайте озонатор в непосредственной близости от человека, растений или домашних животных.

На время озонирования необходимо покинуть помещение.

Всегда проветривайте помещение после работы озонатора. Примерное время проветривания 20 минут. Если через это время вы все еще чувствуете запах озона или оксида азота, продолжайте проветривание.

Используйте режим «Цикличное озонирование» для устранения неприятного запаха в холодильнике или шкафу.

При озонировании ванной комнаты, туалета, кладовки, гардеробной и других помещений, где нет окон, рекомендуется использовать режим «Разовое озонирование». Оставьте в помещении озонатор, выйдите и плотно закройте дверь. Заходите в помещение не раньше, чем через 60 минут.

Если вы находились в комнате во время озонирования, зашли туда во время или сразу после озонирования и дышали озоном, внимательно следите за реакцией организма. Обращайте внимание на тревожные признаки, сигнализирующие о возможном вредном воздействии озона на ваш организм: сонливость, чувство усталости, постоянные головные боли, першение в горле, кашель.

Внимание! Если не обращать внимание на эти признаки и пренебрегать проветриванием после работы озонатора, постоянное воздействие озона может плохо сказаться на дыхательной и нервной системах организма.

Чистка и обслуживание

Протирайте корпус озонатора сухой или влажной тканью. Своевременно очищайте решетки для забора воздуха и выхода озона от пыли щеткой с мягким ворсом или влажной тканью.

Проводите чистку, когда озонатор выключен и не заряжается.

Уход и хранение

Храните озонатор в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. На длительное хранение уберите озонатор и шнур Micro-USB в коробку или пакет, для защиты от пыли.

Аккумулятор устройства литий-ионный, поэтому при длительном хранении устройство лучше хранить заряженным наполовину во избежание чрезмерной потери емкости. Рекомендуем сначала полностью разрядить устройство, а затем зарядить в течение 1 часа. Таким образом, устройство будет заряжено примерно наполовину. При длительном хранении заряжайте аккумулятор примерно раз в 3–4 месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня и испортиться.

Устранение неполадок

Озонатор не включается, световой индикатор не горит

Возможная причина	Решение
Аккумулятор разряжен	Зарядите аккумулятор, как описано в разделе «Зарядка аккумулятора»

Озонатор не заряжается

Возможная причина	Решение
Слабый ток источника питания	Подключите озонатор к другому источнику питания
Компьютер или ноутбук не включены	Для зарядки датчика от USB-порта компьютера или ноутбука их необходимо включить
Пауэрбанк разряжен или не включен	Зарядите или включите пауэрбанк
Поврежден шнур Micro-USB	Используйте другой шнур Micro-USB, рассчитанный на ток 1А
Шнур Micro-USB неплотно вставлен в разъем компьютера, пауэрбанка или в блок питания	Проверьте соединение шнура Micro-USB с разъемом на корпусе устройства или разъемом источника питания

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: Micro-USB =5 В, 1 А
2. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 1,8 А*ч (6,66 Вт*ч)
3. Мощность: 3 Вт
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Длина шнура Micro-USB: 0,3 м
6. Выход озона: 20 мг/ч
7. Время работы от аккумулятора: 48 ч
8. Время полной зарядки аккумулятора: 3 ч
9. Размер устройства: 117 × 115 × 40 мм
10. Размер упаковки: 145 × 141 × 67 мм
11. Вес нетто: 0,25 кг
12. Вес брутто: 0,38 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Шэньчжэнь Вэнсу Текнолэджи Ко., Лтд. Рум 1008, 10 Флор, Ванчэн Билдинг, Цинху Лунгуань Ист Роуд, Лунхуа Стрит, Лунхуа Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.



Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя озонатора вследствие попадания жидкостей на разъем Micro-USB или шнур Micro-USB, в область органов управления, в области забора воздуха и выхода озона не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Храните устройство вдали от солнечных лучей и не допускайте его перегрева.
3. Используйте озонатор только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
4. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на устройстве, совпадают с параметрами используемого источника питания.
5. Не используйте некомплектный шнур Micro-USB для зарядки или следите, чтобы параметры шнура Micro-USB совпадали с параметрами устройства.
6. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство и шнур Micro-USB в воду и другие жидкости.
7. Не переносите озонатор, взявшись за шнур Micro-USB. Не тяните за шнур Micro-USB при отключении от источника питания.
8. Не используйте устройство, если шнур Micro-USB или другие части озонатора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
9. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться озонатором толь-

ко под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с озонатором.

10. Не используйте озонатор в присутствии людей или домашних животных.
11. Всегда проветривайте помещение после использования озонатора.
12. Не вдыхайте озон, выходящий из озонатора.
13. Не допускайте падения озонатора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. При повреждении шнура Micro-USB его следует заменить специальным шнуром Micro-USB или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
17. Не допускайте попадания жидкостей и порошков внутрь озонатора.
18. Держите озонатор вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
19. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг озонатора.
20. После зарядки отсоедините шнур Micro-USB сначала от источника питания, затем от озонатора.

IM-2



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87