


**Удовольствие
в заботе!**



**Нефритовый
роликовый массажер
КТ-2943**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство массажера	5
Подготовка к работе и использование.....	5
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение.....	8
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	9
Меры предосторожности.....	10

Общие сведения

Нефритовый роликовый массажер КТ-2943 поможет подтянуть кожу, замедлить появление морщин, избавиться от отеков. Он улучшает циркуляцию крови и лимфы, а также ускоряет обмен веществ в верхних слоях кожи, благодаря чему выравнивается цвет кожи. Массажер улучшает тонус мышц лица, делает его форму более выразительной, сокращает морщины и предотвращает появление новых. Также он помогает избавиться от отечности по утрам и расслабить мышцы лица и шеи в конце дня.

Роликовый массажер оснащен двумя роликами: большим и малым. С помощью большого ролика можно проработать крупные области лица (лоб, щеки, линию челюсти) и шею. Малый ролик применяется для массажа мелких областей, таких, как зоны вокруг глаз, около крыльев носа и вокруг рта. Массажер имеет компактный и легкий размер, так что его удобно брать с собой в поездку или на работу и делать массаж в любом месте.

Массажер КТ-2943 выполнен из нефрита. Этот камень известен своими целебными свойствами с древних времен. Считается, что нефрит способен нормализовать артериальное давление, улучшить работу легких, почек и сердца, помогает при головных болях и головокружениях.


Роликовый массажер не является электронным устройством, поэтому его можно использовать с маслами, сыворотками и кремами. Массажер не является медицинским прибором и должен использоваться только в профилактических и косметологических целях.

Комплектация

1. Нефритовый роликовый массажер — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Коллекционный магнит — 1 шт.*

* опционально

Устройство массажера



Массажер имеет два ролика. Большой ролик подходит для проработки щек, линии челюсти, лба и шеи. Малый ролик применяется для массажа мелких областей, таких, как зоны вокруг глаз, около крыльев носа и области вокруг рта.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Перед первым использованием достаньте массажер из коробки и удалите весь упаковочный материал. Прозеинфицируйте массажер. Для дезинфицирования массажера можно использовать ватный диск, смоченный хлоргексидином или спиртом.

Внимание! При наличии онкологических заболеваний, заболеваний эндокринной и сердечно-сосудистой систем, заболеваний кожи, воспалении лимфоузлов, ЛОР-заболеваниях, а также при беременности и кормлении грудью перед использованием массажера проконсультируйтесь с врачом.

Использование

1. При выполнении массажа на ролики массажера могут наматываться волосы, поэтому уберите волосы

- от лица и шеи перед процедурой. Не забудьте снять украшения, например, цепочку или длинные серьги.
2. Очистите лицо от косметики и прочих загрязнений привычным средством для умывания. Просушите кожу лица полотенцем или бумажными салфетками.
 3. Нанесите на лицо и шею косметическое масло, сы-воротку для лица или увлажняющий крем, чтобы обеспечить лучшее скольжение. Сухой ролик может растягивать кожу, это приведет к образованию морщин и дряблости кожи.
 4. Проводите массаж, двигаясь вдоль массажных линий лица снизу вверх. Обработайте большим роликом крупные области лица (лоб, щеки, линия челюсти) и шею, а малым роликом более мелкие области (зону вокруг глаз, около крыльев носа и вокруг рта).
 5. Начинайте массаж с шеи. Проведите большим роликом по передней поверхности шеи снизу вверх от ключицы до подбородка. Затем проведите сверху вниз по боковым поверхностям шеи от линии челюсти до плеча.
 6. Далее проработайте область щек. Сначала проведите большим роликом от середины подбородка вдоль линии челюсти к мочке уха. Затем проведите от уголков рта к центру уха. Далее проведите большим роликом от крыльев носа к вискам.
 7. Проработайте большим роликом область лба. Проведите им от центра лба к вискам и от переносицы вверх к центру лба.



8. Для проработки мелких зон на лице используйте малый ролик. Проведите им по нижнему веку от внешнего уголка глаза к внутреннему. Затем проведите им по верхнему веку от внутреннего уголка глаза к внешнему.



9. Проработайте малым роликом область около крыльев носа, двигаясь от крыльев носа к щекам.



10. Проработайте малым роликом область вокруг рта. Проведите малым роликом от центра губ к периферии, немного выходя за контур рта.



11. После завершения процедуры умойте лицо, нанесите увлажняющее средство.

Для достижения оптимального эффекта используйте массажер регулярно. Рекомендуемая продолжительность одной процедуры 10–15 минут.

Примечание. Не рекомендуется передавать прибор для использования другим людям по гигиеническим причинам.

Внимание! Не давите слишком сильно на кожу во время массажа. При дискомфорте во время массажа прекратите процедуру и обратитесь к врачу. Не используйте массажер после проведения химического пилинга лица. Возможно временное покраснение кожи после использования прибора. Если краснота не прошла в течение 15–20 минут, обратитесь к врачу.

Советы

При работе с массажером предварительно наносите на лицо и шею косметическое масло, сыворотку для лица или увлажняющий крем, чтобы обеспечить луч-

шее скольжение. Сухой ролик может растягивать кожу, это приведет к образованию морщин и дряблости кожи.

Вы можете использовать роликовый массажер совместно с тканевыми масками. Для этого предварительно нанесите тканевую маску на лицо, затем проведите процедуру массажа с помощью массажера, как описано в разделе «Использование». Использование массажера поверх тканевой маски позволяет активным веществам из сыворотки, которой пропитана маска, глубже проникнуть в кожу. Это приводит к более заметному эффекту после процедуры.

Применение массажера вечером поможет расслабить мышцы и быстрее восстановить кожу, поскольку активные вещества из крема или сыворотки, которые вы используете для ухода после массажа, проникнут в более глубокие слои кожи.

Для избавления от отечности по утрам вы можете использовать холодный массажер. Для этого предварительно положите его в холодильник, а затем проведите массаж, как описано в разделе «Использование».

Для достижения заметных результатов рекомендуется использовать роликовый массажер ежедневно утром и вечером. Рекомендуемая продолжительность одной процедуры 10–15 минут.

Чистка и обслуживание

После каждого использования массажера убирайте с поверхности роликов остатки крема или других косметических средств с помощью сухой ткани. Также рекомендуется очищать устройство перед проведением массажа. Для дезинфицирования массажера можно использовать ватный диск, смоченный хлоргексидином или спиртом. Не используйте для чистки жесткие моющие средства и абразивные ткани, не промывайте массажер водой.

Уход и хранение

Перед тем, как убрать роликовый массажер на хранение, очистите массажер, как описано в главе «Чистка и обслуживание». На длительное хранение убирайте массажер в коробку или пакет для защиты от пыли и

грязи. Храните массажер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Неприятные ощущения во время процедуры

Возможная причина	Решение
Вы не нанесли на лицо и шею косметическое масло, сыворотку для лица или увлажняющий крем	До проведения процедуры наносите на лицо и шею косметическое масло, сыворотку для лица или увлажняющий крем

Покраснение кожи после процедуры

Возможная причина	Решение
Возможно временное покраснение кожи после использования прибора	Если краснота не прошла в течение 15–20 минут, обратитесь к врачу
Вы слишком сильно давите на кожу при проведении массажа	Уменьшите давление на кожу при проведении массажа

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Материал роликов массажера: нефрит
2. Количество роликов: 2
3. Размер устройства: 58 × 21 × 145 мм
4. Размер упаковки: 80 × 35 × 170 мм
5. Вес нетто: 0,06 кг
6. Вес брутто: 0,21 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Производитель: Шэньчжэнь АЙФАЙН Текнолэдджи



Ко., Лтд. 4 Флор, Хуаньань Индастри Парк, Юнфэн 4 Роуд, Байшия Ист, Фуюн Таун, Баоань Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса и частей устройства не является гарантийным случаем.

Ржавчина, появившаяся на металлических частях массажера из-за использования воды при чистке прибора, не является гарантийным случаем.

Повреждение покрытия массажера вследствие использования агрессивных химических средств для очистки не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться массажером только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
4. Не допускайте падения массажера и не подвергайте его ударам.
5. Храните устройство в недоступных детям местах.
6. Не промывайте массажер водой. Не используйте для чистки жесткие моющие средства и абразивные ткани.
7. Массажер не является медицинским прибором и должен использоваться только в профилактических и косметологических целях.
8. При наличии хронических или острых заболеваний перед использованием прибором необходимо проконсультироваться с врачом.
9. При дискомфорте во время массажа лица прекратите процедуру и обратитесь к врачу.
10. Не используйте массажер после проведения химического пилинга лица.
11. Возможно временное покраснение кожи после использования прибора. Если краснота не прошла в течение 15–20 минут, обратитесь к врачу.

IM-2



Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87