

5 Использование изделия

5.1 Качели используются в бытовых условиях.

Внешний вид и функциональность качелей в течение срока эксплуатации в значительной степени зависит от соблюдения потребителем условий эксплуатации.

Для фиксации сиденья необходимо фиксаторы поз. 18 зацепить за крюки поз. 20, установленные на боковине левой поз. 3 и боковине правой поз. 19. Для фиксации сиденья в разложенном положении снимите цепь поз. 25 с крючка поз. 26, опустите спишку поз. 9 на дугу в сборе и защелкните фиксаторами поз. 24.

Для откидывания спинки поз. 9 на требуемый угол используйте цепь поз. 25, меняя звенья на крючке поз. 26.

5.2 При уходе за поверхностями качелей должны применяться средства и способы, соответствующие характеру материала покрытия. При чистке не применяйте твердые приспособления.

Мягкая сухая ткань прекрасно подойдет для чистки качелей после загрязнения. Мыть/чистить металлические элементы и тент можно губкой, смоченной в слабом мыльном растворе. Рекомендуется очищать любую часть изделия как можно скорее после загрязнения.

Не использовать хлорсодержащие, кислотные, абразивные лобавки.

Рекомендуется снимать с качелей мягкие элементы и тент тканевый в случае внешних осадков, а также зимой. В зимний период хранение качелей рекомендуется в сухом, защищенном от попадания осадков, месте.

5.3 **ВНИМАНИЕ!** В случае сильного ветра, снимайте тент и мягкие элементы, т.к. возникающая парусность из-за большой площади тента может привести к опрокидыванию качелей с последующей поломкой и загрязнению мягких элементов.

6 Хранение, транспортирование, утилизация


6.1 Качели должны храниться в сухих, чистых, закрытых помещениях с естественной вентиляцией, и должны быть защищены от механических повреждений и действия химически активных веществ.

6.2 Качели транспортируются всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.

6.3 После истечения срока службы качелей и при невозможности их дальнейшей эксплуатации, составные части качелей подлежат утилизации.

Руководство по эксплуатации ИЯУБ 40.22.00.000 РЭ
качелей садовых ИЯУБ 40.22 «Sundays Garden Инфинити»

Тент с сеткой противомоскитной



Мягкие элементы

Рисунок 1

1 Основные сведения об изделии

1.1 Качели садовые ИЯУБ 40.22 «Sundays Garden Инфинити», в дальнейшем - качели, предназначены для домашнего отдыха на открытом воздухе и соответствуют требованиям ТУ РБ 05894597.409-96, ГОСТ 19917-2014.

Изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные конструктивные изменения, если это необходимо для совершенствования технологии и улучшения качества, без предварительного уведомления покупателя.

1.2 Внешний вид качелей приведен на рисунке 1. Качели состоят из сборно-разборного металлического каркаса, мягких элементов, тента.

Декларация о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01.ТРО25018.01 00324 со сроком действия с 12.07.2021 по 20.09.2025 зарегистрирована органом по сертификации, Службам ЦСМ, 223610 г. Слуцк, ул. Молодежная 6, тел. 4-57-71.


2 Основные технические данные

2.1 Качели рассчитаны на равномерно распределенную нагрузку не более 320 кг.

Габаритные размеры качелей (длина x ширина x высота), мм:.....2586±20 x 1440±20 x 1737±20.
Масса качелей 66 кг.


2.2 Перечень основных материалов, применяемых для изготовления и упаковки качелей: труба и проволока стальная, полипропилен, краска порошковая полиэфирная, ткань напечатанная, ткань с водоотталкивающей отделкой, пенополиуретан эластичный, полотно полиэфирное объемное, картон, пленка полиэтиленовая.

19



Сборка тента: Дуги тента и поперечки тента вставляете в накладки тканевого тента. Поочередно соедините между собой дуги тента и поперечки тента. Карманы тканевого тента наденьте на углы тента.

20




Дуги тента вставляете в пластиковые опоры дуг, болты вставляете с внутренней стороны качелей через кронштейны, закрепите соединение с наружной стороны пластиковыми рукоятками и крышками. Опоры дуг должны располагаться на одинаковом расстоянии от поперечек тента.

21



Наденьте на головки болтов и гаек колпачки.

22



Мягкий элемент

На сиденье и спинку уложить мягкий элемент, зафиксировав его с помощью завязок. По бокам уложить две подушки.

23



Качели готовы к эксплуатации. Приятного отдыха!!!






Рисунок 2




1

На опорах передних закрепите подножники шайбами и шурупами.




2

В опоры задние установите заглушки, внизу закрепите подножники шайбами и шурупами.




7

К опорам в сборе присоедините внизу дугу распорки в сборе болтами, шайбами и гайками.




8

К опорам задним присоедините дугу в сборе болтами, шайбами и гайками.




3

Соедините опоры передние и опоры задние сверху при помощи болтов, шайб, гаек.




4

Соедините дугу опорную с кронштейнами при помощи винтов, шайб, гаек.




9

На дугу в сборе с двух сторон установите фиксаторы, закрепив их шайбами и гайками.




10

Полки установите на опоры передние, закрепив их болтами, шайбами и гайками.



5

Установите дугу опорную в сборе в опоры передние и закрепите при помощи болтов, гаек и шайб.




6

Соедините между собой дуги левую с правой и дуги распорки левую с правой, используя винты, шайбы и гайки, вставьте заглушки.



11

Затяните гайки до упора.



12

В отверстия дуги опорной установите пружинные подвесы: с левой стороны качелей – сзади дуги опорной, с правой стороны – спереди (зацеп пружинных подвесов должен быть направлен внутрь качелей).

13

2. Сиденье

9. Спинка

50. Шайба 6 (2 шт.)

47. Гайка М6

27. Узел крепления

Соедините спинку и сиденье между собой при помощи узлов крепления, гаек и шайб. Затяните гайки до упора.

15

3. Боковина левая (16. Боковина правая)

29. Заглушка

Установите заглушки в боковину правую и боковину левую.

17

3. Боковина левая

9. Спинка

16. Боковина правая

2. Сиденье

50. Шайба 6

47. Гайка М6

20. Крючок

49. Шайба 8

46. Гайка М8

41. Винт М8х65

50. Шайба 6

На соединенные сиденье со спинкой закрепите боковину правую и боковину левую винтами, крючками, гайками и шайбами. Боковина правая отгибается от левой расположением пуклевок и углублением под головку винтов. При сборке пуклевки должны быть расположены снаружи сидения. Затяните гайки до упора.

14

9. Спинка

37а. Болт М8х20

49. Шайба 8

42. Винт М6х50

50. Шайба 6

23. Цепь

24. Фиксатор

На спинку с обеих сторон установите пластинковый фиксатор и цепь. Соединение производится при помощи винтов, гаек и шайб. Затяните гайки до упора.

На спинку установите подголовник, закрепив его при помощи болтов и шайб. Затяните гайки до упора.

16

3. Боковина левая (16. Боковина правая)

50. Шайба 6

47. Гайка М6

26. Крючок

50. Шайба 6

На боковину правую и боковину левую установите крючки, закрепив их при помощи гаек и шайб. Затяните гайки до упора.

18

5. Пружинный подвес

На пружинные подвесы подвесьте соединенные боковины с сиденьем и спинкой.

3 Комплектность

3.1 Комплект поставки качелей:

- каркас в разобранном виде.....	1 шт.;
- тент с сеткой противомоскитной.....	1 шт.;
- мягкие элементы (мягкий элемент, две подушки).....	1 компл.;
- руководство по эксплуатации.....	1 экз.

3.2 Каркас в разобранном виде включает в себя:

1. Дуга распорки левая	- 1 шт.	27. Узел крепления	- 4 шт.
2. Сиденье	- 1 шт.	28. Заглушка	- 2 шт.
3. Боковина левая	- 1 шт.	29. Заглушка	- 2 шт.
4. Полка (левая и правая)	- 2 шт.	30. Заглушка	- 4 шт.
5. Пружинный подвес	- 2 шт.	31. Колпачок	- 14 шт.
6. Кронштейн	- 2 шт.	32. Колпачок	- 8 шт.
7. Дуга тента	- 2 шт.	33. Колпачок	- 10 шт.
8. Дуга левая	- 1 шт.	34. Болт М10х120	- 6 шт.
8а. Подголовник	- 1 шт.	35. Болт М8х90	- 2 шт.
9. Спинка	- 1 шт.	36. Болт М8х80	- 6 шт.
10. Дуга опорная	- 1 шт.	37. Болт М8х45	- 2 шт.
11. Поперечка тента	- 2 шт.	37а. Болт М8х20	- 2 шт.
13. Опора дуги	- 4 шт.	38. Болт М6х75	- 4 шт.
14. Крышка	- 2 шт.	39. Винт М10х70	- 2 шт.
15. Рукоятка	- 2 шт.	41. Винт М8х65	- 2 шт.
16. Боковина правая	- 1 шт.	42. Винт М6х50	- 2 шт.
17. Опора задняя	- 2 шт.	43. Винт М6х30	- 2 шт.
18. Фиксатор	- 2 шт.	44. Шуруп 6,3х25	- 8 шт.
19. Дуга правая	- 1 шт.	45. Гайка М10	- 8 шт.
20. Крюк	- 2 шт.	46. Гайка М8	- 10 шт.
21. Подножник	- 4 шт.	47. Гайка М6	- 22 шт.
22. Дуга распорки правая	- 1 шт.	48. Шайба 10	- 14 шт.
23. Опора передняя	- 2 шт.	49. Шайба 8	- 12 шт.
24. Фиксатор	- 2 шт.	50. Шайба 6	- 46 шт.
25. Цепь	- 2 шт.		
26. Крючок	- 2 шт.		

Примечание: 1. Номера перечислений соответствуют позициям на рисунке 2.

2. Комплектующие поз. 5, 13 – 15, 18, 20, 21, 24 – 50 упакованы в пакет.

4 Подготовка изделия к использованию

4.1 Снимите упаковку. При распаковке рекомендуется использовать маларный нож, кухонный нож или ножницы.

4.2 Проверьте комплектность.

4.3 Для сборки качелей потребителю понадобятся следующие инструменты: рожковые ключи или головки с трещеткой на 10, 13 и 17 в количестве двух штук каждой, плоская отвертка, крестовая отвертка.

4.4 Поэтапный процесс сборки качелей приведен далее.

ВНИМАНИЕ! При сборке качелей предварительно наживите гайки на болты и винты и только после полной сборки затяните их до упора.