


**Лето без  
комаров  
и мошек!**



**Антимоскитная  
лампа КТ-4019**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**info@kitfort.ru**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация.....	4
Устройство антимоскитной лампы .....	5
Подготовка к работе и использование .....	6
Чистка и обслуживание.....	8
Уход и хранение.....	8
Устранение неполадок.....	8
Технические характеристики .....	9
Меры предосторожности.....	10

## Общие сведения

Такие насекомые, как мошки, москиты и другие, часто создают дискомфорт с начала весны и до глубокой осени. Они нередко могут быть переносчиками болезней, а у кого-то бывает аллергия на укусы насекомых.

Антимоскитная лампа Kitfort КТ-4019 поможет избавиться от назойливых насекомых. Насекомые летят на свет, который излучают светодиоды. Рядом со светодиодами расположена металлическая решетка, прикасаясь к которой, насекомые мгновенно прекращают свою жизнедеятельность от удара электрическим током.

Сверху устройства находится отсек для приманки. Вы можете купить приманку для комаров и установить в отсек для приманки для повышения эффективности работы устройства.

Вам больше не нужно поджигать пахучие таблетки или спирали от москитов, которые вредны для здоровья. Достаточно лишь подключить устройство к источнику питания и наслаждаться отдыхом без комаров, мошек и прочих летающих насекомых.


## Комплектация

1. Антимоскитная лампа — 1 шт.
  - дно антимоскитной лампы — 1 шт.
  - отсек с крышкой для приманки — 1 шт.
2. Шнур питания USB Type-C — 1 шт.
3. Щеточка для чистки — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.\*


\*опционально

## Устройство антимоскитной лампы

Вид спереди



Вид сзади



Устройство подключается к источнику питания при помощи шнура USB Type-C.

Рядом с разъемом для зарядки находится **кнопка «Питание»**. Если кнопка находится в правом положении, то питание включено, если в левом — питание отключено.

Устройство начинает работу при нажатии на **кнопку «Вкл/Выкл»**. Антимоскитная лампа включится, если кнопка «Питание» сдвинута вправо, при этом загорятся светодиоды, включится вентилятор и подастся напряжение на металлическую решетку.



При помощи вентилятора, который находится внутри устройства, мелких насекомых, таких как дрозофилы, затягивает внутрь корпуса, и они попадают на металлическую решетку.

Сверху устройства находится отсек для приманки. Вы можете купить или сделать самостоятельно приманку (аттрактант) для комаров и установить в отсек для приманки.

**Внимание!** Не употребляйте в качестве пищи и не пробуйте на вкус содержимое приманки. Следите за детьми и животными во время использования устройства!

Устройство оснащено оснащено пластиковыми решетками, а между ними находится металлическая решетка, при прикосновении к которой насекомые прекращают свою жизнедеятельность от удара электрическим током.


**Внимание!** Во время работы устройства во избежание ожогов и травм не прикасайтесь пальцами или любыми другими предметами к металлической решетке. Она под напряжением!

## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

Распакуйте устройство и удалите весь упаковочный материал. Протрите корпус устройства влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Выгачите отсек для приманки и откройте крышку отсека. Поместите приманку для насекомых, купленную в магазине или сделанную самостоятельно, в отсек для приманки и закройте крышку. Установите отсек для приманки в отверстие сверху устройства до упора.



Убедитесь, что дно антимоскитной лампы установлено. Оно же и является отсеком для хранения насекомых.

### Использование

1. Поставьте антимоскитную лампу на стол в темном углу или любом другом темном месте. Для лучшего эффекта устройство должно стоять возле стены.

**Антимоскитная лампа**  
КТ-4019

2. Подключите шнур питания USB Type-C сначала к устройству, а затем к источнику питания, выходной ток которого не менее 0,5 А.
3. Переведите кнопку «Питание» в правое положение и нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Загорятся светодиоды, вентилятор начнет работать, и по металлической решетке пойдут ток.  
**Примечание.** Не допускайте попадания воды или других жидкостей внутрь корпуса. На открытом воздухе (на террасе, веранде и т.д.) в устройство может попасть дождевая вода, поэтому располагайте антимоскитную лампу под крышей.  
**Внимание!** Во избежание ожогов и травм не прикасайтесь пальцами или любыми другими предметами к решетке. Она под напряжением!  
Не смотрите с близкого расстояния на свет светодиодов. Исходящий от них свет может повредить зрение.  
Не употребляйте в качестве пищи и не пробуйте на вкус содержимое приманки. Следите за детьми и животными во время использования устройства!
4. Для окончания работы выключите устройство, нажав на кнопку «Вкл/Выкл».
5. Переведите кнопку «Питание» в левое положение.
6. Отключите устройство от источника питания.

**Советы**

Приманку для комаров (аттрактант) вы можете купить в хозяйственном магазине или сделать самостоятельно. Обычно аттрактант в домашних условиях можно сделать на основе сухих дрожжей, сахара или духов. Рецепты приготовления аттрактанта можно найти в интернете.

Светодиоды образуют свет, который привлекает насекомых. Не рекомендуется смотреть на свет от светодиодов с близкого расстояния во избежание повреждения зрения.

Антимоскитную лампу лучше располагать на пути следования насекомых с улицы в помещение и в затемненных местах.

Для лучшего эффекта рекомендуем располагать прибор в темном углу или в темном месте, чтобы стена была освещена светом от устройства. Так свет будет эффективнее привлекать насекомых.

Вы можете подключать устройство к компьютеру или пауэрбанку.

Соседние источники света могут ухудшить эффективность приманивания насекомых светом от антимоскитной лампы.

Рекомендуем располагать антимоскитную лампу на высоте до 2 метров. Т.к. насекомые более активны ближе к полу, лучшее расположение устройства на высоте — 1,5 метра.


## Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием обязательно отключайте устройство от источника питания.

Протирайте корпус сухой или влажной тканью. Не мойте устройство под струей воды во избежание поломки.

Придерживая одной рукой дно устройства, оно же и является отсеком для хранения насекомых, поверните устройство против часовой стрелки и снимите дно, затем выбросьте содержимое в мусорное ведро.

Пластиковую решетку корпуса и металлическую решетку почистите щеточкой.



## Уход и хранение

Храните устройство в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Перед длительным хранением тщательно очистите устройство от насекомых. После чистки уберите устройство в пакет или коробку для защиты от грязи и пыли.

## Устранение неполадок

### Устройство не включается, светодиоды не горят

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Шнур питания USB Type-C неплотно подключен к разъему на задней части лампы или к источнику питания	Проверьте соединение шнура питания USB Type-C с лампой и с источником питания
Шнур питания USB Type-C поврежден	Воспользуйтесь другим шнуром, рассчитанным на выходной ток не менее 0,5 А
Кнопка «Питание» находится в левом положении	Переведите кнопку «Питание» в правое положение
Вы не нажали на кнопку «Вкл/Выкл»	Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл»
Плата неисправна	Обратитесь в сервисный центр



**Светодиоды горят, напряжение на решетке отсутствует**

Возможная причина	Решение
Возможно, устройство сломалось или проблема в плате	Обратитесь в сервисный центр

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

## Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C =5 В, 0,5 А
2. Мощность: 2,5 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: III
4. Напряжение на металлической решетке: 2000 В
5. Тип лампы: светодиодная
6. Уровень шума: ≤35 дБ
7. Длина шнура питания USB Type-C: 1 м
8. Размер устройства: 130 × 205 × 138 мм
9. Размер упаковки: 130 × 124 × 222 мм
10. Вес нетто: 0,50 кг
11. Вес брутто: 0,66 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Шэньчжэнь Трайпоул Илектрикэл Эплаенсис Ко., Лтд. Рум 302, №7, Алли 2, Дистрикт 9, Гуаньяюань, Баньянь Стрит, Баньянь Стрит, Лунган Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)



Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Гарантия не распространяется при поломке устройства вследствие попадания воды внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура USB Type-C и органы управления.

## **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур USB Type-C при отключении шнура от источника питания.
6. Не используйте устройство, если шнур USB Type-C или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному

**Антимоскитная лампа  
КТ-4019**

специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.

7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до прибора.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. Запрещается прикасаться пальцами или любыми другими предметами к решетке. Она под напряжением!
16. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
17. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура USB Type-C и органы управления.
18. При повреждении шнура USB Type-C его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
19. Не употребляйте в качестве пищи и не пробуйте на вкус содержимое приманки. Следите за детьми и животными во время использования устройства!

IM-1



## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87