

**Со мной
свежо и
хорошо!**



**Нашейный
вентилятор КТ-416**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	5
Устройство настенного вентилятора.....	6
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание	10
Уход и хранение.....	11
Устранение неполадок	12
Технические характеристики	13
Меры предосторожности.....	15

Беспроводной нашейный вентилятор КТ-416 — удобный портативный прибор, работающий от аккумулятора. Благодаря этим качествам он станет незаменимым помощником на прогулке или пикнике в жаркий день, ведь его можно переносить куда угодно. Вентилятор надевается на шею и не занимает руки. Вам больше не придется спасаться от знойной жары, сидя дома под кондиционером. Потоки свежего воздуха можно взять с собой!

Вентилятор также можно использовать в помещении. Прибор создаст комфортный прохладный ветерок, избавит от духоты, при этом можно заниматься любыми домашними делами, ведь вентилятор не нужно держать в руках. В таком положении вы можете спокойно работать, читать или есть, пока вас обдувает мягкий поток воздуха из оголовьев вентилятора.

У устройства простое и надежное управление одной кнопкой. Есть три скорости работы, так что вы сможете выбрать комфортный для себя вариант: легкий освежающий бриз или более сильный поток воздуха. Скорости вентилятора отображаются на дисплее. Длительное удержание кнопки включения поможет вам узнать уровень заряда батареи: он отобразится на дисплее на несколько секунд. Лопasti вентилятора закрыты корпусом оголовьев для безопасности, поэтому риск замотавшихся волос и прочих предметов значительно снижен.

Гибкое гнущееся основание позволяет удобно надеть вентилятор на шею, не царапая кожу, а также установить удобный наклон оголовьев, чтобы воздух дул в нужном направлении.

**Нашейный вентилятор
КТ-416**

Стильный дизайн в виде наушников не только дополнит образ его обладателя, но и позволит носить вентилятор тем, кому некомфортно использовать вентилятор, держа его в руках, в общественных местах.


Комплектация

1. Вентилятор — 1 шт.
2. Шнур для зарядки (USB Type-C) — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально



Устройство шейного вентилятора



Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Распакуйте прибор и удалите все упаковочные материалы. Перед использованием зарядите вентилятор. Вентилятор портативный, поэтому его можно использовать как в помещении, так и на улице.

Примечание. Нельзя использовать вентилятор в ветреную или влажную погоду. Используйте вентилятор на улице только в сухую погоду.

Зарядка аккумулятора

Зарядка осуществляется от USB. Для зарядки подходит шнур USB Type-C. Разъем для зарядки находится на боковой части оголовья с дисплеем. Вставьте шнур в разъем для зарядки концом Type-C, а другим — подсоедините к источнику питания. Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: ≈ 5 В, 1 А.

Когда аккумулятор заряжается, на дисплее мигает значок зарядки и отображается процентный уровень заряда. Когда аккумулятор полностью зарядится, на дисплее будет отображаться 100%. Обычное время зарядки аккумулятора составляет примерно 3 часа. Когда на дисплее будет 100% заряда, отсоедините устройство от сети питания. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности. Перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора. Во время зарядки можно включать вентилятор. При этом на дисплее будет отображаться номер скорости работы, и будет мигать значок зарядки.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.



Храните вентилятор при температуре от 0 до 40 °С. Если вентилятор не используется в течение длительного времени, заряжайте его каждые три месяца, чтобы предотвратить повреждение аккумулятора.

Использование

Раздвиньте оголовья в стороны. Основание гибкое, поэтому оно выгнется. Наденьте вентилятор на шею. При этом оголовье с кнопкой включения должно находиться справа. Отрегулируйте положение основания, чтобы вам было удобно.

Чтобы запустить устройство нажмите на кнопку включения.

У вентилятора три скорости работы. Скорости работы устанавливаются циклическим нажатием на кнопку включения. В зависимости от скорости время работы будет разное. Чем ниже скорость, тем дольше проработает вентилятор.

- Первая скорость работы устанавливается одинарным нажатием на кнопку включения. На дисплее отобразится значение «01», вентилятор будет испускать несильные потоки воздуха.
- При повторном нажатии на кнопку включения вентилятор установит вторую скорость и будет работать на средней скорости. На дисплее при этом будет гореть «02».
- Если вы нажмете кнопку еще раз, вентилятор будет работать на максимальной — третьей скорости, а на дисплее загорится «03».

**Нашейный вентилятор
КТ-416**

- При четвертом нажатии на кнопку включения вентилятора выключится, дисплей погаснет.

Поставленное на зарядку устройство можно включать и использовать. Чтобы посмотреть уровень заряда батареи, нажмите и удерживайте кнопку включения более 3 секунд. На дисплее отобразится процент заряда аккумулятора.

Советы

Нельзя использовать вентилятор в ветреную или влажную погоду. Попадание влаги и мусора внутрь корпуса устройства может привести к выходу вентилятора из строя. Используйте вентилятор на улице только в сухую и безветренную погоду. Запрещается трясти и сильно вертеть включенное устройство, так как нарушается траектория вращения лопастей.

При простуде или других вирусных болезнях рекомендуется пользоваться устройством с осторожностью во избежание ухудшения состояния больного либо распространения микробов в воздухе. В жаркую погоду при обильном потоотделении холодный воздух может спровоцировать воспалительные процессы простуды, будьте осторожны.

При ношении вентилятора на шее рекомендуется убирать волосы.

Не направляйте потоки воздуха в одни и те же участки шеи и лица на длительное время, так как продолжительный поток холодного воздуха в одну точку может вызвать неврит. Периодически меняйте направление потоков воздуха, поворачивая оголовья вентилятора.



Периодически очищайте вентилятор, чтобы исключить распространение пыли в воздухе, которая находилась на составных частях вентилятора. Для очистки включите фен в режиме холодного воздуха и продуйте все отверстия в вентиляторе. Далее протрите корпус сухой мягкой чистой тканью.

Чистка и обслуживание

Протирайте корпус сухой или слегка влажной тканью. Для обеспечения достаточной циркуляции воздуха лопасти оголовья не должны быть забиты пылью.

Перед обслуживанием и чисткой обязательно отключайте вентилятор, желательно его полностью разрядить. Протрите корпус вентилятора мягкой тканью. Протирайте отверстия оголовьев по мере их загрязнения. Оголовья не рекомендуется разбирать в домашних условиях, поэтому для очистки используйте кисть с длинным чистым сухим ворсом и фен. Продуйте всю скопившуюся пыль в оголовьях феном, включая холодный воздух. При необходимости прочистить оголовья можно в сервисном центре. Не допускайте попадания воды или любой другой жидкости в корпус или на составные части вентилятора.

Уход и хранение

Храните вентилятор в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не храните устройство под прямыми солнечными лучами или в месте с высокой температурой. При длительном хранении рекомендуется убрать вентилятор в пакет или коробку для защиты от пыли.

Аккумулятор вентилятора литиевый, поэтому лучше хранить его наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Для этого полностью разрядите или зарядите аккумулятор до 50%. Уровень заряженности при этом будет около половины. Чтобы узнать уровень заряда нажмите и удерживайте кнопку включения более 3 секунд, либо подключите устройство к источнику питания.

При длительном хранении заряжайте вентилятор примерно раз в 3 месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня.

Устранение неполадок

Вентилятор не работает, дисплей не горит

Возможная причина	Решение
Недостаточный уровень заряда	Зарядите аккумулятор
В оголовье попал посторонний предмет и блокирует механизм	Попробуйте продуть отверстия оголовья феном. Если не помогло, обратитесь в сервисный центр
Аккумулятор исчерпал свой ресурс	Замените аккумулятор

Вентилятор не заряжается, дисплей не горит

Возможная причина	Решение
Слабый ток источника питания	Подключите к другому источнику питания
Поврежден USB-шнур	Проверьте с другим USB-шнуром
Установлен неправильный шнур	Устанавливайте комплектный шнур

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

**Нашейный вентилятор
КТ-416**

По вопросам приобретения расходных материалов
или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C \approx 5 В, 1 А
2. Мощность: 1,1–5 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 2 А*ч (2 шт. \times 1 А*ч) (7,4 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Скорость вращения лопастей:
 - на первой скорости: 3400 об/мин \pm 15%
 - на второй скорости: 4100 об/мин \pm 15%
 - на третьей скорости: 5500 об/мин \pm 15%
6. Скорость воздуха:
 - на первой скорости: 1 м/с
 - на второй скорости: 1,6 м/с
 - на третьей скорости: 2,4 м/с
7. Время работы:
 - на первой скорости: 7,5 ч
 - на второй скорости: 3,5 ч
 - на третьей скорости: 1,5 ч
8. Время зарядки: 3 ч
9. Максимальный уровень шума: \leq 72 дБ
10. Длина USB-шнура: 1 м
11. Размер устройства: 190 \times 60 \times 241 мм
12. Размер упаковки: 118 \times 66,5 \times 293 мм
13. Вес нетто: 0,29 кг
14. Вес брутто: 0,49 кг



Срок службы: 2 года
Срок гарантии: 1 год
Товар сертифицирован



Производитель: Шэньчжэнь Трайпоул Илектрикэл Эплаенсис Ко., Лтд. Рум 302, №7, Алли 2, Дистрикт 9, Гуаньяюань, Баньянь Стрит, Баньянь Стрит, Лунган Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:

ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей

продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Попадание жидкостей, порошков или посторонних предметов внутрь оголовьев вентилятора не считается гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.




3. Перед подключением устройства к электрической розетке для зарядки через блок питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не тяните за USB-шнур питания при отключении устройства от зарядки.
6. Не используйте устройство, если USB-шнур или другие части повреждены.
7. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
9. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.

10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
11. Кладите вентилятор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема для зарядки и органы управления.
17. При повреждении USB-шнура его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
18. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
19. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства. Не накрывайте устройство при зарядке и работе.



20. После зарядки отсоедините USB-шнур сначала от источника питания, затем от устройства.
21. Не используйте вентилятор в ветреную или влажную погоду.

IM-1





Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87