



Einhell

EXPERT Plus

POWER X CHANGE

GE-GS 18 Li - Solo

Пила для веток аккумуляторная

Артикул: 3408220

Идентификатор: 11016

EAN 13: 4006825618389

Пила для веток аккумуляторная Einhell GE-GS 18 Li – Solo – это надежный помощник в саду. Пила с легкостью может спилить ветки и сучья диаметром до 90 мм с помощью высококачественного пильного полотна длиной 150 мм. Для замены оснастки не требуется дополнительный инструмент. Съёмный А-образный упор облегчает пиление свисающих сучьев и веток. В комплект поставки входит высококачественное пильное полотно, сделанное в Швейцарии. Аккумулятор и зарядное устройство в комплект поставки не входят.

Функционал и преимущества


- Бесключевая замена оснастки
- Съёмный упор для облегчения пиления свисающих сучьев
- Мягкие накладки Softgrip для комфортной работы
- Высококачественное пильное полотно (сделано в Швейцарии)
- Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства

Технические характеристики

- | | |
|-----------------------------|--------|
| - Длина пильного полотна | 150 мм |
| - Глубина распила без упора | 90 мм |
| - Глубина распила с упором | 70 мм |

Логистические данные

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| - Вес изделия | 1.14 кг |
| - Вес в упаковке | 2.47 кг |
| - Размер упаковки | 405 x 201 x 80 мм |
| - Количество в транспортной упаковке | 6 штук |
| - Вес транспортной упаковки | 15.42 кг |
| - Размер транспортной упаковки | 425 x 420 x 270 мм |
| - Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC) | 4760 10080 11520 |



Доступны следующие аксессуары



18V 3,0 Ah Power-X-Change
Аккумулятор
Артикул: 4511341
EAN 13: 4006825590593
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit
Комплект стартовый
Артикул: 4512042
EAN 13: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 30min Power X-Change
Устройство зарядное
Артикул: 4512011
EAN 13: 4006825587029
Einhell Accessory



Power-X-Boostcharger 6 A
Устройство зарядное
Артикул: 4512064
EAN 13: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 2,0 Ah Power-X-Change
Аккумулятор
Артикул: 4511395
EAN 13: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 1,5Ah PXC Starter Kit
Комплект стартовый
Артикул: 4512021
EAN 13: 4006825601350
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
Комплект стартовый
Артикул: 4512040
EAN 13: 4006825613681
Einhell Accessory



18V 2,6Ah P-X-C Plus
Аккумулятор
Артикул: 4511436
EAN 13: 4006825616590
Einhell Accessory



18V 5,2 Ah P-X-C Plus
Аккумулятор
Артикул: 4511437
EAN 13: 4006825616606
Einhell Accessory



Power-X-Twincharger 3 A
Устройство зарядное
Артикул: 4512069
EAN 13: 4006825629729
Einhell Accessory



18V 4,0 Ah Power-X-Change
Аккумулятор
Артикул: 4511396
EAN 13: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 3,0Ah PXC Starter Kit
Комплект стартовый
Артикул: 4512041
EAN 13: 4006825613698
Einhell Accessory