

zigi

инструкция и гарантия

mima®



Дорогие родители, бабушки, дедушки и друзья!

Благодарим вас за то, что выбрали **zigi** и сделали нашу продукцию частью своей семьи!

Наша продукция задумана и разработана с большой заботой о вашем ребёнке, его безопасности и комфорте. Надеемся, Вы получите удовольствие от использования **zigi**.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед первым использованием коляски. Это обеспечит безопасное использование изделия и поможет вам узнать обо всех его функциональных возможностях.

mima

⚠️ ВАЖНО!

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Пожалуйста, прочтите их внимательно перед началом использования **mima zigi**.

⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед использованием убедитесь, что все фиксирующие устройства задействованы.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Во избежание травм следите за тем, чтобы ваш ребёнок не находился рядом во время складывания и раскладывания коляски.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не позволяйте ребёнку играть с данным изделием.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Прогулочный блок не предназначен для детей младше 6 месяцев.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Избегайте серьёзных травм из-за падения или выскальзывания ребёнка. Всегда используйте ремни безопасности.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед использованием изделия проверяйте, чтобы фиксирующие устройства рамы коляски, прогулочного блока или автокресла были должны образом задействованы.

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Данное изделие не предназначено для бега или катания на коньках.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Пакеты или аксессуары, размещённые на коляске, могут стать причиной неустойчивости коляски.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ребёнок может проскользнуть в отверстия для ног и задохнуться. Не используйте изделие в разложенном положении в режиме для переноски, за исключением случаев, когда ребёнок надёжно зафиксирован ремнём.
- Аккуратно раскладывайте и складывайте изделие, чтобы избежать защемления пальцев.
- **mima zigi** предназначена для детей весом до 17 кг и ростом до 105 см.
- Максимально допустимая нагрузка на корзину составляет 2 кг. Чрезмерная нагрузка может привести к опасному неустойчивому состоянию.
- Никогда не перевозите более одного ребёнка в **mima zigi** за раз.
- Ответственность за безопасность ребёнка целиком и полностью лежит на вас.
- Используйте только те аксессуары и запасные части, которые рекомендованы компанией **mima**.
- Не пользуйтесь изделием, если оно сломано, повреждено или у него отсутствуют какие-либо детали.
- Любая нагрузка на ручку, спинку или боковые части может оказывать влияние на устойчивость **mima zigi**.
- Всегда используйте паховый ремень в сочетании с поясным и плечевыми ремнями.
- Всегда задействуйте стояночный тормоз при высадке и посадке ребёнка.
- Регулярно проверяйте, чтобы **mima zigi** функционировала правильно и безопасно, должным образом обслуживайте и ухаживайте за ней.
- При использовании автокресел совместно с **mima zigi** они не заменяют собой люльку или кроватку. Если вашему ребёнку нужно поспать, положите его в соответствующую коляску, люльку или кроватку.
- Не используйте бампер в качестве ручки для переноски.
- Никогда не поднимайте **mima zigi** и не пользуйтесь эскалаторами или лестницами, когда ребёнок внутри.

- Никогда не позволяйте своему ребёнку самостоятельно выбирать из изделия.
- Ткань может обесцвечиваться из-за солнечного света.
- Держите **mima zigi** подальше от открытого огня, нагревателей и других источников сильного тепла.
- Шины могут оставлять следы на некоторых поверхностях (в частности, на гладких полах, таких как паркет, ламинат и линолеум).
- Отвечает требованиям безопасности в соответствии с EN1888-2012, ASTM F833-15 и SOR/2016-167.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Регулярно обслуживайте и очищайте **mima zigi**.
- Регулярно очищайте раму, сиденье, чехол и корзину с помощью влажной ткани. Не используйте агрессивные чистящие средства.
- Протирайте изделие мягкой впитывающей тканью после использования в дождь, снег или после пребывания на пляже.

- Храните **mima zigi** и аксессуары в сухом месте и оставляйте их разложенными, если они влажные.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантия действует в течение 12 месяцев со дня покупки.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделие, если оно будет предъявлено продавцу за пределами страны, в которой оно было приобретено. Эта гарантия не является всемирной или универсальной. Все расходы по ремонту изделия в таких случаях должны оплачиваться покупателем.

Чтобы гарантия была действительной, вам необходимо предоставить вашему непосредственному продавцу документы о покупке изделия, оригинальный гарантийный талон **mima** с уникальными серий и номером, полностью и правильно заполненный.

- Предоставить продавцу описание неисправности.

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Гарантия действует только в отношении первого покупателя и не может быть передана последующим владельцам.
- Гарантия даёт право владельцу изделия на ремонт, но не на замену или возмещение стоимости.
- Гарантия теряет силу в следующих случаях:
 - Изделие было модифицировано или отремонтировано третьей стороной, не авторизованной **mima**.
 - Возникла коррозия или ржавчина в связи с отсутствием надлежащего ухода.
 - Дефект возник в результате ненадлежащего использования или обслуживания.
 - Дефект возник в результате аварии или повреждения авиа- или грузовой компанией.

КРОМЕ ТОГО

- При ежедневном использовании считается нормальным естественный износ.
- Ткань может обесцветиться или повредиться из-за стирки или чрезмерного воздействия прямых солнечных лучей.





















