




Philips
Магнитола с CD

USB
Черно-белый



AZ380W

Наслаждайтесь музыкой в любом месте

С портом USB Direct

Хотите слушать свои музыкальные коллекции с портативного плеера без использования наушников? Подключите портативный плеер к прямому порту USB магнитолы с CD от Philips и наслаждайтесь любимой музыкой в цифровом формате благодаря мощным динамикам.

Наслаждайтесь музыкой из разных источников

- Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA
- Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW
- Радио FM для прослушивания радиостанций
- MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

Легко использовать

- CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки воспроизведения
- Программирование 20 дорожек CD

PHILIPS

Характеристики

Аудиовоспроизведение

- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Режимы воспроизведения дисков: быстрое сканирование вперед/назад, поиск следующего / предыдущего альбома, поиск следующей/ предыдущей дорожки, повтор/в произвольном порядке/программа

Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM, СВ
- Антенна: Антенна FM

Звук

- Звуковая система: стерео
- Регулировка громкости: поворотная (аналоговая)
- Выходная мощность: 2 x 1 Вт RMS

Громкоговорители

- Количество встроенных АС: 2
- Решетки АС: металл

Подключения

- Функция MP3 Link: Линейный стереовход 3,5

- мм
- USB: Порт USB

Питание

- Тип элемента питания: Размер С (LR14)
- Напряжение батареи: 1,5 В
- Количество батарей: 6
- Тип питания: Адаптер перем./пост. тока

Функции управления

- Цифры на дисплее: 3
- Тип дисплея: ЖК-дисплей
- Тип загрузки: сверху

Аксессуары

- Кабели/подключение: шнур питания
- Гарантия: Гарантийная карточка
- Прочее: руководство пользователя

Размеры

- Размеры изделия (ШхГхВ): 212 x 245 x 130 мм
- Размеры упаковки (ШхГхВ): 280 x 156 x 246 мм
- Вес продукта: 1,1 кг
- Вес, включая упаковку: 1,7 кг

Особенности

Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW



Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

Функция MP3 Link



Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

Прямой порт USB



Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.



Дата выпуска 2014-03-29

Версия: 1.0.7

12 NC: 8670 000 91237
EAN: 08 71258 16487 56

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com