

QUMO

ACCORD 3

Bluetooth гарнитура с литиево-ионной аккумуляторной батареей

Руководство пользователя

Благодарим Вас за приобретение беспроводной гарнитуры Qumo Accord 3 (BT 0020, BT 0021, BT 0022), Вы сделали правильный выбор. Данное краткое руководство позволит Вам ознакомиться с основными функциями. Приятного использования.



Изображение размещено только для ознакомления. Внешний вид приобретенной гарнитуры может отличаться в зависимости от конкретной модели и ее цветовой гаммы.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Пожалуйста, прочтите данную инструкцию перед первым использованием гарнитуры. Сохраняйте инструкцию в удобном месте для ее возможного дальнейшего использования.

ВВЕДЕНИЕ

Беспроводная гарнитура Accord 3 позволяет Вам прослушивать аудио поток с подключением через Bluetooth с Вашего телефона, смартфона, планшета или другого устройства, имеющего встроенный беспроводной модуль Bluetooth. Гарнитура обладает высокой мощностью и чистотой звука. Встроенный микрофон позволяет Вам отвечать и совершать на звонки с помощью вашего мобильного телефона.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Продолжительное использование гарнитуры на высоком уровне громкости может привести к ухудшению или потере слуха. Настоятельно рекомендуется устанавливать уровень громкости на комфортном для прослушивания уровне. Увеличение громкости сверх необходимого быстро увеличивает риск ухудшения слуха.

Рекомендуем Вам ответственно относиться к ситуациям, когда Вы используете гарнитуру. Это может быть опасным в некоторых случаях, когда окружающая вас обстановка требует Вашего внимания, как-то – управление автомобилем, мотоциклом, велосипедом, а также для пешеходов в некоторых ситуациях, таких как переход улицы и так далее.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Благодарим Вас за выбор беспроводной гарнитуры Accord 3. Пожалуйста, ознакомьтесь с настоящей инструкцией перед использованием Вашего устройства. Внутреннее устройство, комплектация и внешний вид могут быть изменены производителем без уведомления, при условии сохранения и улучшения потребительских свойств. Для сохранения высокого качества звучания никогда не используйте устройство в ситуации низких, высоких температур, высокого уровня пыли, влажности, особенно:

1. В условиях очень высокой влажности или под дождем.
2. Рядом с нагревательными приборами или источниками высокой температуры или под прямыми солнечными лучами.
3. При наличии риска падения с высоты.
4. Не разбирайте Ваше устройство собственными силами, это приведет к утрате гарантийного обслуживания.

ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ

Все элементы управления гарнитурой расположены на правой чашке наушника. Ниже представлено описание функций управления.

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ КЛАВИШ УПРАВЛЕНИЯ

1. «+» Клавиша: Короткое нажатие – увеличение громкости; Длительное нажатие – переключение на проигрывание следующего трека плей-листа.
2. Много Функциональная Клавиша: Включение/Выключение/Ответ на вызов/Окончание вызова/Отклонение вызова/Пауза/Воспроизведение
3. «-» Клавиша: Короткое нажатие – уменьшение громкости; Длительное нажатие – переключение на проигрывание предыдущего трека плей-листа
4. Светодиодный индикатор
5. Разъем Micro USB
6. Разъем для кабеля 3.5мм (в комплекте)
7. Встроенный микрофон.



А. Зарядка гарнитуры

КРАСНЫЙ цвет индикатора – происходит процесс зарядки гарнитуры. Индикатор погашен – батарея полностью заряжена.

В. В процессе использования гарнитуры

КРАСНЫЙ и СИНИЙ индикаторы мигают поочередно, когда гарнитура находится в режиме сопряжения. Режим ожидания: индикатор часто мигает СИНИМ. Режим воспроизведения музыки: Индикатор медленно вспыхивает СИНИМ.

КРАСНЫЙ индикатор мигает вместе со световым сигналом, когда гарнитура разряжена.

ЗАРЯДКА ГАРНИТУРЫ

В гарнитуре используется встроенный аккумулятор. Перед первым использованием рекомендуем полностью зарядить аккумулятор. Используйте кабель micro USB из комплекта гарнитуры. Первую зарядку желательно проводить не менее 3 часов.

Соедините кабелем micro USB гарнитуру с портом USB Вашего компьютера или с аналогичным разъемом зарядного устройства (не входит в комплект).

Светодиодный индикатор загорится КРАСНЫМ цветом. После того как гарнитура будет полностью заряжена, светодиодный индикатор выключится.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

ВКЛЮЧЕНИЕ: Нажмите и удерживайте многофункциональную клавишу гарнитуры около 5 сек., до тех пор, пока светодиодный индикатор не замигает СИНИМ цветом. Вы услышите голосовое сообщение «Гарнитура включена».

ВЫКЛЮЧЕНИЕ: Нажмите и удерживайте многофункциональную клавишу около 3 секунд, светодиодный индикатор замигает КРАСНЫМ цветом. Вы услышите голосовое сообщение «Гарнитура выключена».

УСТАНОВКА СОЕДИНЕНИЯ BLUETOOTH

В начале использования Вам необходимо установить соединение гарнитуры с Вашим устройством (смартфон, планшет, MP3 плеер, компьютер и т.д.) прежде чем пользоваться гарнитурой.

Включение режима сопряжения

Убедитесь, что Ваша гарнитура выключена, затем нажмите Многофункциональную клавишу и удерживайте около 7 – 8 секунд, до тех пор, пока светодиодный индикатор не начнет мигать СИНИМ и КРАСНЫМ цветом поочередно. Отпустите МФК, теперь гарнитура находится в режиме сопряжения, Вы услышите голосовое сообщение «Гарнитура Bluetooth включена»

Установка сопряжения с другим устройством Bluetooth® Включите режим сопряжения следуя описанным выше действиям.

Разместите гарнитуру Accord 3 с функцией Bluetooth® и другое устройство Bluetooth® (смартфон, планшет, MP3 плеер и др.) на расстоянии менее 1 метра друг от друга.

Активируйте режим Bluetooth® на вашем устройстве Bluetooth®. Пожалуйста, следуйте инструкциям производителя Вашего устройства для установления сопряжения.

В результатах поиска устройств, выберите «Qumo Accord 3»

в листе найденных устройств Bluetooth®.

Если потребуется ввод пароля, наберите «0000» и нажмите «сопряжения» (только в некоторых случаях Bluetooth® устройство может запросить пароль соединения)

Когда сопряжение устройств установлено успешно, Вы услышите голосовое сообщение «Подключение по Bluetooth установлено» и светодиодный индикатор быстро мигает СИНИМ цветом несколько раз.

Обратите внимание, что режим сопряжения выключается через 3 минуты, если сопряжение не установлено за это время и устройством автоматически перейдет в режим ожидания.

Если сопряжение устройств не произошло, выключите гарнитуру и повторите описанные выше шаги.

Восстановление соединения с устройствами Bluetooth®

Каждый раз при включении гарнитуры она автоматически подключится к спаренному устройству, если режим сопряжения ранее был установлен.

Когда гарнитура находится в режиме ожидания и не соединено с каким-либо из устройств, сделайте короткое нажатие на МФК и гарнитура восстановит соединение с последним подключенным устройством автоматически.

Замечание: Наушники могут быть сопряжены с двумя устройствами одновременно.

ПРОСЛУШИВАНИЕ МУЗЫКИ

Когда гарнитура находится в режиме соединения с другим устройством Bluetooth®, просто включите режим воспроизведения и вы можете наслаждаться любимой музыкой в ваших наушниках.

Увеличение громкости: Сделайте короткое нажатие на клавишу увеличения громкости «+». Вы услышите тоновый сигнал, когда максимальный уровень громкости будет достигнут.

Уменьшение громкости: Сделайте короткое нажатие на клавишу уменьшения громкости «-». Вы услышите тоновый сигнал, когда минимальный уровень громкости будет достигнут.

Переход к следующему треку в вашем плей-листе:

Продолжительное нажатие на клавишу «>».

Переход к следующему треку в вашем плей-листе:

Продолжительное нажатие на клавишу «<».

Воспроизведение/пауза:

Короткое нажатие на МФК включает паузу. Нажмите снова для возврата в режим воспроизведения.

УПРАВЛЕНИЕ ЗВОНКАМИ В РЕЖИМЕ HANDS-FREE

Вы можете отвечать на поступающие Ваш мобильный телефон звонки. Если поступает входящий звонок во время прослушивания музыки, воспроизведение автоматически останавливается, и Вы слышите сигнал вызова в Ваших наушниках.

Ответ на входящий вызов:

короткое нажатие на МФК.

Отклонение вызова: Нажмите и удерживайте МФК на 2 секунды, до сигнала в наушниках.

Окончание вызова: Короткое нажатие на МФК.

Увеличение громкости во время вызова: Нажмите клавишу «+». Вы услышите тоновый сигнал, когда максимальный уровень громкости будет достигнут.

Уменьшение громкости во время вызова: Нажмите клавишу «-». Вы услышите тоновый сигнал, когда минимальный уровень громкости будет достигнут.

ПОДДЕРЖКА МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

Ваше устройство поддерживает телефоны или музыкальные устройства Bluetooth® поддерживающие профиль расширенного распределения звука (A2DP) и профиль удаленного аудиоустройства (AVRCP). Чтобы устройства Bluetooth® могли нормально взаимодействовать друг с другом, они должны использовать один и тот же профиль Bluetooth®.

Чтобы определить профили, поддерживаемые вашим устройством, обратитесь к руководству пользователя устройства. Некоторые функции Bluetooth, в том числе перечисленные, могут не поддерживаться всеми совместимыми устройствами с поддержкой Bluetooth®, и / или функциональность таких функций может быть ограничена в некоторых устройствах.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неудачное установление сопряжения Bluetooth®

Другой сотовый телефон или оборудование было подключено до соединения, но еще не отключено и Bluetooth® не может быть отключен. Когда функция соединения снова используется, устройство Bluetooth® автоматически выполнит поиск этого устройства Bluetooth® для соединения. Сначала отключите функцию Bluetooth® оборудования Bluetooth®, и следующее оборудование Bluetooth сможет осуществлять поиск, соединение и соединение в обычном режиме.

Индикаторная лампа не включается, и устройство Bluetooth® недоступно

Устройство Bluetooth® не работало долгое время и могло перейти в режим ожидания, сделайте продолжительное нажатие МФК на устройстве, чтобы повторно использовать его. **Короткое расстояние подключения Bluetooth®** Убедитесь, что не существует препятствий между мобильным телефоном и гарнитурой Bluetooth®

Периодически теряется связь по протоколу Bluetooth®

1. Существует препятствие, мешающее устойчивой связи устройств.
2. Слишком большое расстояние между устройствами Bluetooth®, располагайте устройства на более близком расстоянии.
3. Аккумулятор гарнитуры разряжен, произведите зарядку гарнитуры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Версия Bluetooth®: v4.1

Дистанция уверенной работы: до 10 метров

на открытом пространстве

Возможность соединения с 2-мя Bluetooth®

устройствами одновременно

Встроенный микрофон

Встроенный аккумулятор 300 mAh литий-ионная

батарея – время зарядки от 2 до 3 часов*

До 8 часов воспроизведения и до 200 часов

в режиме ожидания

* Зависит от используемого зарядного устройства

Способ зарядки: Micro USB кабель 5V

Размеры: 19 x 17 x 7,5 см

Вес устройства: 170 грамм.

Комплектация: Беспроводная гарнитура Bluetooth® Accord 3, кабель Micro USB, кабель 3,5 мм, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон.

Импортер: ООО «ТехИнновации»,
121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29

Организация по принятию претензий:

ООО «ТехИнновации», ул. Верейская, д. 29, стр. 134, офис 308В

Произведено: 02.2018 | Срок гарантии: 12 мес. | Срок службы: 36 мес.

Сертификат: №ТС RU С-СН.ПШ01 .В.01536 Серия RU № 0526666

Выдан: Орган по сертификации продукции «Юнтур». Общество

с ограниченной ответственностью «Юнтур-Сертификация»

выдан 21.04.2017 действителен до 20.04.2018

Произведено: Qumo LTD Юнит 1810 номер 1
Hung Tu Road Kwun Tong KLN SHKCAP Гонконг
(Qumo LTD Unit 1810 No 1 Hung To Road
Kwun Tong, Hong Kong)

Изготовитель: Qumo LTD Юнит 1810 номер 1
Hung Tu Road Kwun Tong KLN SHKCAP Гонконг
(Qumo LTD Unit 1810 No 1 Hung To Road
Kwun Tong, Hong Kong)
www.qumo.ru | support@qumo.ru

