


Комплектность метизов, фурнитуры

№	Наименование	Кол-во	Внешний вид	Обозначение
1	Опора мебельная	6		ом
2	Направляющая шариковая 400мм	4		пп
3	Стяжка эксцентриковая	20		сэ
4	Шкант	8		шк
5	Стяжка М7*50	34		ст
6	Шуруп 4*16	54		шр1
7	Шуруп 4*30	8		шр2
8	Гвозди	36		гв
9	Ключ комформат	1		кл
10	Стыковочный профиль для ДВП L-895мм	1		сп



Если мебель не подошла по цвету, размеру и фасону

Согласно Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену и возврату, утвержденного постановлением Совета министров Республики Беларусь от 14.01.2009 № 26, мебель надлежащего качества возврату и обмену не подлежит.

ООО «Артем-Мебель»




246039, ул. Базовая, 13, г. Гомель,
Республика Беларусь
Тел 31-93-87
сайт: www.artemmebel.by



Инструкция по сборке и эксплуатации

(Мебель бытовая предназначена для хранения)



Комод «Интерио-2» CH-111.03

Размеры 914 x 454 x 984 мм

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Контакт с водой поверхностей изделия, а также
воздействие горячего пара и огня, расположение в
непосредственной близости от нагревательных приборов

Дата изготовления _____

Цена _____

Рекомендации по обслуживанию и эксплуатации

Сборка изделия должна производиться в порядке, изложенном в данном руководстве. При необходимости перестановки изделия необходимо полностью освободить его от груза. Перед перестановкой рекомендуется вытянуть выдвижные ящики. Удаление пыли необходимо производить слегка влажной салфеткой. Во избежание коробления и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах.

При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.

При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C.

При эксплуатации мебели запрещается:

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов и вплотную к сырым стенам, а также в помещениях с относительной влажностью более 70%;
- перемещать изделия за верхний щит или крышку изделия;
- применять для уборки мебели химические чистящие средства.

Гарантии изготовителя

Качество и комплектность изделия покупатель обязан проверять при покупке в магазине в разобранном и упакованном виде, должен убедиться в целостности пакетов (особое внимание нужно обратить на пакеты с зеркалами и изделиями из стекла-при их наличии). Акт рекламации, по дефектам выявленным в ходе приемки товара, должен быть направлен продавцу не позднее 3 суток с момента покупки, предъявив "Руководство по сборке и эксплуатации изделия", марковочные ярлыки с упаковки и копию товарного чека.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня продажи магазином. Срок службы 10 лет. При обнаружении скрытых дефектов или не полного комплекта деталей для сборки, рекламация может быть предъявлена в течении 14 дней со дня получения товара. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив "Руководство по сборке и эксплуатации изделия", марковочные ярлыки с упаковки и копию товарного чека. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации. Обмен бракованных и выдача недостающих деталей и комплектующих производится в течении 30 календарных дней.

Изделие упаковывается в 1 пакет.

Основания для отказа в гарантийном обслуживании

Гарантийные обязательства по обмену, возврату или ремонту не действуют в следующих случаях:

- несоблюдение сроков подачи претензии;
- бракованные или дефектные части не должны иметь следов монтажа;
- в случае несоблюдения инструкции по сборке и эксплуатации;
- в случае халатного небрежного отношения или использования товара не по назначению.

Дефектами мебели не являются:

1. Незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, представленных в каталогах и иных печатных изделиях, которое обуславливается особенностями печати;
2. Несовпадение по цвету с приобретенной ранее мебелью элементов на замену или элементов по дополнительным заказам;
3. Ослабление соединений, снижение подвижности петель, осложнения хода дверей и ящиков (при их наличии) в процессе постоянного использования, вызванные отсутствием ухода за изделием;

4. Мелкие потертости мебельного покрытия, возникающие в местах постоянной эксплуатации;
5. Недостатки, появившиеся в результате неправильной сборки изделия;
6. Разбухание деталей изделия (столешницы, опор, цоколей и т.п.), отслоение кромок, при попадании влаги;
7. Изменение цвета в результате попадания солнечных лучей на изделие или его части;
8. Наличие запаха в новых изделиях, который исчезает при непродолжительном сроке эксплуатации при условии проветривания помещения.

Последовательность сборки

Разложите детали на ровной поверхности.

В стенки боковые **2,3** и цоколя **5** в нижнюю часть, вбейте опору мебельную.

Возьмите шариковую направляющую, выдвиньте как показано на рисунке, при выдвижении нажмите на пластмассовый рычажок (поз.2), для полного выдвижения центрального положка, в стенки боковые **2,3** по наколкам прикрутите шариковые направляющие.

Согласно схеме сборки при помощи стяжек и ключа комформата соедините стенки боковые **2,3**, стенку горизонтальную **4**, цоколя **5** и соединилки **6,7**.

Прибейте при помощи молотка и гвоздей стенку заднюю **8**, для соединения используйте профиль стыковочный для ДВП.

Установите крышку **1** на корпус. В соединилки **6,7**, через сквозные отверстия при помощи шурупов 4*30 прикрутите крышку **1**.

Произведите сборку ящиков, как показано на рисунке.

Согласно схеме сборки соедините стенки боковые **9,10** со стенкой задней **11** и соединилкой **14** при помощи стяжек. В пазы установите дно ящика **13**. В фасад **12**, в несквозные отверстия Ø5мм прикрутите винты эксцентрика, а в отверстия Ø8мм вбейте шканты. Соедините корпус ящика с фасадом **12**. В отверстия Ø15мм, стенок боковых **9,10** и соединилки **14**, вставьте гайки эксцентрика и зажмите винты эксцентрика. В стенки боковые **9,10** по наколкам прикрутите направляющие шурупами 4*16. Установите ящики в корпус комода (одновременно вставляя правый и левый положок в выдвинутую направляющую в корпусе комода, при задвигании ящика должен прозвучать двойной щелчок, иначе ящик установлен неправильно).

Регулярно проверяйте прочность соединения и подтягивайте шурупы, стяжки, если в этом есть необходимость.

Примечание: Прежде чем вбить шканты, смажьте их kleem PVA. В комплект фурнитуры не входит клей PVA.

Схема монтажа шариковых направляющих




Схема сборки комода

