

⚠ Предупреждение:

1. Перед тем, как посадить ребенка в коляску, проверьте, что коляска собрана правильно и все механизмы фиксации закреплены.
2. Не оставляйте ребенка без присмотра.
3. Не перегружайте коляску так, как это может сделать ее неустойчивой.
4. Все время проверяйте, что ребенок пристегнут ремнем безопасности.
5. Не разрешайте ребенку стоять на сидении или подножке.
6. Не используйте коляску в плохих условиях, таких, как на неровных поверхностях, около отопительных приборов, на лестницах, в очень холодных или очень жарких погодных условиях.
7. Если хотите остановить коляску, нажмите на тормоза.
8. Убедитесь, что ремень безопасности пристегнут крепко и удобно для тела ребенка.
9. Ремень безопасности может стать причиной возможного удушения ребенка, поэтому никогда не оставляйте ремень безопасности застегнутым без ребенка в коляске.
10. Убедитесь, что при складывании, раскладывании и ремонте коляски у детей нет никаких частей коляски.
11. Не пробуйте поднимать коляску за бампер.
12. При использовании коляски на неровных поверхностях рекомендуется зафиксировать передние вращающиеся колеса с помощью фиксаторов.
13. С целью избежать опасности возможного удушения ребенка держите всю полиэтиленовую упаковку подальше от младенцев и детей. Не используйте полиэтиленовую упаковку в люльках, кроватях, колясках или манежах. Полиэтиленовая упаковка не игрушка.
14. Регулярно проверяйте коляску на появление любых сломанных, порванных, потерянных частей.
15. Держите детей подальше от коляски во время ее складывания и не позволяйте им играть со сложенной коляской.
16. Вес ребенка не должен превышать 15 кг, максимальная грузоподъемность корзины 0,2 кг.
17. Сидение не подходит детям в возрасте до 6 месяцев, коляска подходит для детей с 6 до 36 месяцев.
18. Не используйте матрасик шириной выше, чем 25 мм.
19. Убедитесь, что все механизмы фиксации закреплены должным образом до использования коляски.
20. Во избежание травм у ребенка убедитесь, что ваш ребенок не находится вблизи коляски во время ее складывания и раскладывания.
21. Не позволяйте вашему ребенку играть с этим продуктом
22. Используйте ремень безопасности сразу же, как только ваш ребенок может сидеть без вашей помощи.
23. Перед использованием проверьте, что крепления рамы коляски или сидения зафиксированы должным образом.
24. Эта коляска не предназначена для бега или катания.
25. Запрещено использование запасных частей или аксессуаров от других производителей.
26. Запрещено вешать предметы на ручки или спинку коляски, влияющие на ее устойчивость.

Техническое обслуживание:

Для очищения ткани используйте мягкую щетку; для очищения других частей используйте мыло. Регулярно проверяйте незакрепленные части, при необходимости закрепляйте. Перед открытием коляски и складыванием коляски читайте внимательно инструкцию.

Инструкция

Прочтите инструкцию перед использованием

Необходимо сохранить инструкцию для дальнейшего применения

GAME



EAC

ФУНКЦИИ и применение

1. Лёгкая рама, удобная и комфортабельная.
2. Съёмное сиденье.
3. Вращающиеся передние колёса.
4. С сумкой для продуктов.

Прочтите, пожалуйста, данную инструкцию внимательно перед началом сборки коляски.
Не выбрасывайте, пожалуйста, данную инструкцию.


Части:




Открыть коляску/Сложить коляску:



Для того, чтобы открыть коляску вам необходимо: отстегнуть фиксирующий крючок, после этого открыть коляску, затем нажать механизм фиксации коляски.



Для того, чтобы сложить коляску вам необходимо: фиксаторы капюшона с обеих сторон поднять вверх, коляска сложить, затем ногой нажать на механизм фиксации коляски по направлению к себе и вверх, после того, как вы сложили коляску, пристегните фиксирующий крючок (снимите сидение перед складыванием коляски, чтобы избежать появление складок на сидении)



Установка и снятие колес:

- Установка колес: для того, чтобы установить колеса вам необходимо надеть колеса на передние и задние оси, как показано на рисунке А и С, до щелчка.
- Снятие колес: для того, чтобы снять колеса вам необходимо: нажать на крючок на трубе и затем потянуть вниз, как показано на рисунке В. Колеса можно снять.

Использование:




1. Тормоз: если вы хотите остановить коляску, вам необходимо нажать на кнопку, как показано на рисунке.

2. Фиксатор капюшона: если вы хотите открыть капюшон, вам необходимо только нажать на фиксаторы, как показано на рисунке. Иначе, закройте капюшон.

Использование ремня безопасности

⚠ Предупреждение: всегда застегивайте ремень безопасности, когда ребенок находится в коляске.



1. Для того, чтобы застегнуть ремень безопасности: как показано на рисунке выше, вам необходимо вставить пряжку в гнездо до тех пор, пока не услышите щелчок

2. Для того, чтобы открыть ремень безопасности: как показано на рисунке выше, нажмите на кнопку пряжки и потяните наружу.

3. Изменение длины ремня: как показано на рисунке выше, увеличите или укоротите длину ремня, затем застегните.